IC1

+5V
DE 3
D 4
RE 2
R 1
VCC 8 +5V
A 6
B 7
GND 5

75176AP

R1
100r
GND

JP4
1

GND

+5V
GND

JP5
3
2
1

GND

GND
X1
1
2
3
4
5
G

NC5FAH

X3
1
3
2
G

NC3FBH2

GND

JP1 JP3

8   1   1
9   2   2
10   3   3
11   4   4
12   5   5
13   6   6
GND 7   7
Aref 8   8

JP2

GND
1   Vin
2   GND
3   GND
4   +5V
5   +3.3V
+5V 6   Reset

SimpleDMX

15/06/2013 23:51

Sheet: 1/1