

### Definições

"Um **sistema de controle** é uma interconexão de componentes configurados de tal forma que o sistema resultante forneça uma resposta desejada."


Dorf & Bishop – Sistemas de Controle Moderno

"Um sistema que estabeleça uma relação de comparação entre uma saída e uma entrada de referência, utilizando a diferença como meio de controle, é denominado **Sistema de Controle com Realimentação**."

Ogata – Engenharia de Controle Moderno

### Definições

Um sistema de controle pode ser representado esquematicamente por :



Processo (ou planta): sistema a ser controlado.


**Excitação** (sinal de controle, variável manipulada): sinal aplicado na entrada do processo.

**Resposta** (variável controlada, variável de processo): é o sinal de saída do processo. É a variável cujo comportamento se deseja controlar.

Perturbações: são sinais de entrada, normalmente desconhecidos, cujos valores não podem ser manipulados.

### Objetivo

O objetivo de um sistema de controle consiste em aplicar sinais adequados na entrada a fim de que o sinal de saída apresente um comportamento pré-especificado, e que o efeito das perturbações sobre este comportamento seja minimizado, ou mesmo completamente eliminado.




### Exemplos

Os sistemas de controle estão presente nas mais diversas áreas. Alguns exemplos:

- Acionamentos automático de portas, elevadores, máquinas, etc.
- Controle de variáveis de processo na indústria: nível, vazão, pressão e temperatura.
- Controle de iluminação e temperatura de ambientes
- Controle de semáforos
- Controle de posição, velocidade e aceleração
- Satélites de comunicação
- Acionamento de foguetes

Controle Manual: quando existe a participação humana.

Ex: temperatura da água (chuveiro), abertura de portas, velocidade de uma bicicleta, temperatura de forno (convencional), etc.






O operador observa o estado da planta (temperatura da caldeira) e atua na válvula liberando mais ou menos calor, para fazer com que a temperatura permaneça dentro de um patamar desejado.

<u>Controle Automático</u>: o sistema funciona de forma autônoma sem necessidade de intervenção humana.


Ex: abertura automática de portas (sensor de presença), controle de temperatura de ambientes (ar condicionado), temperatura de formo industrial, etc.



Ex: Abertura automática de porta




Ex: controle de temperatura



Ex: controle de nível

## Malha Aberta x Malha Fechada

Controle em Malha Aberta: a ação de controle não leva em consideração o valor da saída. Aplica-se um sinal de controle pré-determinado esperando-se obter a saída desejada.




Exemplos: máquina de lavar roupa, sanduicheira, temperatura do forno, velocidade de um veículo (sem velocímetro).

Vantagens: simples e barato

Desvantagens: imprecisão, não adaptação às perturbações, dependência do julgamento humano, etc.

### Malha Aberta x Malha Fechada

Controle em Malha Fechada (ou realimentado): a variável de saída é medida e comparada ao valor desejado (setpoint ou referência). A ação de controle é executada com base na diferença entre o valor desejado e o valor medido.



Exemplos: velocidade de um veículo com velocímetro (manual ou automático), temperatura da água do chuveiro (manual), temperatura de forno industrial, etc.

### Controle em Malha Fechada

Em geral, a utilização da realimentação (malha fechada) permite:


- Aumentar a precisão do sistema;
- Garantir estabilidade;
- Atenuar e/ou rejeitar o efeito de perturbações;
- Diminuir a sensibilidade do comportamento do sistema a variações de parâmetros;

Os sistemas podem ser classificados em relação a algumas características.

#### Quantidade de Entradas e Saídas

Monovariável ou SISO (Single-Input Single-Output)


Multivariável ou MIMO (Multiple Input Multiple Output)



SIMO
(Single-Input Multiple-Output)



MISO
(Multiple-Input Siso-Output)



#### Sistemas Lineares ou Não lineares

Um sistema é linear se satisfaz o princípio da superposição, ou seja, a saída de um sistema excitado pela soma de diversas entradas é igual à soma das saídas devido a cada uma das entradas.

#### Princípio da Superposição

Definido por duas propriedades: aditividade e homogeneidade.

Um sistema é linear de atende simultaneamente as duas propriedades.

Seja um sistema descrito por

$$x_n(t) \to y_n(t) \qquad t \ge t_0$$
 
$$x_1(t) + x_2(t) \to y_1(t) + y_2(t) \qquad t \ge t_0 \qquad \text{(aditividade)}$$
 
$$kx(t) \to ky(t) \qquad \qquad t \ge t_0 \qquad \text{(homogeneidade)}$$

Este será linear se

$$k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) \rightarrow k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$$


Todo sistema que não satisfaz o princípio da superposição é dito **não linear**.

Na natureza a maioria dos sistemas são não lineares. Porém, estes podem ser aproximados por sistemas lineares (linearização em torno de um ponto de equilíbrio).


### Sistemas Variantes ou Invariantes no Tempo

- Sistemas Invariantes no Tempo: são aqueles cujos parâmetros não variam ao longo do tempo, por isto pode ser chamados de sistemas de parâmetros constantes.
   Neste caso, a saída é a mesma se aplicado um atraso na entrada ou na saída do sistema.
- **Sistemas Variantes no Tempo:** os parâmetros descritores do sistema são variantes no tempo.

Ex: Sistema Invariante no Tempo



Ex: Sistema Variante no Tempo



Neste caso, a força resultante dependerá da massa que é variante no tempo.

#### Sistemas Causais e Não-Causais

- Sistema Causal: Um sistema é causal se a saída em algum instante t<sub>o</sub> depende apenas da entrada para o tempo anterior a t<sub>o</sub>. Logo, a saída depende apenas dos valores de entrada presentes e passados. Um sistema causal é dito não-antecipativo.
- **Sistema Não-Causal**: É um sistema que viola a condição de causalidade. Um sistema não-causal é dito antecipativo.

$$\underbrace{\frac{+}{i(t)}}^{v(t)} \underbrace{\frac{i(t)}{R}}^{-} \underbrace{\frac{i(t)}{v(t)} = Ri(t)}_{\text{sistema causal}}$$

$$\frac{v(t)}{i(t)} = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} i(\tau) d\tau$$
sistema causal

$$\frac{x(n)}{y(n)} = x(n+1)$$
sistema não causal

#### Sistemas Contínuos ou Discretos

- Sistema Contínuo no Tempo: É aquele cujos sinais de entrada e saída são contínuos no tempo (definidos ou especificados para um intervalo contínuo de tempo).
- Sistema Discreto no Tempo: É aquele cujos sinais de entrada e saída são discretos no tempo (definidos ou especificados para instantes discretos de tempo).

#### Sistemas Estáveis ou Instáveis

A Estabilidade pode ser definida como interna ou externa:


- Estabilidade Externa (BIBO): Se toda entrada limitada no sistema resulta em uma saída também limitada.
- Estabilidade Interna: Relacionada a variáveis internas ao sistema que devem possuir valores limitados e convergentes.

Um sistema é dito **instável** se a condição de estabilidade não for atendida.

### Estabilidade de Sistemas

### Função de Transferência

Um sistema é estável se e somente se os polos de sua F.T.M.F. estão no SPE no caso contínuo ou dentro do círculo unitário no caso discreto.



### Estabilidade de Sistemas

### Equações de Estado

Um sistema é **assintoticamente estável** se e somente se todos os autovalores da matriz de transição de estados (matriz A) têm parte real negativa.

Um sistema é marginalmente estável se e somente se todos os autovalores de A têm parte real igual a zero ou negativa e aqueles que têm parte real igual a zero são raízes de multiplicidade 1 do polinômio mínimo de A.

## Modelagem de Sistemas

### Domínio do Tempo

Representação de estados: uso de equações diferenciais (tempo contínuo) ou equações à diferenças (tempo discreto)

### Domínio da Frequência

Função de Transferência: uso de transformadas de Laplace (tempo contínuo) ou transformada Z (tempo discreto)

## Modelagem de Sistemas

### Representação de estados

$$v(t) \stackrel{+}{\stackrel{-}{\longrightarrow}} C \stackrel{+}{\stackrel{-}{\longrightarrow}} v_C(t)$$


$$u(t) = v(t) x_1(t) = i_c(t)$$
$$y(t) = v_c(t) x_2(t) = v_c(t)$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -R/L & -1/L \\ 1/C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

## Modelagem de Sistemas

### Função de transferência



$$\frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \qquad \qquad C(s) = \frac{V(s)}{Vc(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

### Sistemas em Estudo

No curso serão considerados sistemas:

- Monovariáveis
- Lineares
- Invariantes no Tempo
- Causais
- Contínuos e Discretos

Serão considerados, na maioria dos casos, sistemas representados através de uma função de transferência conhecida.

### Sugestões de Leitura

#### Engenharia de Controle Moderno – K. Ogata (5ª Ed.)

Capítulo 1 – Introdução aos Sistemas de Controle Itens 1.1 a 1.3

#### Sistemas de Controle Modernos – R. Dorf & R. Bishop (8ª Ed.)

Capítulo 1 – Introdução aos Sistemas de Controle Itens 1.1 a 1.5

#### Sistemas de Controle para Engenharia – G. Franklin (6ª Ed.)

Capítulo 1 – Visão Geral e um Breve Histórico da Teoria de Controle Realimentado Itens 1.1 a 1.3