壁障传感器模块使用说明

一 模块描述

该传感器模块对环境光线适应能力强,其具有一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围 2~8cm,工作电压为 3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于机器人避障、避障小车、流水线计数及黑白线循迹等众多场合。

二 模块参数说明

- 1 当模块检测到前方障碍物信号时, 电路板上绿色指示灯点亮电平, 同时 0UT 端口持续输出低电平信号, 该模块检测距离 2~8cm, 检测角度 35°, 检测距离可以通过电位器进行调节, 顺时针调电位器, 检测距离增加; 逆时针调电位器, 检测距离减少。
- 2、传感器主动红外线反射探测,因此目标的反射率和形状是探测距离的关键。其中黑色探测距离最小,白色最大:小面积物体距离小,大面积距离大。
- 3、传感器模块输出端口 OUT 可直接与单片机 IO 口连接即可,也可以直接驱动一个 5V 继电器;连接方式: VCC-VCC; GND-GND; OUT-IO
- 4、比较器采用 LM393, 工作稳定;
- 5、可采用 3-5V 直流电源对模块进行供电。当电源接通时,红色电源指示灯点亮;
- 6、具有 3mm 的螺丝孔, 便于固定、安装;
- 7、电路板尺寸: 3.1CM*1.5CM
- 8、每个模块在发货已经将阈值比较电压通过电位器调节好,非特殊情况,请勿随意调节电位器。

三 模块接口说明(3线制)

- 1 VCC 外接 3. 3V-5V 电压 (可以直接与 5v 单片机和 3. 3v 单片机相连)
- 2 GND 外接 GND
- 3 OUT 小板数字量输出接口(0和1)