Project didactic

Clasa: a XI-a

Profesor:

Modulul III: Mașini electrice
Unitatea de rezultate ale invatarii: Montarea și întreținerea mașinilor electrice

Lectia: Maşina asincronă **Tipul de lectie:** de fixare şi consolidare

Competențe specifice:

- -decodificarea notațiilor sisemnelor conventionale ale masinilor din schemele electrice;
- -identificarea valorilor mărimilor nominale caracteristice mașinilor electrice;
- -identificarea subansamblurilor constructive ale fiecărei categorii de masini electrice
- -asocierea fiecărui tip de masină electrică cu domeniul de utilizare corespunzător.
- -alege modul de organizare a locului de muncă, de aplicare a activității practice cu respectarea SSM -PSI.

Rezultatele învătării:

Cunostinte Abilitati 6.2.1.Decodificarea notațiilor și 6.1.1. Maşini electrice(clasificare, semnelor conventionale ale notații și semne masinilor din schemele electrice: conventionale, 6.2.2.Identificarea valorilor mărimi nominale. mărimilor nominale subansambluri caracteristice masinilor electrice: 6.2.3.Identificarea constructive. subansamblurilor constructive domenii de utilizare): ale fiecărei categorii de mașini -masini electrice electrice: rotative de curent 6.2.4. Asocierea fiecărui tip de alternativ mașină electrică cu domeniul de (asincrone și utilizare corespunzător. sincrone).

Atitudini 6.3.1 Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, responsabilității pentru sarcina primită; 6.3.2.Cooperarea cu colegii echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă; 6.3.6.Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum si a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Criterii de evaluare - să descrie mașina asincronă prin definiție, elemente constructive si domenii de utilizare: - să identifice datele nominale ale motorului asincron - să identifice semnele conventionale ale masinilor electrice asincrone; - să precizeze avantaje și dezavantaje ale masinilor asincrone

Obiective operaționale:

O1:să descrie mașina asincronă prin definiție, elemente constructive și domenii de utilizare;

O2:să identifice datele nominale ale motorului asincron;

O3:să identifice semnele conventionale ale masinilor electrice asincrone;

O4:să precizeze avantaje și dezavantaje ale mașinilor asincrone.

Cod/Tip	Comportamentul final (ce se cere)	Condiţiile de realizare a comportamentului (ce se oferă)	Criterii de reuşită (ce se acceptă)
O ₁	Să descrie mașina asincronă prin definișie,elemente constructive și domenii de utilizare	Se ofera fisa de documentare	Să se realizeze obiectivul în totalitate
O ₂	Să identifice datele nominale ale motorului asincron	Se oferă fișa de lucru	Să se realizeze obiectivul in proporție de 70%
O ₃	Să identifice semnele convenționale ale mașinilor electrice asincrone	Se oferă fișa de lucru	Să se realizeze obiectivul in proportie de 70%.
O ₄	Să precizeze avantaje și dezavantaje ale mașinii asincrone	Se oferă fișa de lucru	Să se realizeze obiectivul în proporție de 70%

Metode de invatamant : C a a , ca a, a a d c M ac d a a a : d d c a , d c Forma de organizare: a ,

T:50

Bb a: 1.Ma a c ad caacad A M -D c cF.Ma ,V.Za ac c,C.S a -Edd a Ec c P a a

2.Ma a a ac c c a ad A M D c ca c
F.Ma ,M.M a,G.Da c ,C.A Ed a D dac c P da c 3. . . a a 4.A ac ca Eca Ecc F.Ma a Ed aPa A aM d 5.Ma a ca aXI-a aXII-a E d cad c ac d a a a -Ta a a B ,G F c ,S E ac

ACTIVIT I DE PREG TIRE PENTRU LEC IE

ACTIVIT TDE PREG TRETERING ____

D a d :
- ab c c c c d a;
- ab c d c ;
-a , a a c a;
-c c a a a a (, a);
- ab c c , d d c c , d a a a a;
- c c d ddacc. - da ; - da a a b b a c; -a c c aa.

DESFASURAREA LECTIEI

		Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Strategia didactica				
Obiectiv operational	Momentele lectiei			Metode de invatamant	Forme de organizare aactivitaii elevilor	Mijloace de invatamant	Evaluare	Timp (min)
	1.Moment organizatoric	Organizeaza clasa pentru desfasurarea lectiei; noteaza absentii	Elevul de serviciu numeste absentii. Se pregatesc pentru desfasurarea lectiei.	Conversatia	Frontala	Catalog	-	3 min.
	2.Pregătire psihologică	Reactualizeaza cunostintele asimilate anterior adresand elevilor urmatoarele intrebari:	Elevii sunt atenti si raspund la intrebarile adresate.	Conversatia dirijata	Frontala		Orala	5 min.
O1 O2 O3 O4	3.Anuntarea temei și a obiectivelor	Noteaza pe tabla titlul lectiei i: Mașina asincronăsă descrie mașina asincronă prin definiție,elemente constructive și domenii de utilizare; -să identifice datele nominale ale motorului asincron -să identifice semnele convenționale ale mașinilor electrice asincrone; -să precizeze avantaje și dezavantaje ale mașinilor asincrone	Elevii noteaza in caiete titlul lectiei noi si obiectivele propuse	Expunerea, conversatia	Frontala	Tabla Fisa de documentare	Observarea sistematica	10 min.
	4.Fixarea și consolidarea cunostintelor -reactualizarea cunoștințelor necesare; -descrierea și explicarea sarcinilor; -Munca independentă/munca în grup; -concluzii.	Propune elevilor o fisa de lucru Explica elevilor modul de completare a notițelor în caiete Dupa finalizarea urmează dezbateri și soluții		Explicatia Conversaţia	Pe grupe	Fisa de lucru	Observarea sistematica	15 min

Obiectiv operational	Momentele lectiei	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Strategia didactica				
				Metode de invatamant	Forme de organizare aactivitaii elevilor	Mijloace de invatamant	Evaluare	Timp (min)
	5.Evaluare/Aprecieri- criterii	Puncteaza cateva concluzii. Face aprecieri asupra modului cum au participat elevii la ora si noteaza elevii in functie de raspunsurile date.		Conversatia	Frontala	Catalogul		10 min
	6.Tema pentru acasă.Indicații pentru studiul individual 7.Încheierea lecției	Realizați un eseu despre regimurile de funcționare a mașinii asincrone.		conversația				2

DOMENIUL: ELECTRIC

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ENERGETICIAN

CLASA A XI-A

Profesor BĂNESCU MARIANA

FIȘĂ DE DOCUMENTARE MAȘINA ASINCRONĂ

1. Competențe

- 1 Decodificarea notațiilor și semnelor convenționale ale mașinilor din schemele electrice
- 2.Identificarea valorilor mărimilor nominale caracteristice masinilor electrice.
- 3. Identificarea subansamblurilor constructive ale fiecărei categorii de mașini electrice
- 4. Asocierea fiecărui tip de mașină electrică cu domeniul de utilizare corespunzător.

Obiective vizate

- Să recunoască elementele componete ale unei mașini asincrone
- Să identifice mărimile nominale caracteristice mașinilor electrice
- Să recunoască simbolul cu care acest echipament este reprezentat în scheme electrice.
- Să respecte normele SSM.

Noțiuni introductive

Motorul asincron trifazat este la ora actuală cel mai utilizat tip de motor din gama motoarelor electrice rotative datorită fiabilității, simplității în exploatare şi mentenanței minime necesare. Din punct de vedere a reţelei electrice folosite maşina asincronă este monofazată (fig. 1 a) şi trifazată (fig. 1 b):



Figura 1 Tipuri de masini asincrone

Elemente componente

Maşina asincronă trifazată are două părţi constructive de bază:

- **Statorul**, parte imobilă, care cuprinde miezul feromagnetic statoric, înfăşurarea statorică, scuturile cu lagăre, cutia de borne, dispozitivul cu perii (numai la unele tipuri de motoare);

```
(#+#(%"6C)%*!-!-!)$!)"#*+""}N
                                                                         )
      #A9MBH*:DKD7/6Alf(!'-%>'+)$%*)+#-!)$!)#B!-)!-!"+(#+!2*%"C)$!):(#/%0!)OCP)00C)%>#-'+!)"8)
%*+!(%#'(6)')'"!/+8%') &%%*$) = ("+%"'+!)"(!/+6+8(%) $%/+(%98%+!) @*) 0#$) 8*%&#(04) R*)"(!/+6+8(%) /8*)
=-'/'+!)9#9%*!-!)8*!%)@*&6E8(6(%)+(%&)>'+!4
                      ))))))))))))
                                               ))))))))))))))
                                                                      ))))
                       )))))))
      R*&6E8('(!')/+'+#(%"6)!/+!)'-"6+8%+6)$%*)+(!%)@*&6E8(6(%)$!)&'>6)%$!*+%"!4)S!-!)+(!%)@*&6E8(6(%)
/8*+) $!"'-'+!) -') =!(%&!(%') %*+!(%#'(6) "8) 8*:2%8-) :!#0!+(%") 3TU7=) 8*') &'B6) $!) "!-!-'-+!C) #"8=6)
'"!-'E%)*806()$!)"(!/+6+8(%)E%)/8*+)"#*!"+'+!)@*+(!)!-!)@*)/+!')/'8)+(%8*:2%)E%)-!:'+!)-))(#B!')
+(\%8'>'+6)$!) "8(!*+)'-+!(*'+\%1)=(\%*)\%*+!(0!$\%8-)8*!\%) "8+\%\%)$!) 9#(*!)/+'+#(\%"!4) S#*$8"+#(8-)8+\%-\%>'+)
!/+!)$%*)"8=(84)?=%(!-!)9#9%*!-#()/8*+)%>#-'+!)&'B6)$!)=!(!B%%)"(!/+6+8(%%C)"#*$8"+#(8-)-')(Q*$8-)/68)
&%%*$)E%)!-)%>#-'+4)R*&6E8(6(%-!)/!)%0)=(!:*!'>6
```

-7D76BIC) ='(+!) 0#9%6C) "'(!) "8=(%*\$!) 0%!>8-) &!(#0':*!+%") (#+#(%"C) @*&6E8('(!')

Ŋ

Crestăturile pot fi semiînchise figura 1.2(a, b) sau deschise (c). Crestăturile semiînchise se utilizează la maşini de puteri mici, în timp ce crestăturile deschise (care permit realizarea înfăşurării afară, pe, şablon) sunt utilizate la maşini de puteri mari.




Fig. 2 Crestături statorice ale maşinii asincrone

Înfășurarea statorului se realizează de cele mai multe ori în două straturi și cu pas scurtat (fig. 2 a). Înfășurările într-un singur strat se utilizează numai la mașinile de putere mică (fig. 2 b).

Miezul rotoric are formă cilindrică şi este realizat din tole de oţel electrotehnic, de grosime 0,5 mm, uneori izolate între ele. La periferia miezului sunt practicate crestături în care se plasează înfăşurarea rotorică. Miezul este strâns rigid şi solidarizat cu arborele rotoric.








La periferia miezului sunt distribuite crestăturile rotorice în care sunt plasate conductoarele înfăşurării induse.

Crestături rotorice:

a – rotor bobinat;

b – rotor în scurtcircuit

Fig. 3 Crestături rotorice



Înfăşurarea rotorică se poate prezenta în mai multe forme constructive. O primă variantă este înfăşurarea trifazată realizată din trei înfăşurări de fază decalate la periferia rotorului cu 2π/3p una faţă de celelalte, alcătuite din bobine plasate în crestături. Înfăşurările de fază sunt conectate în stea şi mai rar în triunghi.

Capetele libere ale înfășurării trifazate sunt legate fiecare la câte un inel din material conductor. Cele trei inele sunt izolate unul față de celălalt și toate față de arborele rotoric, dar sunt solidarizate cu arborele, rotindu-se odată cu acesta.

Pe fiecare inel freacă câte o perie (sau mai multe legate în paralel) de bronz grafit. Cele trei perii sunt legate apoi la trei borne plasate într-o cutie de borne a rotorului. Sistemul de inele şi perii asigură contacte alunecătoare între înfăşurarea rotorică şi anumite instalaţii din exteriorul motorului. Prin intermediul acestui sistem de contacte alunecătoare se poate interveni în circuitele rotorice, modificându-se după necesităţi parametrii circuitelor de fază sau conectând aceste circuite la surse trifazate exterioare. Unele motoare asincrone cu rotor bobinat (sau cu inele colectoare) sunt prevăzute în plus cu un dispozitiv care realizează scurtcircuitarea celor trei inele.

În acest fel înfăşurarea rotorică trifazată este închisă în scurtcircuit (dublă stea). Dispozitvul este manevrat manual. Uneori acest dispozitiv realizează şi ridicarea periilor de pe inele, în scopul micşorării pierderilor prin frecare şi a uzării inutile a periilor.

Înfășurarea rotorică se poate prezenta şi sub forma unei colivii de veveriţă, adică a unui ansamblu de bare din material conductor care umplu crestăturile rotorice de formă adecvată, barele fiind scurtcircuitate la ambele capete de inele conductoare din acelaşi material.

În acest caz se spune că rotorul este în scurtcircuit sau în colivie.

Maşinile cu rotorul în scurtcircuit se construiesc la rândul lor în trei variante principale:

- a) mașini cu o singură colivie de execuție normală
- b) maşini cu crestătură adâncă numite şi maşini cu bare înalte
- c) maşini cu dublă colivie


Carcasa se execută prin turnare sau sudare, din aluminiu, fontă sau în ultimul timp din tablă ondulată din oţel, care are o greutate mai mică şi o răcire mai bună. Carcasa este prevăzută cu nervuri de răcire, tălpi de fixare, inele de ridicare, scuturi laterale, cutie de borne şi plăcuţă indicatoare. Aceasta susţine miezul magnetic statoric împreună cu înfăşurarea statorică şi dă posibilitatea de centrare a rotorului faţă de stator în scopul asigurării unui întrefier uniform.





Arborele este executat din oţel pe care este montat miezul rotorului, ventilatorul şi cele trei inele colectoare la motorul în colivie.


Construcția maşinilor asincrone



a) Secţiune longitudinală

b)Secţiune transversală

Fig. 4 Secţiune printr-o maşină asincronă cu rotor bobinat



b) Secţiune longitudinală

b)Secţiune transversală

Fig. 5 Secțiune printr-o mașină asincronă cu rotor în scurtcircuit

În cele două secţiuni de mai sus s-au reprezentat următoarele elemente componente ale masinii asincrone:

1 – carcasa 11 – canale radiale pentru răcire

2 – tălpi de prindere 12 – crestături statorice

3 – cutia de borne statorică 13 – înfășurare statorică trifazată

4 – cutia de borne rotorică 14 – miezul rotoric

5 – inele de ridicare şi transportare 15 – crestături rotorice

6a, 6b – scuturile frontale 16 – arborele motorului

7 – lagărele 17 - ventilatorul

8 – bara de suport 18 – inele colectoare (la rotorul

bobinat)

9 – dispozitiv portperii 19 – cablu de legătură

10 – miezul statoric

Datele nominale ale motorului asincron

Aceste date nominale sunt trecute pe plăcuţa indicatoare a motorului şi sunt următoarele:

- puterea nominală P_n, măsurată în [W] sau [kW], reprezintă puterea activă a motorului, pe care acesta o obține la arbore, când este alimentat la tensiunea nominală, astfel încât încălzirea motorului să nu depășească în nici o parte , temperatura clasei de izolație a sa, motorul funcționând un timp nelimitat în serviciul considerat și în condițiile de mediu specificate. Se înțelege că puterea nominală P_n definită mai sus nu presupune realizarea de către motor a unei încălziri mult mai mici decât încălzirea corespunzătoare clasei sale de izolație;
- tensiunea nominală U_n măsurată în [V] sau [kV] este valoarea de linie a acesteia şi depinde de conexiunea făcută înfăşurării statorice a motorului (exemplu 220/380; Δ/Y);
- curentul nominal I_n măsurat în A, este valoarea de linie a acestuia și este absorbit de motor când acesta este alimentat la tensiunea nominală și debitează la arbore puterea nominală;
- turaţia nominală n_n măsurată în rot/min este turaţia imediat inferioară celei de sincronism, când motorul funcţionează în regim nominal (turaţia de sincronism este dată de relaţia $n_1 = \frac{60 \times f1}{n}$ si reprezintă turaţia cu care roteşte câmpul magnetic învârtitor statoric);
- factorul de putere nominal, este definit de factorul aferent puterii active absorbite de motor, în regimul nominal de funcţionare, considerând sinusoidale tensiunea şi curentul din stator;
- frecvenţa nominală f_n, măsurată în Hz este frecvenaţa tensiunii de alimentare a motorului la care acesta a fost proiectat, în scopul funcţionării sale normale.

Semne conventionale

Se dau o parte din semnele conventionale pentru maşinile asincrone (STAS 1590-71). Notarea înfăşurarilor statorice şi rotorice se face conform STAS 3530—71. La înfasurarea statorică trifazată, cu cele sase capete scoase, bornele sunt notate şi asezate pe placă.(STAS 8457-69).




Fig. 7. Semne conventionale pentru masinile asincrone:

- a motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit;
- b motor cu rotorul bobinat;
- c motor monofazat;
- d motor monofazat cu faza auxiliară.

Notarea bornelor




Fig. 8. Notarea si așezarea bornelor pe placa la motoarele asincrone trifazate:

- a conexiunea stea;
- b conexiunea triunghi (cordoanele de alimentare se leaga la bornele $U_1,\,V_1$ si W_1).

Domenii de utilizare

O caracteristică a maşinilor asincrone este faptul că viteza de rotaţie este puţin diferită de viteza câmpului învârtitor, de unde şi numele de asincrone. Ele pot funcţiona în regim de generator, mai puţin răspândit, sau de motor. Cea mai largă utilizare o au ca motoare electrice în curent trifazat, fiind preferate faţă de celelalte tipuri de motoare prin construcţia mai simplă, deci şi mai ieftină, extinderea reţelelor de alimentare trifazate şi prin siguranţa în exploatare.

Se utilizează ca motoare în acţionările cu turaţie constantă, mai rar la turaţii variabile deoarece necesită instalaţii de alimentare costisitoare. Motoarele asincrone fac parte din categoria cea mai mare de consumatori de energie electrică din sistemul energetic şi sunt utilizate în toate domeniile de activitate: poduri rulante, maşini-unelte, pompe, macarale. Motoarele asincrone monofazate sunt utilizate în instalaţiile de uz gospodăresc ca ventilatoare, aeroterme, polizoare, maşini de găurit, aparatură electrocasnică.

Motoarele asincrone se construiesc pentru o gamă foarte largă de puteri (de la ordinul unitatilor de W până la ordinul zecilor de MW), pentru tensiuni joase (sub 500V) și tensiuni medii (3 kV, 6 kV sau 10 kV) și având turaţia sincronă la frecvenţa f = 50Hz egală în mod uzual cu n = 500, 600, 750, 1000, 1500 sau 3000 rot/min, în funcţie de numărul de perechi de poli.



Avantaje:

În raport cu alte tipuri de motoare electrice, motoarele asincrone au:

- ✓ cost redus;
- ✓ simplitate constructivă;
- ✓ siguranţă mare în funcţionare;
- ✓ randament ridicat;
- ✓ exploatare simplă;
- ✓ performante tehnice ridicate (cuplu mare de pornire, randament ridicat);
- ✓ stabilitate în funcţionare,
- ✓ exploatare, manevrare şi întreţinere simplă;
- ✓ alimentare direct de la reţeaua trifazată de c.a.

Dezavantaje:

✓ posibilitate redusă de reglare a turaţiei;



- ✓ cuplu de pornire redus.
- √ soc mare de curent la pornire;
- ✓ factor de putere relativ scăzut;
- ✓ caracteristica mecanică dură.