0,1: JMP 04H (00110000 00000100) (30H 04H)

4: IN A (00100000) (20H) A=10000011(83H) (注: A 中的 83H 是由外部输入的)

5: MOV B M (11000111)(C7H) 1) C 中存放 10000000(80H), 在通用寄存器组对 C 初始化的值

2) 在 RAM 的 10000000 (128) 单元存放 10000011 (83H)

6: SUB A,B (01100001)(61H) A=00000000(00H), Z=1

7,8: JZ 10H (00110001 00010000) (31H 10H)

9: HALT(10000000)

16: NOT A (01010000)(50H) A=11111111(FFH)
17: AND A,C (10110010)(B2H) A=10000000(80H)
18: ADD A,B (10010001)(91H) A=00000011(03H),C=1

19,20: JC 18H (00110010 00011000)(32H 18H)

24: NOP (01110000) (70H)

25: RSR A (10100000) (A0H) A=10000001(81H)
26: MOV B,A (11000100) (C4H) B=10000001(81H)
27: RSL B (10100111) (A7H) B=00000011(03H)
28 ADD B,C (10010110)(96H) B=10000011(83H)

29: MOV M,B(11001101) (CDH)

30: MOV A,M(11000011) (C3H) A=10000011(83H) 31: NOT A(01010000)(50H) A=01111100(7CH)

32: OUT A (01000000) (40H) 输出为 011111100 (7CH)

33: JMP 00000000 (00110000 00000000) (30H 00H)

操作过程: C 初始化为 10000000, RAM 的 10000000 单元存放 10000011 (83H),如果外部输入 10000011, 那么 JZ 和 JC 都跳转成功,执行输出 OUT A,输出为 01111100 (7CH),如果改变外部输入,使其不为 10000011,那么 JZ 不成功,实现停机 HALT。