Esquema de cabo serial para a i8 e i9

13.1 Pinagem Serial RS-232 (conector DB-9)

Pino	Definição de Sinal
1	Desconectado
2	TXD
3	RXD
4	Desconectado
5	GND
6	RTS
7	Desconectado
8	RTS
9	Desconectado