
INSTALAÇÃO DO ROLO DE ETIQUETAS



3. Passe as etiquetas debaixo dos guias e deslize o guia direito para encostar na borda do material.



SUPORTE TÉCNICO (11) 3383.5776 0800 644 2362

(apenas telefone fixo) elgin.com.br/automação





ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZO CNPJ: 14.200.166/0005-90 Av. Abiurana. 450 – BL A e B Distrito industrial – Manaus - AM CEP: 69075-010






INSTALAÇÃO DO ROLO DE RIBBON



2. Antes de colocar o rolo de Ribbon e o tubete de papelão, note que eles têm cortes que se encaixam nas roldanas do lado esquerdo.









4. Cole a ponta do Ribbon no tubete.e gire-o com as mãos até enrolar uns 10 cm. Feche a tampa da impressora.

CONFIGURAÇÃO DA PLACA DE REDE ETHERNET


- 1. Para configurar os parâmetros de rede, conecte a impressora no PC através da porta USB.
- 2. Baixe o software "L42pro Utility". na página da impressora, em: elgin.com.br/automação 3. Para abrir o software, clique duas vezes no arauivo: "L42PRO_Utility_v2.O.O.x.exe"
- 4. Na aba "aiustes" clique em "receber"(o software fará uma leitura na impressora):





- 5. Clique na aba: "ETHERNET", e insira os parâmetros de configuração da rede.
- 6. Para salvar a configuração na impressora, clique n o botão "enviar" e aquarde a impressora Reiniciar.

CONEXÃO À REDE ELÉTRICA



Primeiro conecte o cabo da fonte na impressora e depois na tomada.

PAINEL FRONTAL

	LED ACESO	LED PISCANDO
•	Impressora ligada e pronta.	Impressora em pausa.
LIGADO	Impressora em modo "Térmico Direto", mas o Ribbon está instalado.	Ribbon acabou ou está mal instalado.
ETIQUETA	-	Etiqueta acabou ou está fora dos guias laterais ou sensor de etique- tas deve ser calibrado.
FEED	Avança uma etiqueta em branco. Entra / Sai no modo de Pausa. Entra em modo avançado de configuração. (Vide Manual do Usuário).	