Manual instalação TEF Elgin Homologação

Passo 1:

Fazer o download dos arquivos em nosso github:

Link: https://github.com/ElginDeveloperCommunity/TEFElgin/tree/master/Instaladores

Passo 2:

Executar o Instalador_Homologação conforme o tipo do seu sistema operacional (64 ou 32).


Após a instalação note que teremos dois subdiretórios e um ícone em C:\VBI.

- Java estão os binários do Java para executar a aplicação;
- V\$Pague estão os binários de configuração do Client;
- Ícone com \$ identificação do V\$Pague.


Passo 3:

Agora que realizamos as configurações nos passos 1 e 2, vamos realizar o teste de comunicação.


Ao dar duplo clique sobre o V\$Pague – Client configurado em seu
Desktop ele surgira minimizado com ícone vermelho, o que indica que está fazendo a comunicação com o V\$PagueServer.



OBS: rapidamente ele ficará amarelo e depois verde, indicando que está configurado corretamente.



 Após isso, verifique na pasta C:\VBI\V\$Pague\Client se o seguinte arquivo foi criado.





OBS: este arquivo contém as informações necessárias para que as máquinas se comuniquem com **V\$PagueServer.**


OBS2: Para cada máquina é gerado um número de terminal.

Passo 4:


Após baixar o gerenciador padrão da Elgin no github, é necessário abrir o gerenciador padrão para que a transação seja realizada.









Ao executar o gerenciador padrão, ele cria como padrão uma pasta no
C:\Cliente com os diretórios de requisição e resposta.



• É possível alterar o caminho padrão que o gerenciador cria e o formato que é escrito os arquivos **req e resp**, através do arquivo de configuração **config_tef.json.**




 Como exemplo, podemos visualizar abaixo os diretórios sendo configurados como TEF_Dial.




Passo 5:

Agora vamos colocar um atalho do gerenciador padrão no inicializar do Windows, para o mesmo ser executado ao ligar o computador.

Criar um atalho do gerenciador padrão



• Apertar as teclas **Windows** + **R** e digitar o comando **Shell:Startup**



• Ao abrir o inicializar, colar o atalho criado.

