# Manual instalação TEF Elgin Homologação

# Passo 1:

Executar o **Destaxa\_Instalador\_VSPague** conforme o tipo do seu sistema operacional (64 ou 32).


Após a instalação note que teremos dois subdiretórios e um ícone em C:\VBI.

- Java estão os binários do Java para executar a aplicação;
- **V\$Pague** estão os binários de configuração do Client;
- **Ícone com** \$ identificação do V\$Pague.


# Passo 2:

Agora que realizamos a instalação conforme o passo 1, vamos realizar o teste de comunicação.


Ao dar duplo clique sobre o V\$Pague – Client configurado em seu
Desktop ele surgira minimizado com ícone vermelho, o que indica que está fazendo a comunicação com o V\$PagueServer.



**OBS:** rapidamente ele ficará amarelo e depois verde, indicando que está configurado corretamente.



 Após isso, verifique na pasta C:\VBI\V\$Pague\Client se o seguinte arquivo foi criado.



**OBS:** este arquivo contém as informações necessárias para que as máquinas se comuniquem com **V\$PagueServer.** 


OBS2: Para cada máquina é gerado um número de terminal.


#### Passo 3:


Agora é necessário acessar o github da Elgin e fazer o download dos arquivos do gerenciador padrão.

# https://github.com/ElginDeveloperCommunity/TEFElgin/tree/master/Instaladores


Após baixar o gerenciador padrão da Elgin no github, é necessário abrir o gerenciador padrão para que a transação seja realizada.









Ao executar o gerenciador padrão, ele cria como padrão uma pasta no
C:\Cliente com os diretórios de requisição e resposta.



• É possível alterar o caminho padrão que o gerenciador cria e o formato que é escrito os arquivos **req e resp**, através do arquivo de configuração **config\_tef.json.** 




 Como exemplo, podemos visualizar abaixo os diretórios sendo configurados como TEF\_Dial.




## Passo 5:

Agora vamos colocar um atalho do gerenciador padrão no inicializar do Windows, para o mesmo ser executado ao ligar o computador.

• Criar um atalho do gerenciador padrão



• Apertar as teclas **Windows** + **R** e digitar o comando **Shell:Startup** 



• Ao abrir o inicializar, colar o atalho criado.

