Figma > Extron / Prefix Cheat Sheet

01 / Структура проекта

ЭЛЕМЕНТ	КОРОТКОЕ / ПОЛНОЕ ИМЯ	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ	КАК ПОДГОТОВИТЬ
Проект	`prj_` / `project_`	`project_Trilliant` Весь AV-интерфейс с экранами залов.	внешний Frame; внутри экраны и popup. Секция проекта может иметь любое имя.
Экран	`scr_` / `screen_` или `Home`	`screen_Main` Главный экран выбора Hall / Terrace.	Frame 1280x800 (1025M) или 320x480 (300M portrait).
Popup	`pop_` / `popup_`	`popup_Sources` Меню источников HDMI / Bluetooth.	Frame своего размера. На странице нужен popupref такого же размера.
Модальный popup	`mdl_` / `modalpopup_`	`modalpopup_Confirm` Подтверждение «Выключить систему?»	Frame размером с панель, вне группы popup.
Группа popup	`pgrp_` / `popupgroup_`	`popupgroup_Zones` Панели Hall / Terrace в одной области.	Frame с обычными popup одинакового размера.
Место popup	`pr_` / `popupref_`	`popupref_Sources` Область показа меню источников.	пустой Frame размера цели; цель popup или группы задаётся в форме.

Элементы размещайте непосредственно в Frame экрана / popup. Несколько экранов можно выделить вместе и экспортировать одним проектом; project_ или секция для этого не обязательны. Фон и обводка самих Frame popup / modalpopup / popupref по умолчанию не переносятся (прозрачные); радиусы и Opacity Frame игнорируются. Красные рамки-ориентиры можно оставить. Нужен фон или обводка - флажки «Экспортировать фон / обводку Frame» в форме.

02 / Подготовка и экспорт

Button Styles / подготовка
1. Вне экранов: Group или Frame **Button Styles**, внутри Rectangle **Off** и **On** с разным оформлением.
2. Дизайн кнопки: Group / Frame `button_Power`. Выберите экран > «Применить оформление». Для готовых кнопок явно выберите пропуск или обновление.
3. `button_` > Off / On; `feedbackbutton_` > Normal / Active. **Pressed добавьте вручную**; Normal / Pressed подготовьте вручную.
Переносятся заливка и обводка фона; скругление - по настройке. Иконки, подписи, Pressed и ID сохраняются.

Имена / экспорт
После префикса: латинская буква, затем латиница, цифры, точки и дефисы между непустыми частями. Без пробелов и второго _. Пример: `button_side.hall`. **Русские буквы в именах слоёв - ошибка**; видимый текст может быть русским.
Ключи следуют именам слоёв, ID не меняются. Страницы идут по именам: `screen_01-Main`, `screen_02-Audio`.
Экран > профиль панели > «Проверить макет» > «Скачать .exui». Ключи и ID назначаются автоматически.
Нативные координаты и размеры округляются: 218.21 > 218, 218.7 > 219. Исходный макет не меняется.
AV-команды, feedback и переходы выполняет программа Extron.
На 1025M / 300M недоступны: `vid_` / `video_`, `dimg_` / `dynamicimage_`.

Figma > Extron / Prefix Cheat Sheet

03 / Кнопки, регуляторы и индикаторы

ЭЛЕМЕНТ	КОРОТКОЕ / ПОЛНОЕ ИМЯ	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ	КАК ПОДГОТОВИТЬ
Кнопка	`btn_` / `button_`	`button_Power` Включить / выключить питание.	**Off / On**. Для нажатия и удержания: **Normal / Pressed**.
Кнопка с feedback	`fbtn_` / `feedbackbutton_`	`feedbackbutton_Mute` Mute с отдельным видом нажатия.	**Normal / Active / Pressed**. Group или Frame.
Кастомный Slider	`sld_` / `slider_`	`slider_Volume` Менять громкость бегунком.	Frame без фона; внутри **Track, Fill, Thumb**.
Простой регулятор	`lvl_` / `level_`	`level_Volume` Простой регулятор громкости.	пустой Frame с SOLID-заливкой; PBLevel Slider.
Уровень сигнала	`gau_` / `gauge_`	`gauge_Signal` Показывать уровень аудиосигнала.	пустой Frame с SOLID-заливкой; PBLevel Gauge.
Индикатор	`ind_` / `indicator_`	`indicator_Status` Показ числового уровня без ввода.	тот же числовой Gauge; отдельную лампу не создаёт.
LED-шкала	`led_` / `volumeled_`	`volumeled_Audio` Сегментная шкала аудиоуровня.	пустой Frame с заливкой; PBLevel VolumeLED.
Несколько видов	`mlvl_` / `multilevel_`	`multilevel_Status` Виды «Нет связи» / «Готов» / «Ошибка».	Frame, внутри 2-8 состояний; normal первым, без Pressed.

04 / Три схемы кнопок для новых макетов

ПОВЕДЕНИЕ	СОСТОЯНИЯ	ПРИМЕР
Включение или выбор	**Off / On**	`button_Power`, `button_Zone`: On задаёт программа управления.
Нажатие и удержание	**Normal / Pressed**	`button_VolumeUp`, `button_VolumeDown`: Pressed виден во время удержания.
Выбор с видом нажатия	**Normal / Active / Pressed**	`feedbackbutton_Mute`: Active от программы; Pressed во время удержания.

Совместимость: Passive / Active, Normal / Active без Pressed и прежние поддержанные синонимы сохраняются. Off / Normal / Passive - одна роль; On / Active / Feedback - другая. Одну роль внутри кнопки не дублировать. `st_` / `state_` - префиксы состояний; например, `state_Pressed`.

Figma > Extron / Prefix Cheat Sheet

05 / Текст и графика

ЭЛЕМЕНТ	КОРОТКОЕ / ПОЛНОЕ ИМЯ	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ	КАК ПОДГОТОВИТЬ
Статичный текст	`txt_` / `text_`	`text_Title` Заголовок «Hall», подпись «Громкость».	Text Arial Regular/Bold, Inter / Inter Display; Label или PNG.
Обновляемый текст	`val_` / `value_`	`value_VolumeValue` Обновлять текущие «42%» громкости.	Text с начальным «42%»; собственный controlId, обновляет программа.
Дата / время	`dt_` / `datetime_`	`datetime_Clock` Часы в шапке главного экрана.	компонент из Extron Kit, формат - свойство **Format** (28 форматов GUI Designer). Или Text-пример **September 28, 12:00 AM**, или Text с форматом `HH:mm`. Свой формат: Text-слой `Pattern: dddd, d MMMM`.
Логотип	`logo_`	`logo_Company` Логотип Trilliant в шапке экрана.	Frame с графикой; PNG / PBImage, без controlId и нажатий.
Картинка	`img_` / `image_`	`image_Photo` Фото зала или статичная обложка.	Frame с графикой; статичный PNG / PBImage.
Иконка состояния	`Icon`, `ico_` / `icon_`	`icon_Music` Нота внутри кнопки выбора Music.	Frame внутри состояния; часть его PNG, а не отдельная кнопка.
Фигура	`shp_` / `shape_`	`shape_Card` Фоновая плашка аудиоблока.	пустой Frame, Rectangle или Ellipse; SOLID, единое скругление, Stroke INSIDE.
Линия	`ln_` / `line_`	`line_Divider` Разделитель блоков Hall / Terrace.	Line / Vector: горизонталь/вертикаль, SOLID Stroke CENTER, Uniform.

06 / Пример: блок громкости Hall

СЛОЙ ВНУТРИ ЭКРАНА	ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	КАК СВЯЗАТЬ
`button_HallVolumeDown` `button_HallVolumeUp`	Кнопки «-» / «+» со схемой Normal / Pressed.	Шаг изменения и повтор при удержании задаёт программа Extron.
`slider_HallVolume` `value_HallVolumeValue`	Ползунок и отдельный текущий процент «42%».	Программа обновляет и позицию Slider, и текст Value. Связь по имени не создаётся.
`button_HallMute`	Off / On: видно, включено ли заглушение.	Программа отправляет команду Mute и возвращает feedback для On.