


CORSO DI TECNOLOGIE D'ACCESSO

ZigBee





Introduzione




- ✓ Siamo in un'epoca in cui il settore del networking senza fili punta a capacità trasmissive pari a quelle dei tradizionali cavi Ethernet ed a coperture dell'ordine dei chilometri
- ✓ Può quindi sembrare strana la scommessa di lanciare uno standard che punti ad avere una copertura a corto raggio e una ridotta capacità trasmissiva
- ✓ Tale standard può trovare applicazione in settori dove prima era impensabile ed economicamente sconveniente usare dispositivi senza fili



Introduzione







ZigBee Alliance



- ✓ La ZigBee Alliance è un'associazione di più di 200 aziende che lavorano assieme per realizzare dispositivi affidabili, con costi contenuti, basse potenze e senza fili, basati su uno standard aperto a livello globale
- ✓ L'obiettivo principale della ZigBee Alliance è fornire all'utente flessibilità, mobilità e facilità d'uso
- ✓ Vengono integrate l'intelligenza e le potenzialità delle reti wireless nei dispositivi comunemente usati ogni giorno



ZigBee Alliance



- ✓ La ZigBee Alliance si focalizza sulla:
 - definizione delle reti, della sicurezza e dei livelli d'accesso per le applicazioni
 - realizzazione dell'interoperabilità e definizione delle specifiche per i test di conformità
 - > promozione del marchio ZigBee nel mercato
 - ➤ gestione dell'evoluzione della tecnologia





Significato del nome ZigBee (1/2)



- ✓ Il nome ZigBee è ispirato al comportamento delle api domestiche (honeybee)
- ✓ Le api vivono in moltitudini che contengono una regina, pochi fuchi (i maschi) e migliaia di api lavoratrici
- ✓ La sopravvivenza e quindi il futuro della colonia dipende dalla continua comunicazione di informazioni vitali tra tutti i membri. Usando questo sistema di comunicazione dove le api "danzano" a zig-zag possono essere condivise informazioni vitali come per esempio la direzione ed il luogo di nuove fonti di cibo



Significato del nome ZigBee(2/2)




- ✓ I dispositivi ZigBee imitano la vita collaborativa delle api ed il loro continuo scambio di informazioni
- ✓ Da questo nasce il nome composto da zig-, relativo al movimento a zigzag e -bee che significa ape





Mobilità vs Rate







Architettura 1/2



- ✓ La ZigBee Alliance definisce i livelli superiori della pila protocollare:
 - ➤ logical network
 - > security
 - > software application
- ✓ I livelli inferiori, cioè il livello fisico ed il MAC, sono definiti dallo standard IEEE 802.15.4
- ✓ I livelli fisico PHY e MAC definiscono i protocolli e le interconnessioni fra i dispositivi che comunicano via radio in una WPAN



Architettura 2/2



Application

API

Security

32-/64-/128-bit encryption

Network

Star/Mesh/Cluster-Tree

MAC

PHY


868MHz/915MHz/2.4GHz



Stack



Customer



ZigBee Alliance Platform



Livello fisico



- ✓ Crea un interfaccia tra il livello MAC ed il canale radio ed è responsabile di:
 - ➤ attivare/disattivare l'interfaccia radio
 - ➢ indicare il livello di qualità del link per i pacchetti ricevuti (LQI Link Quality Indicator)
 - > effettuare una stima del canale per CSMA-CA (ED Energy Detection)
 - > selezionare la frequenza del canale
- ✓ Lo standard definisce due interfacce radio:
 - > una alle frequenze di lavoro nell'intorno di 868 e 915 MHz
 - una per la banda ISM 2.4 GHz



Livello MAC



- ✓ Il livello MAC si occupa di tutti gli accessi al canale radio ed è inoltre responsabile delle seguenti funzioni:
 - ➤ gestire gli accessi multipli al canale (CSMA-CA)
 - realizzare un link logico tra 2 dispositivi
- ✓ Ha un ruolo secondario nella sicurezza dei dispositivi



Bande e canali 1/3



- ✓ Lo standard definisce 3 diverse bande per un totale di 27 canali disponibili per la comunicazione:
 - ➤ la banda a 868.3 MHz che definisce 1 canale (0)
 - ➤ la banda da 902 a 928 MHz che definisce 10 canali (1-10)
 - ➤ la banda ISM a 2.4 GHz che definisce 16 canali (11-26)



Bande e canali 2/3



✓ Le frequenze centrali per i 27 canali vengono così definite:

$$F_c$$
 = 863.2 MHz

$$F_c = 906 + 2(k-1) \text{ MHz}$$

$$F_c$$
 = 906 + 2(k-1) MHz per k=1,2,...,10 F_c per k=11,12,...,26

sono gli intervalli di guardia


 \checkmark La tolleranza massima per la F_c è di 40ppm



Bande e canali 3/3




- ✓ Banda a 868 MHz
- 🗸 Bande 915 MHz e 2.4 GHz 🛭



larghezza di 600 KHz

larghezza di 2 MHz





Modulazioni utilizzate



- √ L'obiettivo principale di questi dispositivi è avere bassi consumi e dimensioni ridotte -> È richiesta perciò la minima complessità
- ✓ Le modulazioni utilizzate sono la BPSK, l'ASK e la O-QPSK con 16 simboli (4+4+4+4)
- √ L'accesso al canale è realizzato tramite diverse tecniche di spread spectrum, a seconda delle frequenze di lavoro:
 - ➤ a 868 e 915 MHz è utilizzata la DSSS e la PSSS
 - ➤ a 2450 MHz è utilizzata la DSSS



Tabella riassuntiva delle modulazioni



PHY (MHz)	Frequency Band (MHz)	Chip rate (Kchip/s)	Modulation	Bit rate (Kb/s)	Symbol rate (Ksymb/s)
868/915	868-868.6	300	BPSK	20	20
	902-928	600	BPSK	40	40
868/915	868-868.6	400	ASK	250	12.5
(optional)	902-928	1600	ASK	250	50
868/915	868-868.6	400	O-QPSK	100	25
(optional)	902-928	1000	O-QPSK	250	62.5
2450	2400-2483.5	2000	O-QPSK	250	62.5



Spread Spectrum 1/2




- ✓ Trasmissione "tradizionale": Più potenza possibile nello spettro più stretto possibile
- ✓ Uso di "trasformazioni matematiche" per disperdere lo spettro originale del segnale da trasmettere in uno spettro molto più largo
- ✓ L'operazione inversa deve essere svolta in ricezione



Spread Spectrum 2/2







FHSS



- ✓ La tecnica *Frequency Hopping Spread Spectrum* ottiene la dispersione dello spettro mediante la variazione rapidissima della frequenza di trasmissione con andamento pseudo-casuale
- ✓ TX e RX devono essere perfettamente sincronizzati e conoscere la sequenza pseudo-casuale delle frequenza di trasmissione
- ✓ Non è più utilizzate nelle apparecchiature Wireless fidelity in commercio
- ✓ Esiste anche una tecnica Time hopping (THSS) analoga alla FHSS che trasmette in slot temporali in maniera pseudo-casuale



DSSS 1/6



- ✓ La dispersione dello spettro avviene moltiplicando il bit-rate del segnale per un codice pseudo-casuale a media nulla, lo stream così ottenuto (tipicamente il chip-rate è 10÷100 volte superiore al bit-rate) viene inserito in un modulatore e trasmesso a radio frequenza (RF)
- ✓ *Direct Sequence Spread Spectrum* tollera un rapporto segnale rumore (SNR) più basso rispetto al frequency hopping
- ✓ Tecnologicamente si presta per velocità più elevate rispetto a FHSS



DSSS 2/6




- ✓ Il *chip* è una cifra binaria usata nel processo di dispersione
- ✓ Ogni bit trasmesso viene disperso su una sequenza a 11 chip detta sequenza Barker
- ✓ Il segnale trasmesso occuperà una maggior larghezza di banda consentendo la ricezione di segnali deboli
- ✓ I bit sono i dati di informazione, mentre i chip sono solo una parte della codifica e non portano alcuna informazione
- ✓ I flussi di chipping sono anche detti codici di rumore pseudo-casuale (Pseudo-Noise)



DSSS 3/6







DSSS 4/6



- ✓ In ricezione un correlatore mette a confronto la sequenza pseudocasuale (che deve essere nota) con il segnale ricevuto, determinando se il bit trasmesso era un "1" oppure uno "0"
- ✓ Grazie alla ridondanza dei flusso di chipping (vengono trasmessi molti chip per codificare uno solo bit), in questa tecnica è presente un "Guadagno di Codifica" tanto maggiore quanti più sono i chip rispetto ai bit di informazione

Spreading Factor =
$$\frac{chipRate}{bitRate}$$



DSSS 5/6




- ✓ Poiché lo spettro è più largo il livello della densità spettrale di potenza del segnale è molto basso (anche inferiore alla potenza del rumore termico)
 - ➤ Conseguenza:
 - E' difficilmente individuabile
 - Non disturba altre trasmissioni
- ✓ La decodifica è possibile solo se il ricevitore conosce la sequenza pseudo-casuale usata in trasmissione:
 - ➤ Conseguenza:
 - È garantita la protezione dei dati
 - Tolleranza al rumore impulsivo



DSSS 6/6








Parallel Sequence Spread Spectrum (PSSS) 1/4



✓ La PSSS invia "in parallelo" sul canale una sovrapposizione di sequenze ortogonali (fino a 20)





PSSS 2/4




- \checkmark Data una sequenza madre A (bipolare), è costruita la sequenza B (unipolare), utilizzata per la costruzione del codice. Le sequenze B_i sono generate con uno shift ciclico della sequenza B per ogni bit d'informazione
- \checkmark Ogni bit d'informazione d_i viene moltiplicato per la sequenza B_i
- ✓ La sequenza codificata d_i viene sommata alle altre sequenze per formare la sequenza PSSS. Il segnale è quindi trasmesso con opportuna modulazione $c_i = d_i * B_i$
- ✓ In ricezione la correlazione tra la sequenza ricevuta e la sequenza madre A permette la ricostruzione dell'informazione



PSSS 3/4



✓ La correlazione ciclica di una sequenza bipolare con una versione unipolare della stessa sequenza origina un impulso discreto






PSSS 4/4



- ✓ E' importante avere una sincronizzazione fine
- ✓ Confronto con l' OFDM





Accesso al canale 1/3




- √ L' accesso al canale può essere libero o conteso
 - ➤ Nel primo caso l'accesso è controllato dal Coordinator tramite messaggi di sincronizzazione (beacon frame) inviati a tutti i dispositivi da lui gestiti
 - bassa latenza e banda dedicata
 - ideale per dispositivi che stanno sempre in ascolto
 - ➤ Nel secondo caso si basa sul noto algoritmo CSMA-CA. Questo prende le informazioni necessarie per gestire gli accessi dalla funzione ED (Energy Detection)
 - è un semplice e tradizionale sistema di accesso multiplo
 - usato nelle reti peer-to-peer



Accesso al canale 2/3





- ✓ Nel momento in cui una stazione vuole tentare una trasmissione ascolta il canale (*Listen-before-Transmit*)
- ✓ Se il canale risulta libero (*idle*) la stazione attende per un certo lasso di tempo identificato come DIFS (*Distribuited Inter Frame Space*)
- ✓ A trasmissione completata il nodo di trasmissione attende per un tempo detto SIFS (*Short Inter Frame Space*) la ricezione di un ACK



Accesso al canale 3/3



- ✓ Inoltre vengono introdotte le definizioni di canale adiacente e canale alternato
 - > Canale adiacente:
 - se il canale desiderato per la comunicazione è ad esempio il 5°, i canali adiacenti saranno il 4° e il 6°.
 - > Canale alternato:
 - se il canale utilizzato è il 5°, i canali alternati saranno il 3° e il 7°
- ✓ Questi dovranno ovviamente rispettare dei vincoli in termini di potenza per non interferire nella comunicazione



Low rate – Wireless Personal Area Network 1/2



- ✓ Una LR-WPAN è una semplice rete a costi relativamente bassi che consente di ottenere connettività con potenza e throughput limitati
- ✓ Una rete di questo tipo deve
 - > essere facile da installare
 - parantire un trasferimento dati affidabile
 - consentire operazioni a corto raggio con una ragionevole durata della batteria
 - > utilizzare un protocollo semplice e flessibile



Low rate – Wireless Personal Area Network 2/2



- ✓ Le caratteristiche tecniche definite delle reti ZigBee sono:
 - ➤ data rate di 250Kb/s, 40Kb/s e 20Kb/s
 - > accesso al canale con CSMA-CA
 - ➤ 16 canali nella banda 2450MHz, 10 canali nella banda 915MHz, 1 canale a 868MHz
 - ➤ il raggio di copertura va da 10 a 70 metri



Tipologie di dispositivi




- ✓ I dispositivi ZigBee possono essere configurati in modo da realizzare diverse topologie di reti
- ✓ Le specifiche dello standard distinguono 3 tipi di dispositivi:
 - ➤ Il coordinatore, che ha il compito di organizzare la rete e conservare le tabelle di routing
 - > I router, che possono parlare con tutti gli altri dispositivi
 - ➤ I dispositivi finali (Reduced devices), che hanno funzionalità ridotte e che possono parlare con in router e il coordinatore, ma non tra di loro
- ✓ Una topologia largamente usata è quella mesh



Topologie di rete









Reti mesh 1/2




- ✓ Differenze fra reti wireless a corto raggio
 - > rete infrastrutturata
 - > rete ad-hoc
 - > rete mesh



Rete infrastrutturata



Rete ad-hoc




Rete mesh



Reti mesh 2/2



✓ Il percorso possibile fra un end-device ed un altro non è unico



✓ Questo è un grande vantaggio per quanto riguarda la flessibilità e la realizzabilità della rete



Cluster tree networks 1/2




- ✓ Più reti possono organizzarsi in cluster con una struttura ad albero. Viene così realizzata una rete peer-to-peer con un minimo overhead di routing
- ✓ Il sistema ha un alta tolleranza intrinseca alle interferenze
 - può utilizzare canali multipli
 - > può facilmente cambiare canale (usare altre frequenze)
 - usa una modulazione robusta



Cluster tree networks 2/2







Consumo di potenza



- ✓ Per minimizzare il consumo di potenza e quindi massimizzare la durata delle batterie i dispositivi finali passano la maggior parte del loro tempo "addormentati"
- ✓ Si svegliano soltanto quando hanno bisogno di comunicare e poi si riaddormentano immediatamente
- ✓ Lo standard prevede invece che i router ed il coordinatore siano collegati alla rete elettrica e siano sempre attivi non avendo quindi dei vincoli sul consumo di potenza



Potenze in trasmissione




- ✓ La potenza in trasmissione usata nella banda a 2.4GHz è compresa tra -3dBm e 10dBm con valore tipico 0dBm
- ✓ Nella banda 915MHz il limite massimo è di 1000 mW (30dBm) tuttavia i terminali costruiti secondo la tecnologia "system-on-chip" limitano la potenza intorno ai 10dBm
- ✓ Nella banda 868MHz il limite massimo è di circa 14dBm (25mW) e la potenza minima deve essere almeno di -3dBm



Potenze



Standard	Bluetooth	UWB	Z ig B ee	Wi-Fi
Chipset	BlueCore2	XS110	CC2430	CX53111
VDD (volt)	1.8	3.3	3.0	3.3
TX (mA)	57	~227.3	24.7	219
RX (mA)	47	~227.3	27	215
Bit rate (Mb/s)	0.72	114	0.25	54





Interferenze con i dispositivi esistenti 1/2



- ✓ Nella banda 868/915 MHz, si utilizzano le modulazioni BPSK, O-QPSK e ASK
 - > la modulazione ASK usa soltanto 2 simboli con una codifica polare
 - ➤ sono usate tecniche DSSS, che permettono di trasmettere con bassi SNR e SIR (Signal to Interference Ratio)
 - > oltre alla DSSS viene usata anche la PSSS (Parallel Sequence Spread Spectrum)



Interferenze con i dispositivi esistenti 2/2




- ✓ Nella banda a 2400MHz si usa soltanto la O-QPSK
- ✓ L'uso di sequenze PN (Pseudo Noise) per rappresentare ciascun simbolo garantisce prestazioni simili alla modulazione DSSS
 - ➢ i dispositivi conformi alle specifiche 802.11b (WiFi DSSS) e 802.15.3(UWB)
 sono visti dai ricevitori ZigBee come rumore bianco
 - ➤ nel caso di un dispositivo che trasmette con una modulazione FHSS (es. Bluetooth) il trasmettitore ZigBee va ad interferire soltanto su 3 dei 79 hop (circa il 4%)



Interferenza con il WiFi nella banda ISM







Sicurezza 1/4



- ✓ IEEE 802.15.4 imposta l'algoritmo di crittografia da utilizzare quando codifica i dati da trasmettere tuttavia lo standard non specifica come devono essere gestite le chiavi o che tipo di criteri di autenticazione devono essere applicati
- ✓ Questi problemi vengono trattati negli strati superiori gestiti da ZigBee
- ✓ Il primo step per abilitare la sicurezza a livello 802.15.4 è impostare una chiave detta **link key** da 128 bit che deve essere la stessa su tutti i nodi per renderli capaci di comunicare all'interno della rete.



Sicurezza 2/4



✓ Abilitare la sicurezza diminuisce il Payload ma garantisce la privacy nella rete

	Unicast	Broadcast	
Criptato	98 Bytes	95 98 Bytes	
Non Criptato	100 Bytes	100 Bytes	

- ✓ Lo Zigbee implementa 2 livelli di sicurezza aggiuntivi sopra lo standard 802.15.4:
 - ➤ Sicurezza nel Network layer
 - ➤ Sicurezza nell'Application layer



Sicurezza 3/4



- ✓ Abilitare la sicurezza nel Network layer aggiunge uno step di autenticazione nel processo di join alla rete
- ✓ Dopo che un router si aggiunge alla rete deve ottenere la **network security key** per diventare autenticato e se non la ottiene l'autenticazione fallisce e il dispositivo lascia la rete dal momento che non è in grado di comunicare con nessun altro nodo nella rete
- ✓ La distribuzione della network security key avviene ad opera del Trusted Center utilizzando la link key



Sicurezza 4/4



- ✓ La application key è usata per cifrare i dati del livello applicazione
- √ È unica per ogni coppia di nodi
- ✓ La chiave non è configurabile e quindi deve essere specificato se un nodo ha intenzione di usarla



Trusted center 1/2



- ✓ Lo standard ZigBee definisce il ruolo di Trusted center ovvero di dispositivo "fidato" che all'interno della rete distribuisce le chiavi allo scopo di gestire le connessioni
- ✓ Tutti i membri della rete devono riconoscere esattamente solo un trusted center ed all'interno di ogni rete ce ne deve essere solo uno
- ✓ Di default è il coordinatore della PAN



Trusted center(2/2)



- ✓ Il trusted center svolge fondamentalmente 3 ruoli
 - > trust manager: identifica i dispositivi appartenenti alla sua rete
 - ➤ network manager: è il responsabile della rete. Distribuisce e gestisce la network-key
 - ➤ configuration manager: permette di instaurare una connessione end-to-end sicura a livello applicazione



Applicazioni ¼



✓ Lo standard è stato principalmente pensato per la creazione di reti di sensori wireless, e più in generale per prodotti di monitoraggio e controllo

✓ Domotica

- ➢ in una casa, per esempio, è possibile integrare un host su ogni interruttore della luce ed acquisire la capacità di monitorare e controllare in maniera centralizzata lo stato dell'illuminazione di un ambiente
- > automatizzazione garage
 - un dispositivo installato sull'auto permette l'apertura automatica del garage senza l'uso del telecomando





Applicazioni 2/4



- ✓ Controllo granulare di un ambiente civile o industriale
 - monitoraggio dei consumi energetici (gas, elettrici) per impostare piani di risparmio
 - > accounting dei consumi per la certificazione energetica
 - conteggio dei consumi di singole aree (dipartimenti, negozi, appartamenti...) e fatturazione relativa
 - monitoraggio delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, luce) di aree sensibili
- ✓ Periferiche del PC
 - > joystick, tastiera, mouse



Applicazioni 3/4



✓ Monitoraggio dei pazienti

➢ il paziente è tenuto sotto osservazione direttamente a casa sua. Le informazioni sono inviate via Internet alla clinica medica dove il dottore può modificare il settaggio del dispositivo


✓ Sistemi di tracciabilità

- ➤ determinare la posizione di un nodo non fisso della rete. Il nodo non fisso, identificato con l'oggetto da monitorare, si muove nell'area controllata e dialoga con i nodi fissi della rete
- > questo consente al sistema di stabilire con ragionevole approssimazione la sua posizione



Applicazioni 4/4







Vantaggi dello standard ZigBee



- ✓ Rispetto alle soluzioni proprietarie una soluzione standardizzata ha sicuramente dei vantaggi:
 - > interoperabilità dei prodotti certificati
 - ➤ indipendenza dei vendor
 - ➢ l'utilizzo di una piattaforma comune è più efficiente rispetto ad una piattaforma proprietaria per quanto riguarda i costi
 - ➤ le aziende possono concentrare le loro energie per realizzare prodotti specifici che richiede il mercato



Confronto ZigBee-Bluetooth 1/3




- ✓ Le due tecnologie hanno caratteristiche fisiche molto simili, mentre i protocolli che utilizzano sono diversi perché gli scenari d'uso sono nettamente distinti
- ✓ I dispositivi Zigbee saranno usati nei contesti in cui è scomodo o difficile cambiare le batterie: sensori antifurto, comandi per porte/finestre/illuminazione, sensori di pressione nei pneumatici...
- ✓ I dispositivi Bluetooth sono più utilizzati dove è necessaria una maggior velocità di trasmissione e parametri di QoS stringenti, per esempio negli auricolari




Confronto ZigBee-Bluetooth 2/3



- ✓ Bluetooth ha una struttura di rete quasi statica, mentre quella dello ZigBee è dinamica, con possibilità di estensione piuttosto semplice
- ✓ ZigBee e Bluetooth sono due tecnologie complementari



DSSS




FHSS



Confronto ZigBee-Bluetooth 3/3



Li-Coin Cell Battery Life





Standard reti wireless



	IEEE 802.11b	Bluetooth	IEEE 802.15.4
Profilo di durata	Ore	1 settimana	Più di un anno
Costo di produzione	9€	6€	3€
Complessità	Complessa	Molto complessa	Semplice
Nodi/Master	32	7	65K
Latenza	Fino a 3 secondi	Fino a 10 s	30ms
Distanza	100m	10m	70m
Estensibilità	Roaming	NO	SI
Data rate(max)	11 Mbps	1 Mbps	250 kbps
Sicurezza	Autenticazione Service Set ID (SSID)	64 bit, 128 bit	128 bit AES e layer applicazione definito dall'utente



Confronto con altri standard



✓ La capacità richiesta è molto bassa in confronto alle altre tecnologie wireless

1E-1 1E-2 Bit Error Rate (BER) 1E-3 Robus 1E-7 1E-8 Signal-to-Noise Ratio (SNR)

La tecnologia ZigBee è costruita sullo standard IEEE 802.15.4, che offre prestazioni eccellenti in condizioni di basso SNR



Conclusioni



- ✓ Lo standard aperto ZigBee va a coprire un campo applicativo dove non esistono tecnologie in grado di fornire un servizio equivalente
- ✓ La caratteristica principale è il bassissimo consumo energetico. Si stima che un dispositivo ZigBee con semplici batterie alcaline abbia un'autonomia di 2 anni
- ✓ Grazie all'autonomia di organizzazione in reti mesh, non è richiesto nessun intervento dall'esterno se non quello della sostituzione delle batterie



Altri standard



- ✓ Esiste un'altra associazione, la Z-Wave, guidata da aziende come la Panasonic e la Intel, che ha sviluppato una piattaforma proprietaria in netto contrasto con la ZigBee Alliance
- ✓ Le due alliances non sono riuscite a trovare un intesa. Sarà perciò il mercato a stabilire quale sarà la tecnologia vincente

Products that speak Z-Wave work together better™