IoT con MQTT su ESP8266

Lo scopo di questa è utilizzare il protocollo MQTT per lo scambio di messaggi fra dispositivi IoT su ESP8266, programmabile dall'IDE di Arduino e con funzionalità per la connessione WiFi.

ESP8266 può quindi essere connesso direttamente ai sensori e agli attuatori e svolgere funzionalità di client MQTT.

1. Installazione delle librerie nel IDE di Arduino

a. Aggiungere in "File/Impostazioni/URL aggiuntive per il gestore di schede" il seguente URL:

```
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
```

- b. Aggiungere in "Strumenti/Scheda/Gestore schede" la scheda ESP8266; questo installaerà, oltre al compilatore adatto, anche la libreria ESP8266WIFI
- c. Aggiungere in "Strumenti/Gestione librerie" la libreria PubSubClient
- d. Scegliere come scheda "Generic ESP8266 module"

2. Programma di esempio

Adattare e provare il seguente esempio:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
// WiFi
const char *WIFI_SSID = "x";
                                   // inserire i dati della rete WiFi
const char *WIFI_PASSWORD = "x";
// MQTT Broker
const char *MQTT BROKER = " x.x.x.x"; // indirizzo IP del broker
const char *MQTT USERNAME = "";
                                          // se necessario
const char *MQTT PASSWORD = "";
const int MQTT \overrightarrow{PORT} = 1883;
// topic
const char *INVIA = "miotopic/invia";
const char *RICEVI = "miotopic/ricevi";
// oggetti per wifi e mqtt
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
// setup
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  Serial.println("Inizio");
  Serial.print("Connessione al WiFi..");
  WiFi.begin (WIFI SSID, WIFI PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
```

```
delay(500);
   Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.println("Connesso");
 // assegna un nome questo client
 String client_id = "esp8266-client-" + String(WiFi.macAddress());
 Serial.printf("%s in connessione al MQTT .." , client_id.c_str());
 client.setServer(MQTT BROKER, MQTT PORT);
 client.setCallback(callback);
 while (!client.connected()) {
   if (client.connect(client id.c str(), MQTT USERNAME, MQTT PASSWORD)) {
     Serial.println("Connesso al broker mqtt");
   } else {
     Serial.print("Fallito con codice di errore: ");
     Serial.println(client.state());
     Serial.println("Ritento");
     delay(2000);
   }
 }
  // pubblicazione di un primo messaggio
 client.publish(INVIA, "Attivo");
 // sottoscrizione
 client.subscribe(RICEVI);
// ciclo di invio messaggi
int n = 0;
void loop() {
 char s[20];
 n = n + 1;
 sprintf(s,"%d",n);
 client.publish(INVIA, s);
 delay(10000);
 client.loop();
}
// funzione di callback
void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
 Serial.print("Arrivato un messaggio nel topic: ");
 Serial.println(topic);
 Serial.print("Messaggio:");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
   Serial.print((char) payload[i]);
 Serial.println();
 Serial.println("----");
}
```



D1 Mini Pinout Diagram

