

Laboratorinis darbas su pirštų antspaudų skaitytuvu Upek Eikon



Darbo tikslas

Susipažinti pirštų antspaudų skaitytuvo funkcionalumu ir išmokti naudotis programinių funkcijų biblioteka

Naudojamos priemonės

- 1. Upek Eikon pirštų antspaudų skaitytuvas
- 2. Upek Eikon C++ programinių funkcijų biblioteka http://www.personalas.ktu.lt/~darbirv/sauga/BSAPI.pdf
- 3. Microsoft Visual C++ 2010

Teorinė dalis

Pirštų antspaudų skaitytuvai gali būti įvairių tipų: optiniai, terminiai, talpiniai, ultragarsiniai, slėginiai. Upek Eikon pirštų antspaudų skaitytuvo jutikliai yra talpiniai. Talpinės varžos jutiklio elementai matuoja talpumą: ten, kur yra piršto griovelis (oras), talpumas mažesnis, o tose vietose, kurias liečia oda, – didesnis. Jutiklio elementai išdėstyti siauroje juostelėje, dėl to piršto antspaudo nuskaitymui reikalingas piršto perbraukimas.

Pagrindinės skaitytuvo funkcijos yra nuskaityti piršto antspaudą ir palyginti su anksčiau sukurtu specialiu piršto antspaudo šablonu. Šablone yra užkoduotos piršto antspaudo savybės – tam tikri taškai, kuriuose išsiskiria ar baigiasi linijos (šie taškai dažnai vadinami detalėmis (angl. minutiae) arba Galtono savybėmis). Iš šablono atkurti piršto antspaudo negalima dėl saugumo sumetimų, nes, bent jau teoriškai, piršto antspaudu gali pasinaudoti kiti asmenys, ir tada antspaudo savininkas netenka svarbaus savęs identifikavimo būdo.

Prieš pradedant naudotis Upek Eikon pirštų antspaudų skaitytuvu, reikia inicializuoti funkcijų biblioteką ir susikurti naują sesiją su įrenginiu. Antspaudo šablono sukūrimui reikalinga ilgesnė operacija – tris, keturis kartus pilnai perbraukti pirštu per sensorių. Naujai nuskaityto antspaudo palyginimui su šablonu užtenka perbraukti ir vieną kartą.

Upek Eikon pirštų antspaudų skaitytuvas turi ir papildomas funkcijas, nesusijusias su antspaudų nuskaitymu: gali dirbti navigacijos režime kaip "biometrinė pelė" (pvz. valdyti žymeklį ekrane). Taip pat yra šviesos diodas, kurio švytėjimo dažnį ir intervalą galima įvairiai keisti, taip siunčiant vartotojui įvairius signalus.



Instrukcija

Paleisti Microsoft Visual C++ 2010 programavimo, atidaryti pateiktą C++ projektą Eikon.vcxproj ir pagal individualią užduotį panaudoti reikiamas pirštų antspaudų skaitytuvo bibliotekos funkcijas.

1. Upek Eikon skaitytuvo inicializavimo funkcijos

1.1. ABSInitialize

```
ABS_STATUS ABSInitialize(
          void
)
```

Inicializuoja BSAPI.DLL biblioteką. Ši funkcija turi būti iškviečiama prieš kviečiant kitas funkcijas. Grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad biblioteką inicializuoti pavyko.

1.2. ABSTerminate

```
ABS_STATUS ABSTerminate (
          void
)
```

Uždaryti BSAPI.DLL biblioteką. Ši funkcija turi būti iškviečiama uždarius visas aktyvias sesijas su įrenginiu. Grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad biblioteką uždaryti pavyko.

1.3. ABSOpen

Sukurti naują sesiją su įrenginiu. Naudojami du parametrai:

- *pszDsn parametras naudojamas nurodyti, prie kurio įrenginio jungtis, pvz. "usb". Jei yra keletas USB įrenginių, tai reikia nurodyti konkretų įrenginį įrenginys, pvz. "usb, device=\\?\usb#vid_0483&pid_2016#5&20890ddc&0&1#{d5620e51-8478-44bd-867e-aac02f883a00}" (ABSEnumerateDevices funkcija gali grąžinti sąrašą įrenginių).
- *phConnection parametras grąžina nuorodą į naują sesiją, kurioje bus vykdomos kitos operacijos su įrenginiu.

Funkcija grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad naują sesiją sukurti pavyko.

1.4. ABSClose

Uždaryti sukurtą sesiją su įrenginiu. Naudojamas vienas parametras:



• *hConnection - nuorodą į aktyvią sesiją, kuria norima uždaryti. Funkcija grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad sesiją uždaryti pavyko.

1.5. ABSEnumerateDevices

Gauti prijungtų antspaudų skaitytuvų sąrašą. Naudojami du parametrai:

- *pszEnumDsn parametras naudojamas nurodyti ryšio sąsają, pvz. "usb".
- **ppDeviceList parametras grąžina nuorodą į įrenginių sąrašą
 (dev_list->NumDevices įrenginių kiekis, dev_list->List[i].DsnSubString nuoroda į konkretų įrenginį (naudojama ABSOpen() funkcijoje))

Funkcija grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad operacija įvykdyta sėkmingai.

2. Upek Eikon skaitytuvo biometrinės funkcijos

2.1. ABSEnroll

Sukurti naują piršto antspaudo šabloną. Tam reikia keletą kartų nuskenuoti piršto antspaudą. Naudojami keturi parametrai:

- *hConnection nuoroda į aktyvią sesiją, kurioje bus vykdoma operacija.
- *poperation vykdomos operacijos parametrai (žiūr. ABS OPERATION).
- **ppEnrolledTemplate nuoroda į naujai sukurtą antspaudo šabloną.
- dwFlags parametras rezervuotas ateičiai, naudoti 0.

Funkcija grąžina abs_status. Reikšmė abs_status_ok (0) reiškia, kad naują šabloną sukurti pavyko.

2.2. ABSVerify

```
ABS_STATUS ABSVerify(

IN ABS_CONNECTION hConnection
IN ABS_OPERATION *pOperation
IN ABS_DWORD dwTemplateCount
IN ABS_BIR **pTemplateArray
OUT ABS_LONG *pResult
IN ABS_DWORD dwFlags
)
```

Paimti naują antspaudą, sukurti iš jo šabloną, patikrinti ar toks šablonas jau yra masyve pTemplateArray ir, jei yra, sugrąžinti sąrašo numerį. Naudojami šeši parametrai:

*hConnection - nuoroda į aktyvią sesiją, kurioje bus vykdoma operacija.



- *poperation vykdomos operacijos parametrai (žiūr. ABS OPERATION).
- dwTemplateCount elementų kiekis šablonų masyve pTemplateArray.
- **pTemplateArray nuoroda į šablonų masyvą.
- *pResult gražinamas masyvo elemento numeris, jei antspaudų šablonai sutapo, arba -1, jei nėra nė vieno sutampančio šablono.
- dwFlags naudoti 0. Parametras naudojamas keisti funkcijos elgseną tam tikrais atvejais (žiūr. BSAPI dokumentaciją).

Funkcija grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad operacija įvykdyta sėkmingai.

2.3. ABSVerifyMatch

```
ABS_STATUS ABSVerifyMatch(
    IN ABS_CONNECTION hConnection
    IN ABS_BIR *pEnrolledTemplate
    IN ABS_BIR *pVerificationTemplate
    OUT ABS_BOOL *pResult
    IN ABS_DWORD dwFlags
)
```

Patikrinti ar du pirštų antspaudų šablonai sutampa tarpusavyje. Naudojami penki parametrai:

- *hConnection nuoroda į aktyvią sesiją, kurioje bus vykdoma operacija.
- *pEnrolledTemplate pirmas šablonas palyginimui.
- *pVerificationTemplate antras šablonas palyginimui.
- *pResult gražinamas palyginimo rezultatas: ABS_TRUE, jei šablonai sutampa, ABS FALSE, jei nesutampa.
- dwFlags parametras rezervuotas ateičiai, naudoti 0.

Funkcija grąžina abs_status. Reikšmė abs_status_ok (0) reiškia, kad operacija įvykdyta sėkmingai.

3. Kitos Upek Eikon skaitytuvo funkcijos

3.1. ABSGetLastErrorInfo

```
void ABSGetLastErrorInfo(
OUT ABS_DWORD *pErrorCode
OUT const ABS CHAR **ppErrorMessage
```

Gražinti informacija apie klaida. Naudojami du parametrai:

- *pErrorCode klaidos kodas.
- **ppErrorMessage klaidos pranešimas.

3.2. ABSNavigate

Perjungti skaitytuvą į navigacijos (arba "biometrinės pelės") darbo režimą. Naudojami trys parametrai:

*hconnection - nuoroda į aktyvią sesiją, kurioje bus vykdoma operacija.



- *poperation vykdomos operacijos parametrai (žiūr. ABS OPERATION).
- dwFlags parametras rezervuotas ateičiai, naudoti 0.

Funkcija negrąžina ABS_STATUS_OK (0) reikšmės, tol kol operacija nenutraukiama naudojant funkciją ABSCancelOperation() arba kol nejvyksta klaida.

3.3. ABSCancelOperation

Nutraukti skaitytuvo vykdomą operaciją. Naudojami du parametrai:

- *hConnection nuoroda į aktyvią sesiją, kurioje vykdoma operacija.
- dwoperationID vykdomos operacijos identifikatorius arba 0 nutraukti aktyvią operaciją (žiūr. ABS OPERATION).

Funkcija grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad operacija įvykdyta sėkmingai.

3.4. ABSSetLED

Valdyti šviesos diodų švytėjimo dažnį ir intervalą. Naudojami keturi parametrai:

- *hConnection nuoroda į aktyvią sesiją, kurioje vykdoma operacija.
- dwMode diodo valdymo režimas: ABS_LED_MODE_MANUAL diodų valdymas per parametrus dwLED1 ir dwLED2, ABS_LED_MODE_AUTO diodų valdymą atiduoti BSAPI, ABS_LED_MODE_OFF išjungti diodus.
- dwled1 parametras pirmo diodo valdymui. Parametre nusirodo mirgėjimo šablonas ir šablono elemento švytėjimo laikas. 0-15 bitai apibrėžia mirgėjimo šabloną (1 diodas šviečia, 0 nešviečia), 16-19 bitai kiek laiko skirta vienam iš šablono bitui (1 1 milisekundė, 2 2 ms, 3 4 ms,, 15 16384 ms).
- dwled2 parametras antro diodo valdymui (jei toks yra, Upek Eikon turi tik vieną diodą).

Funkcija grąžina ABS_STATUS. Reikšmė ABS_STATUS_OK (0) reiškia, kad operacija įvykdyta sėkmingai.

3.5. ABSSetGlobalParameter

Nustatyti globalius parametrus, kurie įtakoja BSAPI funkcijų veikimą. Naudojami du parametrai:

- dwParamID parametro identifikatorius (žr. dokumentaciją ABS_PARAM_xxxx, ..).
- *pParamValue parametro reikšmė (žr. dokumentaciją ABS_PARAM_xxxx, ..).



4. BSAPI bibliotekos kintamųjų tipai

4.1. Paprasti tipai

```
typedef char ABS_CHAR Signed integer type (1 byte)

typedef unsigned char ABS_BYTE Unsigned integer type (1 byte)

typedef short ABS_SHORT Signed integer type (2 bytes)

typedef unsigned short ABS_WORD Unsigned integer type (2 bytes)

typedef int ABS_LONG Signed integer type (4 bytes)

typedef unsigned int ABS_DWORD Unsigned integer type (4 bytes)

typedef int ABS_BOOL Boolean value (zero, non-zero)

typedef ABS_LONG ABS_STATUS

typedef ABS_DWORD ABS_CONNECTION
```

4.2. Specifiniai tipai

ABS_BIR

```
typedef struct abs_bir {
   ABS_BIR_HEADER Header;
   ABS_BYTE Data[ABS_VARLEN];
} ABS_BIR
```

Saugoti piršto antspaudo šabloną (angl. Biometric Identification Record). Susideda iš dviejų elementų:

- Header antraštė (žiūr. ABS BIR HEADER).
- Data[ABS VARLEN] piršto antspaudo šablono duomenys.

ABS_DEVICE_LIST

```
typedef struct abs_device_list {
   ABS_DWORD NumDevices;
   ABS_DEVICE_LIST_ITEM List[ABS_VARLEN];
} ABS_DEVICE_LIST
```

Naudojamas saugoti įrenginių sąrašą. Susideda iš dviejų elementų:

- NumDevices įrenginių kiekis.
- List[ABS_VARLEN] įrenginių sąrašas.

ABS DEVICE LIST ITEM

```
typedef struct abs_device_list_item {
   ABS_CHAR DsnSubString[260];
   ABS_BYTE reserved[256];
} ABS DEVICE LIST ITEM
```

Naudojamas saugoti įrenginių sąrašo elementui. Susideda iš dviejų elementų:



- Dsnsubstring įrenginių įrenginį identifikuojanti eilutė, naudojama funkcijoje ABSOpen.
- reserved nenaudojama (rezervuota ateičiai).

ABS_NAVIGATION_DATA

```
typedef struct abs_navigation_data {
   ABS_LONG DeltaX;
   ABS_LONG DeltaY;
   ABS_BOOL FingerPresent;
} ABS_NAVIGATION_DATA
```

Saugoti papildomiems duomenims naudoti interakcijai navigacijos režime. Susideda iš trijų elementų:

- Deltax horizontalios koordinatės pokytis.
- Deltay vertikalios koordinatės pokytis.
- FingerPresent ar pirštas ant sensoriaus, ABS_TRUE taip, ABS_FALSE ne.

ABS OPERATION

```
typedef struct abs_operation {
   ABS_DWORD OperationID;
   void* Context;
   ABS_CALLBACK Callback;
   ABS_LONG Timeout;
   ABS_DWORD Flags;
} ABS OPERATION
```

Saugo operacijos duomenis. Susideda iš penkių elementų:

- OperationID operacijos identifikatorius.
- Context bet kokia vartotojo sukurta nuoroda, perduodama operacijos vykdymui.
- **callback** nuoroda į funkciją, kuri gražina informaciją iš vykdomos operacijos, pvz. kokia operacijos eiga, ką vartotojas turi padaryti ir pan.
- Timeout kiek ilgai laukti vartotojo veiksmo.
- **Flags** operacijos darbo režimo nustatymas (žiūr. ABS_OPERATION_FLAG_xxxx).

4.3. Globalus parametrai

ABS_PARAM_CONSOLIDATION_COUNT_MIN – minimalus piršto perbraukimo kiekis antspaudo šablonui sukurti. Galimos reikšmės nuo 1 iki 10. Pagal nutylėjimą reikšmė yra 3.

ABS_PARAM_CONSOLIDATION_COUNT_MAX – maksimalus piršto perbraukimo kiekis antspaudo šablonui sukurti. Galimos reikšmės nuo 1 iki 10. Pagal nutylėjimą reikšmė yra 10.

ABS_PARAM_CONSOLIDATION_TYPE – šablono kūrimo operacijos tipas. Galimos reškšmės:

ABS_CONSOLIDATION_NORMAL (0) – normalus (šablonas kuriamas iš kelių arba vieno geriausio antspaudo)

ABS_CONSOLIDATION_CONVENIENT (1) – laisvas (laisvesnis tipas už normalų)

ABS_CONSOLIDATION_STRICT (2) – griežtas (visi antspaudai turi būti vieno piršto)

ABS_PARAM_MATCH_LEVEL – saugumo lygis lyginant du šablonus su funkcija ABSVerifyMatch(). Pagal nutylėjimą naudojama ABS_MATCH_MEDIUM_SECURITY. Galimos reikšmės: ABS_MATCH_MIN_SECURITY (1), ABS_MATCH_LOWER_SECURITY (2), ABS_MATCH_MEDIUM_SECURITY (3), ABS_MATCH_HIGHER_SECURITY (4), ABS_MATCH_MAX_SECURITY (5).



5. BSAPI bibliotekos funkcijų panaudojimo pavyzdžiai

5.1. Operacijos "Callback" funkcija

```
static void BSAPI
callback(const ABS OPERATION* p operation, ABS DWORD msg, void* data)
    UNREFERENCED PARAMETER (p_operation);
    switch(msg) {
       case ABS MSG PROCESS BEGIN:
       case ABS_MSG_PROCESS_END:
           break;
        case ABS MSG PROCESS SUSPEND:
           printf("
                      operation has been suspended\n");
            break:
        case ABS_MSG_PROCESS_RESUME:
            printf("
                      operation has been resumed\n");
            break;
        case ABS_MSG_PROCESS_PROGRESS:
            ABS PROCESS PROGRESS DATA* progress data =
                                    (ABS_PROCESS_PROGRESS_DATA*) data;
            if(progress data->Percentage <= 100) {
               printf(" operation in progress (%d%%)...\n",
                                            (int)progress data->Percentage);
            } else {
               printf(" operation in progress...\n");
        case ABS_MSG_PROCESS_SUCCESS:
           printf(" success\n");
            break;
        case ABS MSG PROCESS FAILURE:
           printf("
                    failure\n");
           break;
        case ABS_MSG_PROMPT_SCAN:
                     swipe the finger\n");
           printf("
            break:
        case ABS_MSG_PROMPT_TOUCH:
           printf("
                     touch the sensor\n");
           break;
        case ABS_MSG_PROMPT_KEEP:
           printf("
                      keep finger on the sensor\n");
        case ABS MSG PROMPT LIFT:
           printf("
                      lift your finger away from the sensor\n");
           break;
        case ABS_MSG_PROMPT_CLEAN:
           printf("
                     clean the sensor\n");
            break;
        case ABS_MSG_QUALITY_CENTER HARDER:
                      bad quality: center and harder\n");
            break;
        case ABS_MSG_QUALITY_CENTER:
            printf("
                      bad quality: center\n");
            break;
        case ABS_MSG_QUALITY_TOO_LEFT:
           printf("
                      bad quality: too left\n");
           break:
        case ABS_MSG_QUALITY_TOO_RIGHT:
           printf("
                      bad quality: too right\n");
           break;
        case ABS_MSG_QUALITY_HARDER:
            printf("
                      bad quality: harder\n");
        case ABS_MSG_QUALITY TOO LIGHT:
           printf("
                      bad quality: too light\n");
            break;
        case ABS_MSG_QUALITY_TOO_DRY:
```



```
printf("
                  bad quality: too dry\n");
       break;
    case ABS_MSG_QUALITY_TOO_SMALL:
                  bad quality: too small\n");
        printf("
       break;
    case ABS_MSG_QUALITY_TOO_SHORT:
       printf("
                  bad quality: too short\n");
       break;
    case ABS MSG QUALITY TOO HIGH:
       printf("
                  bad quality: too high\n");
       break;
    case ABS_MSG_QUALITY_TOO_LOW:
       printf("
                  bad quality: too low\n");
    case ABS_MSG_QUALITY_TOO_FAST:
       printf("
                  bad quality: too fast\n");
       break;
    case ABS_MSG_QUALITY_TOO_SKEWED:
       printf("
                  bad quality: too skewed\n");
       break:
    case ABS_MSG_QUALITY_TOO_DARK:
       printf("
                  bad quality: too dark\n");
        break;
    case ABS_MSG_QUALITY_BACKWARD:
        printf("
                  bad quality: backward movement detected\n");
       break;
    case ABS MSG QUALITY JOINT:
       printf(" bad quality: joint detected\n");
        break;
    case ABS MSG NAVIGATE CHANGE:
   case ABS MSG NAVIGATE CLICK:
       break;
    case ABS MSG DLG SHOW:
    case ABS MSG DLG HIDE:
       break;
    case ABS MSG IDLE:
       break;
}
```

5.2. Operacija

```
static ABS_OPERATION op = {
    0,
    NULL,
    60000,
    ABS_OPERATION_FLAG_LL_CALLBACK
};
```

5.3. Klaidos duomenys

```
ABS_STATUS status;
ABS_DWORD code;
const ABS_CHAR* message;

ABSGetLastErrorInfo(&code, &message);
printf(" status: %ld\n", (long)status);
printf(" code: %ld\n", (long)code);
printf(" message: '%s'\n", message);
```

5.4. Sukurti naują sesiją

```
ABS_STATUS res;
//Sukuriam nauja sesija su skaitytuvu
res=ABSOpen("usb", &conn);

if(res == ABS_STATUS_OK) {
    printf("Sukurem nauja sesija");
} else {
    klaida(res);
}
```



5.5. Sukurti naują sesiją, pasirenkant konkretų įrenginį

```
ABS_STATUS res;
ABS_DEVICE_LIST* dev_list;

res = ABSEnumerateDevices("usb", &dev_list);

/* Sukuriam nauja sesija su pasirinktu skaitytuvu */
printf("Jungiames prie '%s'...\n", dev_list->List[dev_index].DsnSubString);
res = ABSOpen(dev list->List[dev index].DsnSubString, &conn);
```

5.6. Sukurti naują piršto antspaudo šabloną

```
res = ABSEnroll(conn, &op, &tset[slot], 0);
if(res == ABS_STATUS_OK) {
         printf("Naujas antspaudo sablonas itrauktas i saraso elementa Nr.%d\n", slot);
} else {
         klaida(res);
}
```

5.7. Palyginti naują piršto antspaudą su pasirinktu šablonu

```
ABS_LONG matching_slot;
res = ABSVerify(conn, &op, 1, &tset[slot], &matching_slot, 0);
if(matching_slot == 0) {
          printf("Sutampa\n");
} else if(matching_slot < 0) {
          printf("Nesutampa\n");
}</pre>
```

5.8. Patikrinti, ar naujas piršto antspaudas yra šablonų sąraše

```
ABS BIR* tmp tset[TSET SIZE];
int tmp_slot[TSET_SIZE];
/* Sukurti nauja laikina sablonu masyva */
for(i = 0; i < TSET SIZE; i++) {</pre>
    if(tset[i] != NULL) {
        tmp_tset[count] = tset[i];
        tmp slot[count] = i;
        count++;
    }
}
/* Tikrinam ar anspaudas yra sarase */
res = ABSVerify(conn, &op, count, tmp_tset, &index, 0);
if(index >= 0) {
    printf("Antspaudas yra saraso elemente Nr.%d\n", tmp_slot[index]);
 else {
    printf("Antspaudo sarase nera\n");
```

5.9. Palyginti antspaudų šablonus tarpusavyje

```
res = ABSVerifyMatch(conn, tset[slot1], tset[slot2], &match, 0);
if(match)
    printf("Antspaudai %d ir %d sutampa.\n", slot1, slot2);
else
    printf("Antspaudai %d ir %d nesutampa.\n", slot1, slot2);
```

5.10. Išsaugoti antspaudo šabloną į failą



```
fclose(f);
return;
```

5.11. Užkrauti antspaudo šabloną iš failo

5.12. Valdyti skaitytuvo LED

```
res = ABSSetLED(conn, ABS_LED_MODE_MANUAL, 0x400FF, 0);
if(res != ABS_STATUS_OK) {
    klaida(res);
    return;
}
```

5.13. Nustatyti globalius parametrus

```
ABS_STATUS res;
ABS_DATA *p_value = new ABS_DATA;

p_value->Length=1;
p_value->Data[0]=5;
res = ABSSetGlobalParameter(ABS_PARAM_CONSOLIDATION_COUNT_MIN,p_value);

p_value->Length=1;
p_value->Data[0]=ABS_CONSOLIDATION_STRICT;
res = ABSSetGlobalParameter(ABS_PARAM_CONSOLIDATION_TYPE,p_value);

p_value->Length=1;
p_value->Data[0]=ABS_MATCH_MAX_SECURITY;
res = ABSSetGlobalParameter(ABS_PARAM_MATCH_LEVEL,p_value);

if(res != ABS_STATUS_OK) {
    klaida(res);
    return;
}
```

6. Laboratorinio darbo užduočių pavyzdžiai

- 1. Sukurti keletą antspaudų šablonų, surašyti į masyvą, nuskaityti naują antspaudą ir patikrinti, ar yra masyve
- 2. Sukurti keletą antspaudų šablonų, surašyti į masyvą, palyginti antspaudų šablonus tarpusavyje, keičiant globalų parametrą ABS_PARAM_MATCH_LEVEL
- 3. Sukurti keletą antspaudų šablonų, surašyti į masyvą, patikrinti, ar naujas atspaudas sutampa su konkrečiu elementu iš masyvo
- 4. Sukurti keletą antspaudų šablonų, surašyti į masyvą, pagal skirtingą piršto antspaudą įvykdyti komandą
- 5. Sukurti to paties piršto keletą šablonų ir eksportuoti į failą, palyginti failus tarpusavyje (skiriasi ar ne)
- 6. Nuskaityti ir parodyti ekrane piršto antspaudą (ne šabloną)
- 7. Panaudoti skaitytuvo navigacijos funkcija
- 8. Sugalvoti savo užduoti