材料科学基础实验预习报告

实验名称:		四探针	法测量	半导体电阻	且率和滇	算层电	阻
学 号: <u>2</u> 2	2301056	姓	名:	王俊杰	班	级:	22 材物
合作者:	无	桌	号:				
指导教师:	艾斌						
实验日期:							

1 实验目的

- 1. 理解四探针方法测量半导体电阻率和薄层电阻的原理;
- 2. 学会用四探针方法测量半导体电阻率和薄层电阻;
- 3. 针对不同几何尺寸的样品,了解其修正方法;
- 4. 了解影响测量结果准确性的因素及避免方法

2 实验原理

2.1 半导体材料体电阻率的测量

2.1.1 半无穷大样品体电阻率的测量

在电阻率分布均匀的半无穷大样品表面上,若电流 I 通过探针以点电流源的形式注入到半导体材料内部,则电流密度在材料内部是均匀分布的,具体是以探针尖为球心沿径向放射状分布。四探针法测量半导体材料体电阻率采用四根金属探针排成一列,并且四根金属探针的间距相等,均为S。将四根金属探针压在一块半无穷大的半导体材料表面上,当 1、4 探针通以电流 I(探针 1 为正极,探针 4 为负极),2、3 探针上测得的电压为 V_{23} 时,只要样品厚度及边缘与探针的最近距离大于四倍探针间距,半无穷大样品的体电阻率 ρ 可表示为:

$$\rho = 2\pi S \cdot \frac{V_{23}}{I} \tag{1}$$

半导体材料的电阻率对温度比较灵敏,因此,测试半导体材料的电阻率时不但要记录测试的环境温度,还要将该温度下的实测电阻率修正到 23° C下的电阻率,引入修正系数 F_T :

$$\rho = \frac{2\pi S}{F_T} \cdot \frac{V_{23}}{I} \tag{2}$$




图 1: 电流 I 以点接触的形式注入到半无穷大样品内部的电流密度分布

2.1.2 无穷大薄样品体电阻率的测量

类似前面的分析,无穷大薄样品的体电阻率 ρ 可表示为:

$$\rho = \frac{\pi V_{23}}{I \ln 2} \tag{3}$$

2.2 半导体材料电阻的测量

2.2.1 半导体薄层电阻(或方块电阻)的测量

如果扩散片的结深用 X_i 表示,根据定义,方块电阻 R_{sq} 可表示为:

$$R_{sq} = \rho \frac{L}{L \cdot X_j} = \frac{\rho}{X_j} \tag{4}$$

将式(3)代入式(4)得:

$$R_{sq} = 4.5324 \frac{V_{23}d}{I} \tag{5}$$

实际测量中,只要薄层的厚度小于 0.5S,并且样品面积相对于探针间距 S 可视为无穷大时,就可以利用式 (5)计算薄层电阻。如果不能将样品的横向面积视为无穷大,也需要使用包含修正因子 F 的公式来计算方块电阻:

$$R_{sq} = F \frac{V_{23}}{I} \tag{6}$$

3 实验仪器

KDY-1 型四探针电阻率/方阻测试仪,一台计算机; p 型单晶硅棒(电阻率样品)、p 型单晶硅片(薄样品)、p 型硅基底上的 n 型扩散片(薄层电阻样品)各一个

4 实验过程

4.1 测量样品电阻率或方块电阻的操作步骤

- 1. 打开 KDB-1 四探针测试仪后面板上的电源开关,此时恒流源已开启,测试电流自动处于 1 mA 档。根据测试目的,将测试仪后面板上的"电阻率/方块电阻测试切换开关"(ρ/R 开关)拨到相应位置。
- 2. 将样品置于样品台上,旋转测试架上的手轮使探针下降,同时调整样品位置,使四根探针正好落在样品的测试点。当探针快要接触样品时,应缓慢旋转手轮,使探针缓慢轻压在样品上。当听到主机传来"咔嗒"一声、且前面板左侧的两块绿字电表有数值显示,即表示探针与样品已接触到位,应立即停止旋转手轮。
- 3. 根据附表给出的推荐值,并通过选择合适的测试电流档位和恒流源电压档位,调节测试电流和恒流源电压旋钮,使测试电流达到合适的值,此时,电压表显示的 V_{23} 应出现尽可能多的有效数字,且电压值在测试电流不变的前提下能长时间保持稳定,而且正测和反测得到的 V_{23} 的绝对值差别也不大。
- 4. 记录此时的测试电流 I 和电压 V_{23} 的值,由相应公式计算样品的电阻率或方块电阻。测量完毕,升起探针,取走样品。

4.2 测量 p 型硅棒的电阻率

使用厂家推荐的测试电流对硅棒横截面上五个不同位置处(中心点和距离圆心 1/3 半径处的 4个等距点)的电阻率进行测量。为了减小测量误差,对同一点的测量分别进行正向和反向测量。将实验结果记录到表中,使用式 (1) 计算电阻率 $\rho(T)$ 。利用附录将测得的电阻率修正到 23 °C。此外,利用下面的公式计算电阻率分布的不均匀度。

4.3 测量 p 型单晶硅片(薄样品)的电阻率

- 1. 直读法,根据样品厚度和附表 4 得到直读电流的值,并将其设置为测试电流,直接从电压表上读取样品的电阻率。
- 2. 选择合适的测试电流 I 和测得的电压 V_{23} ,采用 $\rho(T) = \frac{V_{23}}{l} \cdot d \cdot F_{SP} \cdot F(d/S) \cdot F(S/D)$ 计算硅片的电阻率。对硅片中心位置处的电阻率测量 5 次。每次测量完毕后,升起探针,将硅片逆时针旋转 $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 进行下一次测量。同一位置正向和反向各测量一次,并将测量结果修正到 23° C。

4.4 测量 p 型单晶硅衬底上的 n 型扩散片的方块电阻

扩散片的结深 X_j 和尺寸由老师现场提供。由于待测扩散片近似正方形,故取最短的边长作为扩散片的直径 D 。将探针压在扩散片的中心位置进行方块电阻的测量。

- 1. 直读法,设置合适的测试电流,从电压表上直接读出样品的方块电阻。
- 2. 根据测试电流、电压 V_{23} 以及扩散片的尺寸,利用式 (6)计算扩散片的方块电阻。需要测量两个位置的方块电阻,即在第一次测量完成之后将样品旋转 90° 再测量一次。同一位置正向和反向各测量一次。

4.5 测量两种透明导电玻璃的方块电阻

本实验提供两种透明导电玻璃(FTO 导电玻璃和 ITO 玻璃),测试方法及要求与测试扩散片一致。

5 实验数据与分析

5.1 实验数据

表 1: p 型硅棒的电阻率实验数据

	温度/°C 21.7	样品厚度/mm 25		样品直径/mm 24	
	测试电流/mA	正向电压/mV	反向电压/mV	电阻率 ρ_T/Ω cm	电阻率 $\rho_{23}/\Omega\mathrm{cm}$
1	0.5893	1.57	1.57	1.67	1.68
2	0.5893	1.55	1.56	1.65	1.67
3	0.5893	1.57	1.56	1.66	1.68
4	0.5893	1.60	1.60	1.70	1.72
5	0.5893	1.58	1.59	1.68	1.70
电阻率 $ ho_T$ 平均值/ Ω cm		电阻率 $ ho_T$ 不均匀度		 度	
1.68		2.85%			

表 2: p 型单晶硅片 (薄样品) 的电阻率

温度/°C 21.7	样品厚度/mm 0.4	样品直径/mm 76.2	F(d/S) 0.9993	F(S/D) 4.525	F_{sp} 1
直读法		流/mA 811		直读电阻率/Ω cm 18.32	ı
测量	测试电流/mA	正向电压/mV	反向电压/mV	电阻率 ρ_T/Ω cm	电阻率 $\rho_{23}/\Omega\mathrm{cm}$
1	0.8892	89.96	89.93	18.29	18.47
2	0.8828	89.58	89.86	18.38	18.55
3	0.8751	88.76	88.85	18.35	18.53
4	0.8605	87.10	87.15	18.31	18.48
5	0.7940	80.50	80.60	18.35	18.52

电阻率 ρ_T 平均值/ Ω cm 18.34

表 3: p 型单晶硅衬底上的 n 型扩散片的方块电阻

温度/°C 23	样品结深/mm 0.001	样品直径/mm 75	F(d/S) 1	F(S/D) 4.525	F_{sp} 1
直读法	测试电流/mA 4.532		直读电阻率 $/\Omega\mathrm{cm}$ 18.32		
测量	测试电流/mA	正向电压/mV	反向电压/mV	方块电阻/	$\Omega \cdot \square$
1	4.915	78.23	78.72	72.25	,)
2	4.842	76.82	75.40	71.13	3
方块电阻平均值/Ω·□ 71.69					

表 4: FTO 玻璃方块电阻

温度/°C 23	薄膜厚度/μm 0.185	样品直径/mm 75	F(d/S) 1	F(S/D) 4.521	F_{sp} 1
直读法		流/mA 532		且率/Ω cm .37	
测量	测试电流/mA	正向电压/mV	反向电压/mV	方块电阻/	/Ω ⋅ □
1	4.853	7.90	7.90	7.36	
2	5.036	8.25	8.25	7.41	
		方块电阻平均值	$/\Omega \cdot \square$		
		7.38			

表 5: ITO 玻璃方块电阻

温度/°C	薄膜厚度/μm	样品直径/mm	F(d/S)	F(S/D)	F_{sp}
23	1.2	75	1	4.521	1
直读法	测试电流/mA		直读电阻率/Ωcm		
且以仏	4.5	532		.20	
测量	测试电流/mA	正向电压/mV	反向电压/mV	方块电阻/	$'\Omega \cdot \square$
1	2.907 0.91 0.91 1.4		1.42		
2	3.339	1.04	1.04	1.41	
方块由阳平均值 /Ω . □					

5块电阻平均值/Ω·□ 1.41

5.2 不确定度分析

5.2.1 A 类不确定度分量的评估

对一个随机变量 x 进行了 n 次重复测量, 其算术平均值 \bar{x} 作为对被测量 x 的最佳统计评估值, 平均值的标准偏差 $s(\bar{x})$ 作为实验结果的标准不确定度,自由度 $\nu = n - 1$ 。计算公式为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{7}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$s(\bar{x}) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$
(8)

5.2.2 B 类不确定度分量的评估

对一个非重复测量得到的量 x 进行不确定度分析时,评估者需根据已获得的信息人为假定其服 从某种概率分布来评估其方差 $u^2(x)$ 或标准不确定度 u(x)。具体步骤是,首先根据量 x 的变化范 围确定其半宽度 a,然后根据假定的概率分布计算标准不确定度。

$$u(x) = \frac{a}{k} \tag{9}$$

在 100% 和 95% 置信概率下,矩形分布时的包含因子 k 值分别为 $\sqrt{3}$ 和 1.65,三角形分布时的包含因子 k 值分别为 $\sqrt{6}$ 和 1.90,正态分布时的包含因子 k 值分别为 3 和 1.96。

5.2.3 直接测量量的合成标准不确定度

直接测量量的合成标准不确定度 $u_c(x)$ 由其 A 类标准不确定度分量 $s(\bar{x})$ 与其 B 类标准不确定度分量 u(x) 采用方和根法合成,即

$$u_c(x) = \sqrt{s^2(\bar{x}) + u^2(x)} \tag{10}$$

合成标准不确定度 u_c 的自由度称为有效自由度,用 $\nu_{\rm eff}$ 表示。当各分量间相互独立且合成量接近正态分布或 t 分布时,有效自由度 $\nu_{\rm eff}$ 可以由下面的韦尔奇-萨特韦特(Welch-Satterthwaite)公式计算

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(x)}{\frac{s^4(x)}{\nu_{\text{A}}} + \frac{u^4(x)}{\nu_{\text{B}}}}$$
(11)

式中 ν_A 和 ν_B 分别是 A 类和 B 类标准不确定度分量对应的自由度数。如果 $\nu_{\rm eff}$ 不是整数,则去掉小数部分取整,即将 $\nu_{\rm eff}$ 取为一个不大于 $\nu_{\rm eff}$ 本身的整数。

5.2.4 标准不确定度的传播规律

标准不确定度传播规律的数学基础是全微分。假设间接测量量 y 与直接测量量 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 满足函数关系 $y = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n)$,且各个直接测量量 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是相互独立的。对于以标准偏差表示的标准不确定度,需以方和根的形式求和,因此,当各个直接测量量依次有 $u(x_1), u(x_2), u(x_3), \cdots, x_n$ 的标准不确定度时,间接测量量 y 的标准不确定度 $u_c(y)$ 可以表示为

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) = \sum_{i=1}^n c_i^2 u^2(x_i)$$
 (12)

间接测量量 y 的有效自由度由下式计算

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^n \frac{c_i u^4(x_i)}{\nu_i}}$$
 (13)

当需要评定扩展不确定度 U 时,可根据合成标准不确定度的有效自由度 $\nu_{\rm eff}$ 和给定的置信概率 (譬如 95%),通过查 t 分布表得出包含因子 k,进而给出扩展不确定度 $U=ku_c$ 。

5.3 对 p 型单晶硅片 (薄样品) 的电阻率不确定度的计算

5.3.1 仪器引入的标准不确定度

不确定度主要来源为恒流源,数字电压表与硅片厚度测量结果。已知数字电压表的测试量程为 $0.2\sim50\,\mathrm{mV}$,分辨率优于 $\pm0.05\%$ 。在 $1\mathrm{mA}$ 电流档,恒流源最大允许误差为 $\pm0.02\mathrm{mA}$;在 $10\mathrm{mA}$ 电流档,恒流源最大允许误差为 $\pm0.1\mathrm{mA}$ 。硅片厚度测量结果的相对不确定为 $\pm0.2\%$ 。探针间距 修正因子 F_{sp} 、样品厚度修正因子 F(d/S)和直径修正因子 F(S/D) 引入的不确定度可以忽略。假定矩形分布来评估仪器精度引入的不确定度。利用式 (9),取 $k=\sqrt{3}$,可得:

表 6: 仪器的不确定度

直接测量量	精度	B 类不确定度
数字电压表	$\pm 0.025\mathrm{mV}$	$0.015\mathrm{mV}$
恒流源(1 mA 档)	$\pm 0.02\mathrm{mA}$	$0.012\mathrm{mA}$
恒流源(10 mA 档)	$\pm 0.1\mathrm{mV}$	$0.058\mathrm{mV}$
硅片厚度		0.2%

5.3.2 数学模型

硅片电阻率的测量结果由下式给出

$$\rho_i = \frac{V_i}{I_i} \cdot d \cdot F_{sp} \cdot F(d/S) \cdot F(S/D)$$
(14)

$$\bar{\rho} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{5} \rho_i \tag{15}$$

5.3.3 有贡献的方差

,假设 ρ_i 服从正态分布,利用式 (12) 可得

$$u^{2}(\rho_{i}) = c_{Vi}^{2} u^{2}(V_{i}) + c_{Ii}^{2} u^{2}(I_{i}) + c_{d}^{2} u^{2}(d)$$
(16)

$$u^{2}(\bar{\rho}) = \frac{1}{5(5-1)} \sum_{i=1}^{5} (\rho_{i} - \bar{\rho})^{2}$$
(17)

$$u_c^2(\rho) = \frac{1}{5^5} \sum_{i=1}^5 u^2(\rho_i) + s^2(\bar{\rho})$$
 (18)

其中,

 $c_V = \partial \rho_i / \partial V_i = 1/I_i \cdot d \cdot F$

 $c_I = \partial \rho_i / \partial I_i = -V_i / I_i^2 \cdot d \cdot F$

 $c_d = \partial \rho_i / \partial d = V_i / I_i \cdot F$

式中 $F = F_{SP} \cdot F(d/S) \cdot F(S/D)/F_T = 4.56522$, 由矩形分布得

$$V_i = \frac{V_{i1} + V_{i2}}{2} \tag{19}$$

$$u^{2}(V_{i}) = \frac{1}{12}(a^{2} + a^{2}) = \frac{a^{2}}{6} = \frac{u^{2}(V)}{2}$$
(20)

其中 a 为电压表的精度, 计算得 $u(\bar{\rho}) = 0.000242958$ 和表 7

5.3.4 合成标准不确定度

代入式 (18) 和式 (17)得

$$u_c^2(\rho) = \frac{1}{5^5} \sum_{i=1}^5 u^2(\rho_i) + u^2(\bar{\rho}) = 0.01275 \,\Omega^2 \text{cm}^{-2}$$
(21)

或

$$u_c(\rho) = 0.12 \,\Omega \,\mathrm{cm}^{-1}$$
 (22)

表 7: 硅片电阻率的测量结果的 B 类不确定度

i	$ c_{Vi} $	$ c_{Ii} $	$ c_d $	$u(\rho_i)/\Omega\mathrm{cm}^{-1}$
1	0.205363	20.7730	461.785	0.240822
2	0.206852	21.0226	463.969	0.243701
3	0.208672	21.1760	463.278	0.245463
4	0.212213	21.4864	462.225	0.249029
5	0.229986	23.3317	463.134	0.270269

相对不确定度为

$$\frac{u_c(\rho)}{\rho} = \frac{0.12}{18.34} = 6.2 \times 10^{-3} \tag{23}$$

5.3.5 扩展不确定度

包含因子 k=2, 可得

$$U = ku_c(\rho) = 0.23 \,\Omega \,\mathrm{cm}^{-1} \tag{24}$$

最终结果可表示为

$$\rho_T = (18.34 \pm 0.23) \,\Omega \,\text{cm}^{-1} \tag{25}$$

6 结果分析与讨论

从测量 p 型硅棒的电阻率实验数据可以看出,考虑测量误差的情况下,硅棒横截面上五个位置处的电阻率仍然有3%以上的不均匀度。而 p 型单晶硅片(薄样品)的电阻率测量的相对误差很小,精确度高。

7 思考题

7.1 电阻率和方块电阻的测量结果的误差来源有哪些? 应如何避免?

- 1. 仪器的测量精度导致的误差;难以消除,只能使用更精确的仪器。
- 2. 每次测量的随机误差; 多次测量取平均值。
- 3. 测量条件的不完全一致导致的误差;尽可能保证在相同环境下进行实验。

7.2 影响测量结果准确性的外界因素有哪些?应如何避免?

- 1. 污渍:由于样品的重复使用,样品上的杂质也会影响测试结果,可以先用清洁再测试。
- 2. 温度; 晶格的震动强度与温度相关,因此半导体材料的电阻率对温度敏感,所以应该恒温下进行测试。