# 材料科学基础实验预习报告

实验名称:	四探针法测量半导体电阻率和薄层电阻				
学 号: <u>22301070</u>	姓 名:	杨雨燃	班	级:	22材物
合作者:	桌 号:				
指导教师:艾斌	<u>:</u>				
实验日期:					

### 【实验目的】

- 1. 理解四探针方法测量半导体电阻率和薄层电阻的原理;
- 2. 学会用四探针方法测量半导体电阻率和薄层电阻;
- 3. 针对不同几何尺寸的样品,了解其修正方法;
- 4. 了解影响测量结果准确性的因素及避免方法

### 【实验原理】

### 0.1 半导体材料体电阻率的测量

#### 0.1.1 半无穷大样品体电阻率的测量

在四探针法中,当电流 I 通过探针以点电流源形式注入半导体材料内部时,电流密度在材料内部是均匀分布的,具体是以探针尖为球心沿径向放射状分布。四根金属探针排成一列,间距均为 S。在这种情况下,当探针 1 和探针 4 通以电流 I 时(探针 1 为正极,探针 4 为负极),探针 2 和探针 3 上测得的电压为  $V_{23}$ 。只要样品厚度及边缘与探针的最近距离大于四倍探针间距,半无穷大样品的体电阻率  $\rho$  可以表示为:

$$\rho = 2\pi S \cdot \frac{V_{23}}{I}$$

式中 $\rho$ 以cm为单位,而所测电压,电流分别以mV,mA为单位。此外本实验测量时的探针间距S =0.1cm相比于样品的尺寸符合上式使用的要求,将电流I选取为 $2\pi$ S =0.628 mA时,2,3探针所测电压示数即为所测电阻率的示数(直读法)。

半导体材料的电阻率对温度比较灵敏,因此,测试半导体材料的电阻率时不但要记录测试的环境温度,还要将该温度下的实测电阻率修正到  $23^{\circ}$ C下的电阻率,引入修正系数  $F_T$ :

$$\rho = \frac{2\pi S}{F_T} \cdot \frac{V_{23}}{I}$$

#### 0.1.2 无穷大薄样品体电阻率的测量

无穷大薄样品是指厚度 d 小于探针间距 S 而横向尺寸无穷大的样品。根据无穷大样品的模型推导,电流I以点接触的形式进入样品,此时形成的电流密度呈柱对称分布,取距离点电源 1 米处的电势为零,用类似半无穷大样品的方法,等间距一字排开的四根金属探针压在薄样品表面,故无穷大薄样品的电阻率  $\rho$  可表示为:

$$\rho = \frac{\pi V_{23}}{I \ln 2}$$

电压电流分别以mV, mA为单位。

### 0.2 半导体材料电阻的测量

#### 0.2.1 半导体薄层电阻(或方块电阻)的测量

四探针法除了可以测量硅片、硅锭等体材料的电阻率外,还可用来测量扩散层、绝缘衬底上的半导体薄膜的薄层电阻。薄层电阻又称为方块电阻,是指平行于电流方向的正方形表面下的半导体

薄层在电流方向上的电阻。如果扩散片的结深用  $X_i$  表示,根据定义,方块电阻  $R_{sq}$  可表示为:

$$R_{sq} = \rho \frac{L}{L \cdot X_j} = \frac{\rho}{X_j}$$

将其视为无穷大薄样品,可得其电阻表示为

$$R_{sq} = 4.5324 \frac{V_{23}d}{I}$$

实际测量中,只要薄层的厚度小于 0.5S,并且样品面积相对于探针间距 S 可视为无穷大时,就可以利用上式计算薄层电阻。如果不能将样品的横向面积视为无穷大,也需要使用包含修正因子 F 的公式来计算方块电阻:

$$R_{sq} = F \frac{V_{23}}{I}$$

由上式可知,如果半导体薄层可以视作无穷大薄样品,可以把测试电流设为 4.5324 mA,然后从电压表上直接读出样品的方块电阻。

### 【实验仪器】

KDY-1 型四探针电阻率/方阻测试仪,一台计算机; p 型单晶硅棒(电阻率样品)、p 型单晶硅片(薄样品)、p 型硅基底上的 n 型扩散片(薄层电阻样品)各一个

### 【实验过程】

### 测量样品电阻率或方块电阻的操作步骤

- 1. 打开 KDB-1 四探针测试仪后面板上的电源开关,将"电阻率/方块电阻测试切换开关"( $\rho/R$  开关)设置到相应位置。
- 2. 将样品置于样品台上,调节探针使其落在样品的测试点,注意轻压探针避免损坏。
- 3. 调节测试电流和恒流源电压档位,使得电压表显示稳定的测试电流和电压值。
- 4. 记录测试电流和电压, 计算样品的电阻率或方块电阻, 完成测量后取走样品。

### 测量 p 型硅棒的电阻率

使用推荐的测试电流对硅棒横截面上多个位置处的电阻率进行测量,记录结果并修正至 23°C。利用公式计算电阻率分布的不均匀度。

### 测量 p 型单晶硅片 (薄样品) 的电阻率

- 1. 直接读取电流和电压, 计算硅片的电阻率。
- 2. 根据测得的电流和电压,以及硅片的尺寸,计算电阻率并修正至 23°C。

### 测量 p 型单晶硅衬底上的 n 型扩散片的方块电阻

在扩散片中心位置进行方块电阻的测量,记录结果并修正至 23°C。

### 测量 p 型单晶硅衬底上的 n 型透明导电玻璃的方块电阻

测试方法与要求与扩散片一致。

## 【实验数据】

制作了excel表格,附后