# 7주 3강

# 캐시기억장치의 구조



### 적<del>중률</del>(Hit Ratio)





적<del>중률은</del> 캐시기억장치를 가진 컴퓨터의 성능을 나타내는 척도로 적<del>중률</del>이 높을수록 속도가 향상된다.

적중률 = 전중 수 전체 메모리 참조 횟수

2

기억장치에서 데이터를 인출하는데 소요되는 평균 기억장치 접근시간 Taverage  $T_{average} = H_{hit\_ratio} \times T_{cache} + (1 - H_{hit\_ratio}) \times T_{main}$ 

Taverage = 평균 기억장치 접근 시간

T<sub>main</sub> = 주기억장치 접근 시간

Tcache = 캐시기억장치 접근 시간 Hhit\_ratio = 적중률

- 캐시기억장치 평균 접근시간과 주기억장치 평균 접근시간에 대한 합한 것이 평균 기억장치 접근시간
- 캐시기억장치 평균 접근시간
  - 캐시기억장치 접근시간 T<sub>cache</sub>와 적중률 H<sub>hit ratio</sub>와의 곱으로 얻어진다.
- ●주기억장치 평균 접근시간
  - 주기억장치 접근시간 T<sub>main</sub>과 실패율 (1-<sub>hit ratio</sub>)와의 곱으로 얻어진다.
  - 여기서 실패율은 곧 주기억장치에 접근하는 율을 나타낸다.

# 평균 기억장치 접근시간 Taverage 계산 예



1

1 T<sub>cache</sub> = 50ns, T<sub>main</sub> = 400ns일 때,

#### 적<del>중률을</del> 증가시키면서 기억장치 접근시간을 계산하면

- ●적중률 70%의 경우: T<sub>average</sub> = 0.7 x 50ns + 0.3 x 400ns = 155ns
- ●적중률 80%의 경우: T<sub>average</sub> = 0.8 x 50ns + 0.2 x 400ns = 120ns
- ●적중률 90%의 경우: T<sub>average</sub> = 0.9 x 50ns + 0.1 x 400ns = 85ns
- ●적중률 95%의 경우: T<sub>average</sub> = 0.95 x 50ns + 0.05 x 400ns = 67.5ns
- ●적중률 99%의 경우: T<sub>average</sub> = 0.99 x 50ns + 0.01 x 400ns = 53.5ns

## 2 캐시기억장치의 적<del>중률</del>이 상승할 경우

● 평균 기억장치 접근시간은 캐시기억장치 접근시간에 근접하게 되어 컴퓨터의 처리 속도의 성능 향상을 가져온다.

#### 캐시기억장치의 구조



# 1 온-칩(On-chip) 캐시기억장치

- 집적회로(Integrate Circuit)의 기술 발달로 캐시기억장치를 CPU의 내부에 포함시키는 것
- ●CPU의 외부 활동을 줄이고 실행 시간을 가속시켜 전체 시스템의 성능을 높여준다.

- ② 오프-칩(Off-Chip) 캐시기억장치 또는 외부 캐시기억장치
  - ●일반적인 형태로 캐시기억장치가 CPU 외부에 위치
  - ●외부 버스를 사용해서 CPU에 접근


#### 단일 프로세서에서 캐시기억장치의 구조





#### 계층적 캐시(Hierarchical Cache)기억장치

- 온-칩 캐시를 1차 캐시(L1)로 사용하고 칩 외부에 더 큰 용량의 오프-칩 캐시를 2차 캐시(L2)로 설치하는 방식
- 온-칩 캐시기억장치 L1의 크기는 제한되지만, L2의 크기는 상대적으로 L1보다 더 많은 용량을 가질 수 있다.
- L2는 주기억장치의 일부 내용을 저장, L1은 L2 내용의 일부를 저장한다. 따라서 L2는 L1의 모든 정보를 포함.
- 먼저 L1을 검사, L1에 원하는 정보가 존재하지 않으면 L2를 검사, L2에도 원하는 정보가 존재하지 않으면 주기억장치를 조사
- ●L1 캐시의 속도는 빠르지만 용량이 작기 때문에 적중률이 L2에 비해 낮다.



#### 캐시기억장치의 통합과 분리



# 1 통합 캐시 형태

- 온-칩 캐시는 데이터와 명령어를 모두 저장하는 통합 캐시 형태
- 통합 캐시는 명령어와 데이터 간의 균형을 자동적으로 유지해주기 때문에 분리 캐시보다 적중률이 더 높은 장점이 있다.


# ② 분리 캐시 형태

- ●최신 캐시의 설계는 용도별 또는 기능별 분리 캐시 경향
- ●분리 캐시는 명령어만 저장하는 명령어 캐시와 데이터만 저장하는 데이터 캐시로 분리하여 두 개의 온-칩 캐시를 두는 형태다.
- 여러 개의 명령어들이 동시에 실행되는 고성능 프로세서에서는 이러한 경향이 뚜렷하다.
- ●분리 캐시의 장점은 명령어 인출과 명령어 실행 간 캐시의 충돌이 발생하지 않는다는 것이다.

### 멀티 프로세서의 캐시기억장치 구조



- 최신의 컴퓨터 시스템은 여러 개의 중앙처리장치(CPU)를 장착하여 처리성능을 향상시키고 있는데, 이것을 멀티 프로세서 시스템이라고 한다.
- 2 시스템 버스에 온-칩 캐시의 CPU 3개가 연결된 멀티 프로세서 시스템



- ●멀티 프로세서 시스템에서는 주기억장치와 각 중앙처리장치 내의 캐시기억장치들 사이에서 데이터의 불일치 현상이 발생
- ●이러한 데이터의 불일치 현상은 프로그램이 올바르게 동작하지 않는 워인이 된다.


#### 즉시 쓰기방식에서의 데이터 불일치 상태





#### 멀티 프로세서 시스템에 즉시 쓰기 정책

- CPU 1과 CPU 2는 주기억장치에서 D라는 데이터를 읽어온다. 이렇게 되면 CPU 1, CPU 2, 주기억장치는 D라는 동일한 데이터를 갖게 된다.
- CPU 1이 프로그램을 실행하여 D라는 데이터를 X로 수정하게 되면 CPU 1에 속한 캐시기억장치는 데이터를 X로 변경하고 즉시 쓰기 정책에 따라 주기억장치에도 수정된 데이터인 X를 저장하게 된다.
- 이 경우 CPU 1에 속한 캐시기억장치와 주기억장치의 데이터는 X로 수정이되지만 CPU 2에 속한 캐시기억장치는 D라는 데이터로 남아있게 되기때문에 데이터의 불일치가 발생하게 된다.




### 나중 쓰기 방식에서의 데이터 불일치 상태





#### 멀티 프로세서 시스템에 나중 쓰기 정책

- 주기억장치에서 D라는 데이터를 CPU 1과 CPU 2의 캐시가 읽어와서, CPU 1, CPU 2, 주기억장치는 D라는 동일한 데이터를 갖게 된다.
- CPU 1이 프로그램을 실행하여 D라는 데이터를 X로 수정하게 되면 나중 쓰기 정책에 의해 CPU 1에 속한 캐시기억장치는 수정된 데이터 X가 저장된다.
- 주기억장치와 CPU 2에 속한 캐시기억장치는 D라는 데이터로 남아있게 되기 때문에 데이터의 불일치가 발생하게 된다.



#### 캐시기억장치의 데이터 일관성 유지 방법



#### 1 공유 캐시기억장치를 사용하는 방법

- 다수의 프로세서가 하나의 캐시기억장치만을 공유
- 캐시의 데이터들이 항상 일관성 있게 유지하는 장점이 있으나 다중 프로세서가 동시에 캐시에 접근하면 프로세서들 간의 충돌이 발생
- 온-칩 캐시기억장치의 경우 CPU의 외부 활동을 줄여 실행 시간을 가속시키고 전체 시스템 성능을 높이는 원칙에 위배되는 단점을 가진다.

#### 2 공유 변수는 캐시기억장치에 저장하지 않는 방법

- ▼ 수정 가능한 데이터는 캐시기억장치에 저장하지 않는 방법
- 수정될 데이터는 캐시에 저장하지 않고 주기억장치에 바로 저장
- 캐시기억장치에 저장 가능한지 불가능 한지를 사용자가 선택하여 선언해 주어야 하는 단점이 있다.

#### 3 버스 감시 시스템을 사용하는 방법

- 🧖 감시 기능을 가진 장비를 시스템 버스상에 추가로 설치하는 방법
- 한 캐시가 데이터를 수정하면 그 정보를 다른 캐시와 주기억장치에 전달.
- 시스템 버스에 통신량이 증가하는 단점이 있다.

# 다음시간 8주. 보조기억장치



