



- ◆ 통신과 정보
 - 통신이란?
 - 공학적 의미의 통신은 텔레커뮤니케이션 (telecommunication)을 의미
 - 전기 및 전자 장비를 이용하여 공간적으로 서로 떨어 진 두 지점간의 정보 교환
 - 정보
 - 음성, 음악, 영상, 데이터 등 융합된 멀티미디어 형태가 증가되는 추세
 - 트랜스듀서(transducer)를 이용하여 정보를 전기적 신호로 변환하여 전송
 - 전기 신호(전류, 전압)로 변환된 것으로 취급

- 통신 링크(communication link)
 - 통신시스템의 구성요소
 - 송신기, 수신기, 링크(채널)
 - 통신시스템의 분류
 - 링크를 구성하는 전송매체의 특성에 따라 분류 및 시대적 발전
 - 1. 도체를 이용한 전송
 - 전보, 전화와 같은 현대적 의미의 통신시스템에서 구리와 같은 도체를 이용
 - → 100Mbps의 데이터를 전송할 수 있는 최대거리는 100m 정도





- 2. 자유공간을 이용한 전송(무선통신)
 - ≫ 자유공간으로 전송되는 전자파의 주파수가 높을수록 더 많은 정보를 전송가능
 - ≫ 라디오파에서 마이크로파로 더 높은 주파수 사용 검토



- 3. 도파관을 이용한 전송
 - ≫ 공기중에서 마이크로파의 감쇠가 심한 문제 해결



- 도파관(waveguide)을 이용하여 마이크로파에 정보를 실어 전송하는 것이 도체나 자유공간을 이용하는 경우보다 더 많은 정보를 보낼 수 있음.
- 도파관은 부피가 크고 딱딱한 금속으로 되어 있 어 비용이 증가하고, 설치 및 유지 관리가 어려움
- → 광통신의 필요성 증대

- 광통신이란?
 - 정보를 빛에 실어 전송하는 통신
 - 광통신의 분류
 - 광섬유를 사용하지 않는 무선 광통신(wireless optical communication)
 - 광섬유 광통신(fiber-optic communication)
 - 무선 광통신의 응용은 매우 제한적임
 - → 일반적으로 광통신은 광섬유 광통신을 의미

08 E 7 E :


❖단의) ·	거디	= ⋈
₩ 근! -	\sqcap .	' -	투어

접두어	기호	배율
페타(peta-)	P	10 ¹⁵
테라(tera-)	T	10 ¹²
기가(giga-)	G	10 ⁹
메가(mega-)	M	10 ⁶
킬로(kilo-)	k	10 ³
센티(centi-)	С	10-2
밀리(milli-)	m	10-3
마이크로(micro-)	μ	10-6
나노(nano-)	n	10-9
피코(pico-)	р	10-12
펨토(femto-)	f	10 ⁻¹⁵
아토(atto-)	а	10-18

- ◆ 통신량의 급격한 증가
 - 인터넷이 대중화하기 시작한 1990년대 중반부터 통신 량이 급격히 증가
 - 광통신 기술의 발전이 통신량의 증가를 뒷받침

- ◆ 아날로그에서 디지털로
 - 신호의 두 가지 형태 : 아날로그와 디지털
 - 디지털 신호: 잡음과 왜곡에 강해 현대의 통신시스템은 디지 털 신호 선호
 - ≫ 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸면 전송 용량이 크게 증가
 - 아날로그 신호인 정현파의 양자화 예:
 - ≫ 양자화 레벨수를 증가할수록 원래의 아날로그 신호에 가까워지 나 전송하여야 하는 비트 수는 크게 증가함





디지털 신호를 사용할 수록 전송 용량이 훨씬 큰 통신시스템 이 필요하게 됨

- ◆ 정보 전송 용량
 - 주어진 채널 또는 시스템을 통해 정보를 전송 가능한 최대 속도 (비트/초)
 - 정보 전송 용량, C(비트/초)는 섀넌 방정식으로 표현

$$C = BW imes \log_2 (1 + SNR)$$
신호 대 잡음의 전력비 전송 채널의 대역폭

- 전송 채널의 대역폭이 넓을수록 정보 전송 용량이 증가
- 광통신의 대역폭이 가장 넓음
 - → 광통신이 기간통신망의 핵심기술로 자리잡음



