
김정수교수님

13주 2강

무선통신공학





본 강의 콘텐츠는 학습 용도 외의 불법적 이용, 무단 전재 및 배포를 금지합니다.

● 통화권확장

- 중계기: 전파 전달이 어려운 지역까지 전파를 전달하여 통화권을 확장함
- 건물 안이나, 지하, 터널 등 전파가 잘 도달되지 않는 지역
- 기지국의 무선 주파수(Radio Frequency) 신호를 제 3의 전송 매체를 통해 원하는 원격 지역에 전송하여 다시 무선 주파수 신호로 재생하는 방식
- 채널을 할당하여 가입자 용량을 증대하는 것이 아니라, 단순히 기지국으로부터의 신호를 특정 지역으로 증폭 및 재전송하는 역할만 하는 것


● 통화권확장

- 성능면에서는 기지국이 월등히 중계기보다는 좋은 특성
- 비용면에서 기지국은 중계기에 비해 비용이 많이 드는 단점
- 소규모 음영지역을 해소하기 위해서는 기지국의 설치라는 점이 비용 및 성능 측면에서 과다 투자 가능성
- 무선망 설계 및 서비스 사업자는 음영지역 해소 방안을 중계기로 해결하는 경우가 일반적


● 중계기의 종류

| 구분 | 서비스 종류 | 커버리지 확장 |
|-----------------|---|----------------|
| 지상 중계기 | 옥외 중계기 주파수 변환 중계기 광중계기 마이크로 웨이브 중계기 레이저 중계기 | 옥외 커버리지 확장용 |
| 지하 및 인빌딩 중계기 | 광분산 중계기 I/F분산 중계기 RF 중계기 소형 중계기 복합방식 중계기 | 전파 음영지역 확장용 |

- 광중계기(Optic Repeater)
- 기지국의 RF신호를 특성이 우수한 광 링크를 이용해 서비스 지역으로 전송함으로써 안정성이 뛰어나며 양질의 신호를 전달할 수 있음
- 보다 넓은 지역의 고출력 서비스를 구현



- 광분산중계기(Optic Distributed Repeater)
- 3~5개의 대형빌딩을 별도의 광케이블을 통해 독립된 하나의 작은 셀(In-building Pico Cell)로 묶어 빌딩 외부 기지국과는 별도로 서비스를 제공
- 하나의 큰 빌딩에 각 층마다 광케이블로 연결하여 서비스 지역을 확보하는 기술
- 특정 기지국의 신호를 증폭하여 층별로 설치된 분산 안테나를 통해 다른 기지국들의 신호보다 더 큰 레벨로 재방사




- RF 중계기(Radio Frequency Repeater)
- Donor 안테나를 통해 수신된 기지국 신호가 듀플렉서를 통해 저잡음 증폭기(LNA)에 입력돼 저잡음 증폭
- 증폭된 신호는 국부 발진기의 발진주파수와 혼합해 중간주파수로 낮춰준 다음 중간 주파수대에서 원하는 주파수대만을 통과시키고 다시 주파수를 높여주는 고출력 증폭기를 통해 증폭한 후 서비스 안테나로 음영 지역을 서비스
- 송수신 안테나간의 간섭으로 인하여 송수신 안테나를 물리적으로 이격시켜야 한다. 그래서 이격도를 완벽히 구현하는 중계기와 간섭을 제거하는 알고리즘을 채택하는 중계기가 제안되었음

● 광중계기와 RF 중계기 비교

| 중계기 형태 | 대출력 광중계기 | 광분산 중계기 | 간섭제거 RF 중계기 |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 경제성 | 고가의 설치비 고가의 유지 보수 비용 | 고가의 설치비 고가의 유지 보수비용 | 고가의 설치비 저가의 유지 보수비용 |
| 기술력 | 광신호 변화 | 광신호 변화 분산 기술 필요 | 고도의 정밀한 간섭제거기법 |
| 통화영역 | 매우 넓음 | 매우 넓음 | 넓음 |
| 문제점 | 상호변조(IF) 간섭 발생 | Active 소자의 증가 로 고장률 높음 | 발진 문제 해결을 위한 알고리즘 필요 |
| 안정성 | 매우 안정적 시스템 | 안정적인 시스템 | 외부환경에 민감 불안정한 시스템 |
| 적합한 환경 | 도심 지형의 대형 건물 적합 (FDD방식 적합) | 도심 지형의 대형 건물 적합 (TDD방식 적합) | 이격된 장소 (지하철, 터널 등 넓은 분야확대 가능) |

♥ 주파수 변환 중계기

- 기지국의 RF 신호를 사용하지 않는 빈 FA(Frequency Assignment) 신호로 변환하여 안테나로 전송한 후, 원격지에서 수신하여 다시 원래의 주파수 신호로 변환
- 입 출력 안테나간의 주파수가 다르기 때문에 발진 방지
- 빈 주파수 대역이 필요하기 때문에 주파수대역 내 주파수 사용률이 높은 도심 등에서는 사용이 불가능
- 경제성 매우 우수




● 레이져 중계기

- RF 신호를 레이저 신호로 변환하여 전송 후, 원격지에서 수신하여 다시 RF 신호로 변환하여 안테나로 송신
- 주파수 사용 허가가 불필요
- 안개나 폭우 등의 날씨 변화에 민감
- 레이저 구간 사이 LOS 확보 및 레이저 빔 포커스 유지

무선망 설계 과정

● 무선망 설계 과정



• 실제 기지국 설치에서 무엇보다도 중요한 것은 기지국을 설치 할 건물 등 부동산에 의해 기지국 설계가 이론과는 많은 차이를 가지고 응용되는 사례도 많이 있음

