김정수교수님

9주 3강

무선통신공학






본 강의 콘텐츠는 학습 용도 외의 불법적 이용, 무단 전재 및 배포를 금지합니다.

소규모 전파모델(Small Scale Propagation)

♥ 도플러 효과에 의한 주파수 천이


- 도플러 천이(doppler shift): 이동체 속도에 따라 주파수가 변화하는 현상
- 도플러 확산(doppler spread): 주파수 천이의 분포
- 이동체가 움직이면서 경로 길이의 차이에 의한 수신 신호의 위상 변위가 생기며 이는 바로 주파수 변위를 야기시키게 된다. 이러한 주파수 변위를 도플러 천이라 한다.




소규모 전파모델(Small Scale Propagation)

● 도플러 효과에 의한 주파수 천이

Fast Fading (Frequency domain)



Slow Fading (Frequency domain)



W : 신호의 bandwidth

 $W>f_d$

 f_d : Doppler에 의해 천이되는 bandwidth

도플러 확산으로 인한 페이딩

- 빠른페이딩(fast fading)
- 도플러의 확산의 증가
- 코히런스 시간 〈심볼주기

- 느린 페이딩(slow fading)
- 도플러의 확산의 감소
- 코히런스 시간 > 심볼주기


다중경로 지연확산으로 인한 페이딩

- 주파수 선택적 페이딩
- 다중경로 지연확산 영향 큼
- 신호 대역폭 > 채널 대역폭

- 주파수 비 선택적 페이딩
- 다중경로 지연확산 영향 적음
- 신호 대역폭 < 채널 대역폭

소규모 전파모델(Small Scale Propagation)

● Small Scale Fading의 종류



소규모 페이딩(Small-scale fading)

(도플러 확산으로 인한 페이딩)

빠른 페이딩(fast fading)

- 1. 도플러 확산의 증가(high Doppler spread)
- 2. 코히런스 시간(coherence time) < 심볼 주기(symbol period)
- 3. 도플러 확산으로 인한 주파수 분산이 클 경우

느린 페이딩(slow fading)

- 1. 도플러 확산의 감소(low Doppler spread)
- 2. 코히런스 시간(coherence time) > 심볼 주기(symbol period)
- 3. 도플러 확산으로 인한 주파수 분산이 작은 경우

- 백색잡음(AWGN: Additive White Gaussian Noise)
- 열잡음
- 우주통신, 유선통신
- 전체적인 시스템의 기준 모델
- 라이시안 페이딩
- 다중반사 경로들뿐 아니라 직접 LOS 경로가 있는 경우에 사용되는 모델
- 실외에서는 개방된 교외환경이나 마이크로셀에서 사용
- 실내에서 사용되는 모델


● 레일리 페이딩

- 송수신단 사이에 LOS가 없고 다중반사 경로가 존재 시 사용.
- 가장 페이딩 심한 환경에 대한 전파 모델
- 전파환경이 나쁜 도심지역에서의 페이딩 특성

● 라이시안 계수

- K=직접파의 전력/다중반사 경로파들의 전력 비
- K=0: Rayleigh channel (직접파의 전력=0)
- K=무한대: AWGN channel (다중반사 경로파들의 전력=0)

● 라이시안 계수



- 여러가지 페이딩 상태에서 이론적 BER(Bit Error Rate)
- K가 증가하게 되면 채널이 레일리에서 가우시안으로 변하게 되어 BER이 줄어 들음
- 높은 SNR은 성능을 향상 시킴
- 오류 영향
 - 백색잡음 〈 주파수 비선택적 페이딩, 느린 페이딩 〈 주파수 선택적 페이딩, 빠른 페이딩
- 에러 보상 기법 필요 : FEC(Forward Error Correction), 이퀄라이저, 다이버시티 기법 등

