김정수교수님

3주 3강

무선통신공학







본 강의 콘텐츠는 학습 용도 외의 불법적 이용, 무단 전재 및 배포를 금지합니다.

- 변조/복조 (Modulate/Demodulate)
- 변조의 정의
 - · 음성, 화상 등의 정보신호 또는 메시지 신호를 먼 곳에 전송하기 위하여 신호의 주파수 대역을 다른 주파수 대역으로 옮기는 방법
 - ·메시지 신호를 전송하기에 알맞은 형태로 변환하는 방법
- 변조의 필요성
 - · 광대역 주파수 스펙트럼 이용
 - · 전송거리의 장거리화
 - · 전송품질의 향상 : 신호 대 잡음비 (SNR : Signal-to-Noise Ratio) 개선
 - · 짧은 안테나 길이


- 변조/복조 (Modulate/Demodulate)
- 기저대역 신호(base-band signal), 반송파(carrier)
 - · 기저대역 신호(base-band signal) : 정보를 가진 신호
 - · 반송파(carrier) : 신호 전송거리가 길고 잡음의 영향이 적은 높은 주파수의 신호



- 아날로그 변조 방식- 진폭변조(Amplitude Modulation : AM)
 - 중파, 단파의 라디오 방송.



- 아날로그 변조방식 주파수변조(Frequency Modulation: FM)
 - 진폭에 의한 잡음에 영향 적다. 넓은 주파수 대역. FM방송




● 아날로그 변조방식 - 위상변조(Phase Modulation : PM)

● 디지털 변조 방식


- 디지털 형식의 정보 신호를 아날로그 형태의 반송파에 싣는 과정
- ASK(Amplitude Shift Keying) 진폭
- PSK(Phase Shift Keying) 위상
- QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 진폭, 위상

● 디지털 변조 방식




● 디지털 변조 방식

- QPSK(Quadrature PSK)
 - · 위상을 90도로 변화
- QAM(Quadrature Amplitude Modulation)
 - · 진폭과 위상을 동시에 변화시키는 경우



- 다중화/역다중화 (Multiplexing/Demultiplexing)
- 다중화: 하나의 회선에 보다 많은 신호를 전송하기 위한 방법
- 통신자원(스펙트럼, 시간)의 일부를 공유할 수 있게 함
- 역다중화: 원래의 독립신호 또는 이들 신호의 집합을 복원시키기 위해 다중화된 신호를 분리하여, 원래의 신호 또는 신호의 집합으로 복원하는 과정


● 다중화/역다중화 (Multiplexing/Demultiplexing)




(a) 다중화 (Multiplexing)

- 일반 전화기의 정보 속도 64 Kbps -> 24개 64Kbps PCM 전화 회선 다중화시키면 전체속도 1.536Kbps (T1 전송 선로: 1.544Mbps)
- 2,430개 64kbps PCM 전화 회선 (광 케이블 155Mbps)


● 주파수분할 다중화 (Frequency Division Multiplexing: FDM)




● 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM)




● 주파수분할 다중화 (Frequency Division Multiplexing: FDM)




● 주파수분할 다중화 (Frequency Division Multiplexing: FDM)




● 주파수분할 다중화 (Frequency Division Multiplexing: FDM)



● 시분할 다중화 (Time Division Multiplexing: TDM)



● T-1 라인의 전송



● 파장분할 다중화(Wave Division Multiplexing: WDM)

