## 6주 1강

# 정보전송의 개요





숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다.

\*사용서체 : 나눔글꼴

### 1. 정보전송의 개요

- ◆ 정보전송 시스템과 정보전송의 원리
  - 전화기, 컴퓨터 단말기, 팩스, 비디오카메라, 스캐너 등으로 생성되는 다양한 형태의 정보(음성, 데이터, 화상 비디오 등) 는 전기 신호로 변환되어 송신
  - 이 신호는 복조 과정을 거쳐 수신부에 디지털 신호로 입력




그림 4-1 정보전송 시스템의 구성도

### 1. 정보전송의 개요

- ◆ 정보전송 방식과 기술
  - 전송매체를 이용해 데이터를 전송할 때는 한꺼번에 많은 사용자가 제한된 전송선로를 사용

• 전송할 때 발생하는 감쇄, 잡음 등의 손상을 최소화하는 정보전송 기술 필요





그림 4-2 정보전송 방식과 기술의 분류

#### 2. 정보전송의 기본 요소

- ◆ 신호
  - 아날로그 신호
    - 전압값이 여러 개이면서 연속적으로 변하는 신호
    - 주기 신호와 비주기 신호로 분류
    - 주기 신호
      - 정현파와 비정현파로 분류
      - 비정현파에는 계단파, 직선파, 삼각파
        - » 대표적인 비정현파는 컴퓨터 내부 클록의 파형




그림 4-3 주기신호의 종류

#### 2. 정보전송의 기본 요소

- ◆ 신호
  - 아날로그 신호
    - 정보를 변환한 신호는 주기 신호, 잡음 등은 비주기 신호
    - 주기 신호의 식: x(t) = A(T + t)
    - 정현파
      - 구성요소의 값 을 변화시켜 변조가능
      - 정현파의 식:  $x(t) = A \sin(wt + q)$

A: 진폭 w: 주파수 q: 위상

- \_ 진폭
  - » 신호의 크기나 세기, 단위는 V(볼트)를 사용
  - » 음성의 크기
- 주파수
  - » 단위 시간당 사이클을 반복하는 횟수
  - » 단위는 Hz(헤르츠)를 사용
- 위상
  - » 임의의 시간에서 반송파 사이클의 상대적인 위치
  - » 단위는 °(도)를 사용

- ◆ 신호
  - 디지털 신호
    - 이산 신호로, 물리량을 유한한 숫자로 표현
    - 아날로그 신호를 디지털화 할 경우 시간 또한 디지털화 필요




그림 4-4 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환

- ◆ 통신속도
  - 데이터 신호속도
    - 1초 동안 전달되는 비트(bit)수로, 전송속도를 나타냄
    - 단위는 bit/sec나 bps를 사용
    - 데이터 신호를 표시하는 일반식

$$S = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{T_i} \log_2 n_i$$

S: 데이터 신호속도(bps)

m: 병렬 전송에서 전송로의 수, 직렬 전송이면 1

T:i 번째 전송로의 펄스 1개당 지속 시간

n:i 번째 전송로의 펄스 1개가 표시할 수 있는 부호의 상태 수

- ◆ 통신속도
  - 변조속도
    - 변조된 신호(진폭, 주파수, 위상)는 신호를 변화한 위치(유의 시간)에 정보를 표시하는데, 이 변화점 사이에 있는 간격이 가장 짧은 시간의 역
    - 즉, 0 또는 1을 나타내는 펄스의 수를 1초 동안 몇 개 포함했 는지를 의미
    - 단위는 보(Baud)를 사용 (bps와 baud의 관계: baud=bps/ 단위 신호당 비트수)
    - 변조속도를 계산하는 일반식

$$B = \frac{1}{T} = \frac{S}{N}$$

- *B* : 변조속도(baud)
- $B = \frac{1}{T} = \frac{S}{N}$  T: 단위 펄스의 시간 길이
  - S: 데이터의 신호속도(bps)
  - N : 단위 시간당 비트 수

- ◆ 통신속도
  - 전송 효율
    - 통신선의 사용 효율
    - 동기 전송은 비동기 전송보다 전송 효율이 높음
      - 비동기 전송에서는 전송된 총 비트수에 시작 비트와 정지 비트가 추가되기 때문
    - 전송 효율을 계산하는 일반식

- ◆ 통신용량(전송용량)
  - 전송 채널을 이용해 오류 없이 정보를 전송할 수 있는 최대속도
  - 전송 채널의 정보량은 대역폭과 신호 전력, 채널 잡음과 관련 있음
  - 통신용량을 계산하는 일반식

$$C = W \log_2(1 + \frac{S}{N})$$
 •  $C$  : 통신용량(Capacity) •  $W$  : 채널의 대역폭(Bandwidth)

- $\frac{S}{N}$  : 신호 대 잡음비(Signal/Noise)

- ◆ 오류율
  - 오류발생원인은 다양함
  - 데이터 전송 시 발생하는 장애의 주요 형태
    - 신호 감쇄: 먼 곳까지 전송할 때 거리가 멀어질수록 전자적 신호의 세기가 점차 약해지는 현상
    - 지연 왜곡: 전송매체를 이용해 전달하는 신호의 속 도가 주파수에 따라 차이가 나는 현상
    - 잡음 : 전송로에서 전송 신호에 포함되는 불필요한 신호
  - 적절한 오류율은 10<sup>-5</sup>~10<sup>-6</sup> 이하
  - 아날로그 회선이 디지털 회선보다 더 높음

#### ◆ 오류율

#### 표 4-1 오류율 구하는 공식

종류	식	설명
비트 오류율	오류가 발생한 비트 수 전송된 총 비트 수	전송된 총 비트 수에서 오류가 발생한 비트 수의 비율
블록 오류율	오류가 발생한 블록 수 전송된 총 블록 수	전송된 총 블록 수에서 오류가 발생한 블록 수의 비율
문자 오류율	오류가 발생한 문자 수 전송된 총 문자 수	전송된 총 문자 수에서 오류가 발생한 문자 수의 비율

# 수고하셨습니다.

