




PIN 광다이오드

- PIN 광다이오드
 - p 영역과 n 영역 사이에 불순물이 첨가되지 않거나, 소량 만 첨가된 진성(intrinsic) 영역이 삽입
 - 진성 영역에서 대부분의 공핍층 형성

► 메사(mesa) 구조와 이종접합 PIN PD ⇒ 기본적인 PIN PD보다 특성 개선

애벌런치 광다이오드

■ Review : 광다이오드의 역할



- 수신 전력 P가 낮아도 광신호 검출
- → 같은 송신 전력으로 전송 거리 L 증가 가능
- → I_P=RP이므로, 반응도 R이 클수록 유리

- APD(Avalanche Photo-Diode)란?
 - 충돌 이온화(impact ionization) 현상을 이용하여, 입사 된 광자 하나로부터 하나 이상의 전자가 발생하게 함으 로써 반응도를 크게 증가시킨 광다이오드

애벌런치 광다이오드

- APD의 동작 원리
- ① 흡수된 광자가 진성 영역에서 전자-정공 쌍을 생성(PIN PD와 동일)
- ② 생성된 전자가 전계에 의해 끌려 p 영역에 도달
- ③ p 영역에 도달한 전자는 p 영역에 분포하는 매우 큰 전계에 의해 가속
- ④ 가속된 전자는 원자와 충돌하게 되어 그 에너지는 원자 결합을 깨고 새로운 전자-정공 쌍을 만듦(충돌 이온화(impact ionization) 과정)
- ⑤ 새로운 전자와 정공은 전계에 의해 또다시 가속되어 또 다른 전자-정공 쌍을 만들게 되며 이런 과정을 반복 → 애벌런치(Avalanche) 과정 하나의 입사 광자가 수십 또는 수백 개의 전자를 생성(양자 효율이 M배 증가)


애벌런치 광다이오드



- 구조가 좀 더 복잡하므로, 제조 단가 높음
- APD는 충돌 이온화 과정에서 산탄 잡음이 크게 증가
- 높은 역전압 필요
 - » 전력 소모가 증가하고, 수신기를 설계할 때 독립된 전원이 추가 로 필요할 경우가 많다는 것을 의미한다. 따라서 수신기를 소형 으로 설계하기가 어려워진다.
- 이득 계수는 온도에 민감하여 온도 안정화 회로가 필요할 수 있다.

- ◆ 설계 시 고려사항
 - 동작 파장과 비트율
 - 동작 파장은 광다이오드를 구성하는 반도체에 의해 결정
 - » 예) InGaAs PD는 1300nm와 1550nm 파장대에서 모 두 사용 가능
 - 최고 비트율은 광다이오드 대역폭에 의해 결정
 - 수신 감도(receiver sensitivity)
 - 설계 목표에 맞는 비트오율(BER, Bit Error Rate)을 보장하는
 데 필요한 최소한의 평균 수신 전력
 - 일반적으로 수신 감도는 비트율이 증가하면 떨어짐
 - 동작 범위(dynamic range)
 - 수신기가 정상적으로 동작하는 입력 신호의 범위
 - 수신 감도에서 최고 입력 전력(maximum input power)까지


◆ 디지털 광수신기의 구조와 기능



디지털 광수신기의 기능도


광수신기의 외형







- 전위처리단
 - 광다이오드 + 전치 증폭기(pre-amplifier)
 - 전치 증폭기
 - 광다이오드의 출력인 미세한 전류 신호를 전압으로 바꿔,
 다음 단의 주 증폭기에서 처리하기 쉽게 증폭하는 것이 목
 적
 - 추가로 잡음이 더해지지 않게 저잡음 증폭기 사용
 - 전치 증폭기 설계에 따라 광수신기의 응답 속도와 수신 감도가 크게 좌우
 - 응답 속도와 수신 감도는 일반적으로 절충(trade-off)관계

- 선형 채널
 - 전위처리단의 출력을 증폭하며, 광다이오드의 입력 전력 크기에 상관없이 증폭기의 출력이 일정하도록 함
 - 증폭기의 출력은 잡음을 제한하기 위해 LPF를 통과
 - LPF는 주 증폭기의 출력 전압 모양을 조절하여 심볼 간섭(ISI)을 최대한 억제하는 역할도 함
- 데이터 복구 회로
 - 판별회로(decision circuit)와 클락 추출회로로 구성
 - 매 비트 주기마다 '0' 또는 '1'을 판별



- ◆ 3R 수신기
 - 수신기의 복잡도에 따른 분류
 - 1 R: 식별 재생(Reamplification)
 - ② 2R(=1R+R): 식별 재생(Reamplification) + 파형 정형 (Reshaping)
 - ③ 3R(=2R+R) : 식별 재생(Reamplification) + 파형 정형 (Reshaping) + 타이밍 추출(Retiming)
 - 4R(=3R+R): 식별 재생(Reamplification) + 파형 정형 (Reshaping) + 타이밍 추출(Retiming) + 파장 재할당 (Reallocation of wavelength)





[그림 5-22] 수신기의 기능과 데이터 복원

