




숭실사이버대학교

- ◆ 레이저다이오드
 - 광통신의 대표 발광소자
 - LASER = 유도 방출에 의한 빛의 증폭
 - 엄밀히 레이저는 빛을 증폭(amplification)하는 소자는 아니며, 광공진기(optical cavity)를 이용하여 특정주파수의 빛을 생성(generate)하는 소자
 - 광통신용 레이저
 - 화합물 반도체로 제조된 p-n 접합 구조의 반도체 레이저다 이오드
 - LED보다 방향성이 좋고, 출력 전력이 높으며, 스펙트럼 폭이 훨씬 좁을 뿐 아니라 가간섭성(coherent) 광파를 출력
 - 광통신 시스템의 성능이 개선될 필요가 있을 때마다 LD 성 능 역시 함께 개선, 발전되어 왔다

- 레이저 동작의 기본 개념
 - 빛과 물질은 상호작용을 통해 빛의 흡수(absorption)와 방출(emission)이라는 현상을 나타냄
 - 빛의 방출에는 자연 방출과 유도 방출이 있다.
 - 자연 방출(자발 방출, spontaneous emission)
 - 외부 요인에 관계없이 무작위로(randomly) 발생
 - » 예) LED에서 전도대의 전자가 외부의 어떤 자극에 의하지 않고 자발적으로 가전자대로 떨어지면서 광자를 방출하는 것
 - 성질
 - » 자연 방출에 의한 빛의 스펙트럼 폭은 상당히 넓다.
 - » 방출된 광자의 방향은 사방으로 퍼져 나가므로 실제 출력 전력은 낮다.
 - » 넓은 각을 이루며 퍼져 나가므로, 광섬유와 결합하기가 어렵다.
 - » 자연 방출에 의한 광자는 서로 독립적으로 발생하므로, 서로 의 위상끼리 상관관계가 없다. 즉, 자연 방출에 의한 빛은 비 간섭성(incoherent)
 - → 장거리 광통신에서는 자연 방출에 의한 LED를 사용하기 어렵다.

- 유도 방출(stimulated emission)
 - 여기(excited) 상태의 입자가 외부 광자의 영향으로 낮은 에너지 상태로 떨어지면서 외부 광자와 같은 성질의 광자를 방출하는 현상
 - 성질
 - » 새로 방출되는 광자의 주파수(혹은 파장) 역시 외부 광자와 비슷하므로, 출력 스펙트럼 폭은 좁은 편
 - » 새로 방출된 광자는 외부 광자에 의해 발생되므로, 이들의 위상은 같다. 즉, 유도 방출에 의한 빛은 **가간섭성** (coherent)이 된다. 따라서 서로 더해졌을 때는 증폭되는 것 처럼 보인다.
 - » 모든 광자가 같은 방향으로 진행하기 때문에 레이저다이오 드의 외부로 빛을 출력하기가 쉽다. 즉, 같은 전류를 공급한 다면 레이저다이오드의 출력 광 전력이 LED보다 훨씬 높을 뿐 아니라 외부 광섬유와 결합하기도 쉽다.

■ 유도 방출(stimulated emission)






- 밀도 반전
 - 레이저로 동작하기 위해서는 유도 방출이 짧은 시간에 수없 이 발생해야 함
 - 따라서, 높은 에너지 상태에 존재하는 입자 수가 낮은 에너지 상태의 입자 수보다 더 많아야 함 → 밀도 반전 (population inversion)
 - 밀도 반전은 외부에서 따로 에너지를 공급해야 가능
 - 외부에서 에너지를 공급하여 입자의 에너지를 높은 상태로 여기(excited)하는 것을 펌핑(pumping)이라고 부름
 - 반도체 레이저에서 밀도 반전은 불순물 주입 농도가 아주 높은 p형 반도체와 n형 반도체의 접합으로 된 p-n 다이오 드에 순방향 전류를 충분히 흘려주면 (펌핑) 발생
 - 불순물의 농도가 아주 높으면 p형 반도체에서 페르미 에너 지 준위는 가전자대 아래에 놓이게 되고, n형 반도체에서는 전도대 위에 놓이게 됨 → 축퇴(degenerate)

- 밀도반전과 유도방출의 조건
 - 축퇴된 p-n 접합 다이오드에 순방향 전압 인가
 - 공핍 영역에서 밀도 반전→ 활성 영역으로 동작
 - 자연 방출은 펌핑에 의해 평형 상태를 벗어나면 밀도 반전에 도달하지 않더라도 항상 발생
 - 외부에서 활성 영역으로 광자 인가될 경우
 - → 이 광자를 흡수하는데 필수적인 에너지 상태가 모두 채워져 있 으므로 흡수가 아니라 방출을 유도
 - 전도대의 전자 수(순 방향 전압으로 조절)가 레이저다이오드
 의 이득(gain)을 결정
 - 이득뿐만 아니라 손실 요인도 있으므로, 밀도 반전이 일어나 도 반드시 레이저로 동작하는 것은 아님


- 광공진기와 문턱 조건
 - 레이저다이오드(LD)는 LED와 달리 광공진기 (optical cavity) 구조를 갖춤

▶ 광공진기

- 빛을 양성 되먹임(positive feedback)하기 위 해 두 거울을 마주 보게 하는 구조로, 패브리-페로(FP, Fabry-Perot) 광공진기라 함
- 거울 사이는 이득 매체인 활성 영역




- 광공진기와 문턱 조건
 - ▶ 빛의 양성 되먹임 과정(R=100%인 경우)
 - 자연 방출에 의한 광자가 유도 방출의 씨앗 역할을 하여 가간섭성의 광파 발생



■ 레이저의 입출력

- 레이저다이오드(LD)의 입력은 LD로 흐르는 전류 I이 며, 출력은 LD의 한 면에서 나오는 빛의 전력 P
- 전류가 작으면 활성 영역으로 주입되는 캐리어 농도 가 낮아 밀도 반전이 일어나지 않고, LED 처럼 동작
- 밀도 반전이 일어나 레이저 동작이 시작되는 문턱 전 류 l_{th}는 낮을수록 바람직함
- 레이저 동작 후 작은 전류의 증가에도 출력 광전력이 크게 증가하는 것이 효율적이므로 기울기 ΔP/ΔI는 클수록 좋다.

■ 레이저의 입출력




❖ 참고) I_{th}는 약 10~30mA, 동작 전류는 약 20~60mA 정도



- 위상 조건
 - 레이저로 동작하기 위해서는 이득조건 외에 위상조 건도 만족해야 함
 - 광자는 파동의 성질도 있으므로, 레이저로 동작하기 위해서는 한 번 왕복 후의 위상 변화 $\Delta \phi$ 가 2π 의 정수배가 되어야 한다. 즉 다음과 같은 특정한 파장만이 광공진기 외부로 출력된다.


활성영역의 굴절률



$$\lambda_m = rac{2nL}{m}$$
 (m은 정수)

레이저의 종모드(longitudinal mode)

- FP형 레이저다이오드의 특성
 - ▶ 이득 곡선의 최대치에 해당하는 종모드는 출력이 가장 크며, 주 모드라고 한다.
 - ▶ 주 모드 다음으로 큰 종모드를 부 모드라고 한다.
 - ▶ 다수의 종모드가 발생하므로 다중모드 LD라고도 부름



- 패브리-페로(FP)형 공진 구조를 갖춘 LD는 다수 의 종모드를 발생시키므로, 다중모드 (multimode) LD라고도 부름
 - 다중모드 LD의 각 종모드는 군속도 분산 때문에 광 섬유 안에서 각각 조금씩 다른 속도로 전파
 - 군속도 분산에 의해 곱이 10[Gb/s·km] 이하로 제한
 - 부 모드를 최대한 억제하기 위한 LD가 고안

