
김정수교수님

10주 1강

무선통신공학





본 강의 콘텐츠는 학습 용도 외의 불법적 이용, 무단 전재 및 배포를 금지합니다.

지난 시간 복습



소규모 전파모델(Small Scale Propagation)


- Small-Scale propagation model
- 아주 짧은 시간(수초 단위) 혹은 짧은 거리(수 파장)에서 수신 신호의 빠른 변화를 나타내는 전파모델
- 다중 경로로 수신되는 신호의 Multipath에 의한 영향
- 이동국의 차량 속도에 의한 주파수 천이에 의한 감쇠
- 다른 방향에서 오는 신호의 합을 나타내기 때문에 짧은 거리 약
 λ/2에서 최대 30~40dB의 수신 전력의 변화가 생기기도 한다.
- 레일리 페이딩분포(Rayleigh fading distribution)
 - LOS가 없는 경우
- 라이시안 페이딩 분포(Ricean fading distribution)
 - LOS가 있는 경우

Small Scale Propagation

- Small-Scale 페이딩을 발생시키는 요인
- 다중 경로 전파(multi-path propagation)
 - 반사체나 산란체에 의해 다중 경로 발생
- 수신기 속도(mobile speed)
 - 송신기와 수신기의 움직임에 인해 도플러 천이
- 주위 물체의 속도(speed of surround objects)
 - 무선채널상에 존재하는 물체의 움직임으로 다중경로 성분들의 도플러 천이, 주위 물체가 수신기보다 빠르게 이동 한다면 smallscale 페이딩 발생 요인

Small Scale Propagation

- 다중경로에 의한 지연 확산
- 다중 경로로 전파된 신호는 각 경로의 거리 및 전송 특성 등의 차이에 의해 도달하는 시간과 진폭에 차이가 발생
- 일반적으로 거쳐오는 경로가 길수록 수신되는 진폭은 작아지고 지연시간도 길어지게 된다.



다중경로에 의한 지연 확산


- 인접 심볼 간의 간섭(ISI; inter symbol interference)
- 원래의 심볼 주기보다 빠르게 혹은 늦게 도착한 심볼은 앞이나 뒤의 심볼에 영향
- 고속 데이터전송시스템은 지연확산으로 인한 ISI 영향 증가
- 성능 개선을 위해 레이크 수신기(Rake receiver) 이용

다중경로에 의한 지연 확산

- 주파수 비선택적 채널(frequency non selective channel), 플랫 채널(flat channel)
- 채널의 주파수 대역폭이 송신신호의 주파수 대역 보다 넓다면, 송신신호의 모든 주파수 성분은 왜곡이 없이 수신되며, ISI는 무시 될수 있다. 이런 경우는 주로 교외지역과 같이 지역확산 값이 매우 적은 경우에 발생한다.
- 주파수 선택적 채널(frequency selective channel)
- 반대로 송신신호의 주파수 대역이 채널의 주파수 대역폭 보다 매우 넓다면 이로 인해 ISI가 발생하게 된다.

다중경로에 의한 지연 확산


● 기저대역채널 응답(전달 함수)




Frequency Selective fading

Flat fading


Multipath에 의한 영향(Flat fading)



Multipath(Frequency selective fading)




Multipath에 의한 영향



소규모 전파모델(Small Scale Propagation)

● 도플러 효과에 의한 주파수 천이


- 도플러 천이(doppler shift): 이동체 속도에 따라 주파수가 변화하는 현상
- 도플러 확산(doppler spread): 주파수 천이의 분포
- 이동체가 움직이면서 경로 길이의 차이에 의한 수신 신호의 위상 변위가 생기며 이는 바로 주파수 변위를 야기시키게 된다. 이러한 주파수 변위를 도플러 천이라 한다.




소규모 전파모델(Small Scale Propagation)

● 도플러 효과에 의한 주파수 천이

Fast Fading (Frequency domain)



Slow Fading (Frequency domain)



 $W>f_d$

W : 신호의 bandwidth

f_d: Doppler에 의해 천이되는 bandwidth

도플러 확산으로 인한 페이딩

- 빠른페이딩(fast fading)
- 도플러의 확산의 증가
- 코히런스 시간 〈심볼주기

- 느린 페이딩(slow fading)
- 도플러의 확산의 감소
- 코히런스 시간 > 심볼주기


다중경로 지연확산으로 인한 페이딩

- 주파수 선택적 페이딩
- 다중경로 지연확산 영향 큼
- 신호 대역폭 > 채널 대역폭

- 주파수 비 선택적 페이딩
- 다중경로 지연확산 영향 적음
- 신호 대역폭 < 채널 대역폭

소규모 전파모델(Small Scale Propagation)

● Small Scale Fading의 종류



소규모 페이딩(Small-scale fading)

(도플러 확산으로 인한 페이딩)

빠른 페이딩(fast fading)

- 1. 도플러 확산의 증가(high Doppler spread)
- 2. 코히런스 시간(coherence time) < 심볼 주기(symbol period)
- 3. 도플러 확산으로 인한 주파수 분산이 클 경우

느린 페이딩(slow fading)

- 1. 도플러 확산의 감소(low Doppler spread)
- 2. 코히런스 시간(coherence time) > 심볼 주기(symbol period)
- 3. 도플러 확산으로 인한 주파수 분산이 작은 경우

- 백색잡음(AWGN: Additive White Gaussian Noise)
- 열잡음
- 우주통신, 유선통신
- 전체적인 시스템의 기준 모델
- 라이시안 페이딩
- 다중반사 경로들뿐 아니라 직접 LOS 경로가 있는 경우에 사용되는 모델
- 실외에서는 개방된 교외환경이나 마이크로셀에서 사용
- 실내에서 사용되는 모델


● 레일리 페이딩

- 송수신단 사이에 LOS가 없고 다중반사 경로가 존재 시 사용.
- 가장 페이딩 심한 환경에 대한 전파 모델
- 전파환경이 나쁜 도심지역에서의 페이딩 특성

● 라이시안 계수

- K=직접파의 전력/다중반사 경로파들의 전력 비
- K=0: Rayleigh channel (직접파의 전력=0)
- K=무한대: AWGN channel (다중반사 경로파들의 전력=0)

● 라이시안 계수



- 여러가지 페이딩 상태에서 이론적 BER(Bit Error Rate)
- K가 증가하게 되면 채널이 레일리에서 가우시안으로 변하게 되어 BER이 줄어 들음
- 높은 SNR은 성능을 향상 시킴
- 오류 영향
 - 백색잡음 〈 주파수 비선택적 페이딩, 느린 페이딩 〈 주파수 선택적 페이딩, 빠른 페이딩
- 에러 보상 기법 필요 : FEC(Forward Error Correction), 이퀄라이저, 다이버시티 기법 등

