

Couples de serrage et methode de serrage des brides

Fiche technique - poste 5, etabli et outillage - atelier de maintenance

Tableau des couples (vis acier, filetage sec)

Diametre	Classe 8.8	Classe 10.9	Classe 12.9
M6	10 N.m	14 N.m	17 N.m
M8	25 N.m	35 N.m	41 N.m
M10	49 N.m	69 N.m	83 N.m
M12	85 N.m	120 N.m	145 N.m
M16	210 N.m	295 N.m	355 N.m
M20	410 N.m	580 N.m	690 N.m

! Valeurs a filetage sec. Un filetage lubrifie reduit le couple d environ 20 % a precontrainte egale
: appliquer un couple "sec" sur un filetage huile, c est risquer la rupture de la vis.

Methode de serrage d une bride - la regle des 3 passes

? Serrer EN CROIX, jamais dans l ordre circulaire

? Passe 1 : 30 % du couple final, sur tous les boulons

? Passe 2 : 60 % du couple final, sur tous les boulons

? Passe 3 : 100 % du couple final, sur tous les boulons

? Passe de controle : refaire un tour complet au couple final ; aucun boulon ne doit tourner

! L erreur qui fait fuir un joint : serrer un boulon au couple final des la premiere passe. La bride se deforme, le joint est ecrase localement et laisse passer le fluide de l autre cote. Le remontage est refait, et la cause n est jamais identifiee.

Etalonnage de la cle dynamometrique

? Verification annuelle obligatoire, ou apres toute chute

? Toujours ramener la cle a sa valeur minimale apres usage : un ressort laisse comprime se detend et fausse l appareil

? Ne jamais utiliser une cle dynamometrique pour desserrer