Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Компьютерные сети Лабораторная работа №1

Выполнил: Борисенко Е. А.

Группа: Р33011

Преподаватель: Маркина Т. А.

#### Этап 1. Формирование сообщения

Исходное сообщение: Борисенко Е. А.


Шестнадцатеричный код: C1 EE F0 E8 F1 E5 ED EA EE 20 C5 2E 20 C0 2E

Длина сообщения: 15 байт (120 бит)

Первые 4 байта: 11000001 11101110 11110000 11101000

### Этап 2. Физическое кодирование исходного сообщения

### 1. Манчестерский код




$$f_0 = \frac{1}{t_b} = C = 1$$
 ГГц;  $f_{\text{H}} = \frac{C}{2} = 500$  МГц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 7000$  МГц

$$S = f_{\scriptscriptstyle \rm B} - f_{\scriptscriptstyle \rm H} = 7000 - 500 = 6500 \,{\rm M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(21f_0 + 11\frac{f_0}{2}\right) * \frac{1}{32} = \frac{26,5f_0}{32} = 828,125 \,\mathrm{M}$$
Гц

### 2. Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)




$$f_0 = \frac{1}{2t_b} = \frac{C}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{10t_b} = \frac{C}{10} = 100 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{\tiny B}} - f_{\text{\tiny H}} = 3500 - 100 = 3400 \text{ M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(4f_0 + 2\frac{f_0}{2} + 9\frac{f_0}{3} + 12\frac{f_0}{4} + 5\frac{f_0}{5}\right) * \frac{1}{32} = \frac{12f_0}{32} = 187,5 \,\mathrm{M}$$
Гц


### 3. Код трехуровневой передачи МLТ-3



$$f_0 = \frac{1}{2t_b} = \frac{C}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{12t_b} = \frac{C}{12} = 83,333 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц;

$$S = f_{\text{B}} - f_{\text{H}} = 3500 - 83,333 = 3416,667 \,\text{M}$$
Гц  $< F$ 
 $f_{\text{cp}} = \left(11f_0 + 6\frac{f_0}{2} + 4\frac{f_0}{4} + 5\frac{f_0}{5} + 6\frac{f_0}{6}\right) * \frac{1}{32} = \frac{17f_0}{32} = 265,625 \,\text{M}$ Гц

4. AMI




$$f_0 = \frac{1}{2t_b} = \frac{C}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{10t_b} = \frac{C}{10} = 100 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{\tiny B}} - f_{\text{\tiny H}} = 3500 - 100 = 3400 \,\text{M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(20f_0 + 3\frac{f_0}{3} + 4\frac{f_0}{4} + 5\frac{f_0}{5}\right) * \frac{1}{32} = \frac{23f_0}{32} = 359,375 \,\mathrm{M}$$
Гц

#### 5. NRZI



$$f_0 = \frac{1}{2t_h} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{12t_h} = \frac{c}{12} = 83,333 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\rm B} - f_{\rm H} = 3500 - 83,33 = 3416,667 \,\mathrm{MF}$$
ц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(11f_0 + 6\frac{f_0}{2} + 4\frac{f_0}{4} + 5\frac{f_0}{5} + 6\frac{f_0}{6}\right) * \frac{1}{32} = \frac{17f_0}{32} = 265,625 \ {
m M}{
m \Gamma}{
m u}$$

#### Сравнительный анализ

	Спектр	Само-	Отсутствие постоянной	Обнаружение	Низкая
	сигнала,	синхро-	составляющей	ошибок	стоимость
	МГц	низация			реализации
Манчестерский	6500	+	+		+
NRZ	3400				+
MLT-3	3416,667			+	
AMI	3400			+	
NRZI	3416,667			+	+

Одним из лучших способов кодирования для передачи может быть Манчестерский код благодаря наличию самосинхронизации и низкой стоимости реализации, однако из-за отсутствия постоянной составляющей применять логическое кодирование к нему не будем.

Из оставшихся методов выберем NRZI и NRZ. Первый благодаря низкой стоимости и обнаружению ошибок, второй так же из-за низкой стоимости и меньшего спектра сигнала.


### Этап 3. Логическое кодирование

Шестнадцатеричный код: D2 79 CE FB 92 EA 78 BE 6F 96 E7 29 ED 2E 9C A7 B5 EA 70

Длина: 18,75 байт (150 бит)

Избыточность: 3,75/15=30/120=0,25 (25%)

### 1. NRZ




$$f_0 = \frac{1}{2t_h} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{10t_h} = \frac{c}{10} = 100 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{\tiny B}} - f_{\text{\tiny H}} = 3500 - 100 = 3400 \text{ M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(5f_0 + 12\frac{f_0}{2} + 6\frac{f_0}{3} + 4\frac{f_0}{4} + 5\frac{f_0}{5}\right) * \frac{1}{32} = \frac{15f_0}{32} = 234,375 \,\mathrm{MFu}$$

### 2. NRZI



$$f_0 = \frac{1}{2t_b} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{6t_b} = \frac{c}{6} = 166,667 \text{ M}$ гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{B}} - f_{\text{H}} = 3500 - 166,667 = 3333,333 \,\text{M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(14f_0 + 6\frac{f_0}{2} + 12\frac{f_0}{3}\right) * \frac{1}{32} = \frac{21f_0}{32} = 328,125 \,\mathrm{MFu}$$

#### 3. Манчестерский

$$f_0 = \frac{1}{t_h} = C = 1$$
 ГГц;  $f_{\text{H}} = \frac{C}{2} = 500$  МГц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 7000$  МГц

$$S = f_{\scriptscriptstyle \rm B} - f_{\scriptscriptstyle \rm H} = 7000 - 500 = 6500 \,{\rm M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(19f_0 + 13\frac{f_0}{2}\right) * \frac{1}{32} = \frac{25,5f_0}{32} = 796,875 \ {
m M}{
m \Gamma}{
m L}$$

### 4. AMI

$$f_0 = \frac{1}{2t_h} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{4t_h} = \frac{c}{4} = 250 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 3500 - 250 = 3250 \text{ M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\mathrm{cp}} = \left(24f_0 + 8\frac{f_0}{2}\right) * \frac{1}{32} = \frac{28f_0}{32} = 437,5 \ \mathrm{M}$$
Гц

# 5. MLT-3

$$f_0 = \frac{1}{2t_h} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц ;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{6t_h} = \frac{c}{6} = 166,667 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{B}} - f_{\text{H}} = 3500 - 166,667 = 3333,333 \,\text{M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(14f_0 + 10\frac{f_0}{2} + 8\frac{f_0}{3}\right) * \frac{1}{32} = \frac{21,667f_0}{32} = 338,542 \,\mathrm{M}$$
Гц

#### Выбор наилучшего способа

	$f_0$ , М $\Gamma$ ц	$f_{\scriptscriptstyle  m H}$ , М $\Gamma$ ц	$f_{\scriptscriptstyle  m B}$ , М $\Gamma$ ц	$f_{ m cp}$ , М $\Gamma$ ц	<i>F</i> , МГц
NRZ	500	100	3500	234,375	3400
NRZI	500	166,667	3500	328,125	3333,333

При логическом кодировании лучшим способом для передачи данного сообщения является метод NRZI, так как полоса пропускания в этом методе меньше, чем в NRZ, и средняя частота больше.

### Этап 4. Скремблирование

Для скремблирования лучше подойдет полином  $B_i = A_i {}^{\wedge} B_{i-3} {}^{\wedge} B_{i-5}$ , так как при использовании метода 3-7 возникают длинные последовательности единиц.

Последовательность получения разрядов:

B[1]=A[1]=1

B[2]=A[2]=1

B[3]=A[3]=0

B[4]=A[4]^B[1]=1

B[5]=A[5]^B[2]=1

B[6]=A[6]^B[3]^B[1]=1

B[7]=A[7]^B[4]^B[2]=0

B[8]=A[8]^B[5]^B[3]=0

B[9]=A[9]^B[6]^B[4]=1

B[10]=A[10]^B[7]^B[5]=0

B[11]=A[11]^B[8]^B[6]=0

B[12]=A[12]^B[9]^B[7]=1

B[13]=A[13]^B[10]^B[8]=1

B[14]=A[14]^B[11]^B[9]=0

B[15]=A[15]^B[12]^B[10]=0

B[16]=A[16]^B[13]^B[11]=1

B[17]=A[17]^B[14]^B[12]=0

B[18]=A[18]^B[15]^B[13]=0

B[19]=A[19]^B[16]^B[14]=0

B[20]=A[20]^B[17]^B[15]=1

B[21]=A[21]^B[18]^B[16]=1

B[22]=A[22]^B[19]^B[17]=0

B[23]=A[23]^B[20]^B[18]=1

B[24]=A[24]^B[21]^B[19]=1

B[25]=A[25]^B[22]^B[20]=0 B[26]=A[26]^B[23]^B[21]=1

B[27]=A[27]^B[24]^B[22]=0

B[28]=A[28]^B[25]^B[23]=1

B[29]=A[29]^B[26]^B[24]=1

D[20] A[20]AD[27]AD[25] O

B[30]=A[30]^B[27]^B[25]=0

B[31]=A[31]^B[28]^B[26]=0

B[32]=A[32]^B[29]^B[27]=1

B[33]=A[33]^B[30]^B[28]=0

B[34]=A[34]^B[31]^B[29]=0

B[35]=A[35]^B[32]^B[30]=0

B[36]=A[36]^B[33]^B[31]=1


- B[37]=A[37]^B[34]^B[32]=1
- B[38]=A[38]^B[35]^B[33]=0
- B[39]=A[39]^B[36]^B[34]=1
- B[40]=A[40]^B[37]^B[35]=0
- B[41]=A[41]^B[38]^B[36]=0
- B[42]=A[42]^B[39]^B[37]=1
- B[43]=A[43]^B[40]^B[38]=1
- B[44]=A[44]^B[41]^B[39]=1
- B[45]=A[45]^B[42]^B[40]=1
- B[46]=A[46]^B[43]^B[41]=0
- B[47]=A[47]^B[44]^B[42]=0
- B[48]=A[48]^B[45]^B[43]=1
- B[49]=A[49]^B[46]^B[44]=0
- B[50]=A[50]^B[47]^B[45]=0
- B[51]=A[51]^B[48]^B[46]=0
- B[52]=A[52]^B[49]^B[47]=0
- B[53]=A[53]^B[50]^B[48]=0
- B[54]=A[54]^B[51]^B[49]=1
- B[55]=A[55]^B[52]^B[50]=0
- B[56]=A[56]^B[53]^B[51]=1
- B[57]=A[57]^B[54]^B[52]=0
- B[58]=A[58]^B[55]^B[53]=1
- B[59]=A[59]^B[56]^B[54]=1
- B[60]=A[60]^B[57]^B[55]=0
- B[61]=A[61]^B[58]^B[56]=1
- B[62]=A[62]^B[59]^B[57]=1
- B[63]=A[63]^B[60]^B[58]=0
- B[64]=A[64]^B[61]^B[59]=0
- ט-[ככןם [בט]ם [דט]א-[דט]ט
- B[65]=A[65]^B[62]^B[60]=0 B[66]=A[66]^B[63]^B[61]=0
- B[67]=A[67]^B[64]^B[62]=0
- B[68]=A[68]^B[65]^B[63]=0
- B[69]=A[69]^B[66]^B[64]=1
- B[70]=A[70]^B[67]^B[65]=1
- B[71]=A[71]^B[68]^B[66]=1
- B[72]=A[72]^B[69]^B[67]=1
- B[73]=A[73]^B[70]^B[68]=1
- B[74]=A[74]^B[71]^B[69]=0
- B[75]=A[75]^B[72]^B[70]=1
- B[76]=A[76]^B[73]^B[71]=0
- B[77]=A[77]^B[74]^B[72]=1
- B[78]=A[78]^B[75]^B[73]=0
- B[79]=A[79]^B[76]^B[74]=0
- B[80]=A[80]^B[77]^B[75]=0
- B[81]=A[81]^B[78]^B[76]=1
- B[82]=A[82]^B[79]^B[77]=0
- B[83]=A[83]^B[80]^B[78]=0
- B[84]=A[84]^B[81]^B[79]=1
- B[85]=A[85]^B[82]^B[80]=0
- B[86]=A[86]^B[83]^B[81]=0

B[87]=A[87]^B[84]^B[82]=1 B[88]=A[88]^B[85]^B[83]=1 B[89]=A[89]^B[86]^B[84]=1 B[90]=A[90]^B[87]^B[85]=1 B[91]=A[91]^B[88]^B[86]=0 B[92]=A[92]^B[89]^B[87]=0 B[93]=A[93]^B[90]^B[88]=1 B[94]=A[94]^B[91]^B[89]=0 B[95]=A[95]^B[92]^B[90]=0 B[96]=A[96]^B[93]^B[91]=1 B[97]=A[97]^B[94]^B[92]=0 B[98]=A[98]^B[95]^B[93]=1 B[99]=A[99]^B[96]^B[94]=0 B[100]=A[100]^B[97]^B[95]=0 B[101]=A[101]^B[98]^B[96]=0 B[102]=A[102]^B[99]^B[97]=0 B[103]=A[103]^B[100]^B[98]=1 B[104]=A[104]^B[101]^B[99]=0 B[105]=A[105]^B[102]^B[100]=1 B[106]=A[106]^B[103]^B[101]=0 B[107]=A[107]^B[104]^B[102]=0 B[108]=A[108]^B[105]^B[103]=0 B[109]=A[109]^B[106]^B[104]=0 B[110]=A[110]^B[107]^B[105]=1 B[111]=A[111]^B[108]^B[106]=0 B[112]=A[112]^B[109]^B[107]=0 B[113]=A[113]^B[110]^B[108]=1 B[114]=A[114]^B[111]^B[109]=0 B[115]=A[115]^B[112]^B[110]=0 B[116]=A[116]^B[113]^B[111]=1 B[117]=A[117]^B[114]^B[112]=1 B[118]=A[118]^B[115]^B[113]=0 B[119]=A[119]^B[116]^B[114]=0 B[120]=A[120]^B[117]^B[115]=1

Шестнадцатеричный код: DC 99 1B 59 1A 79 05 6C 0F A8 93 C9 42 84 99

Длина сообщения: 15 байт (120 бит)

#### 1. NRZ




$$f_0 = \frac{1}{2t_b} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{6t_b} = \frac{c}{6} = 166,667 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 3500 - 166,667 = 3333,333 \,\text{МГц} < F$$

$$f_{\rm cp} = \left(8f_0 + 18\frac{f_0}{2} + 6\frac{f_0}{3}\right) * \frac{1}{32} = \frac{19f_0}{32} = 296,875 \,\mathrm{M}$$
Гц

# 2. NRZI



$$f_0 = \frac{1}{2t_h} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{8t_h} = \frac{c}{8} = 125 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{\tiny R}} - f_{\text{\tiny H}} = 3500 - 125 = 3375 \,\text{M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(8f_0 + 8\frac{f_0}{2} + 12\frac{f_0}{3} + 4\frac{f_0}{4}\right) * \frac{1}{32} = \frac{17f_0}{32} = 265,625 \,\mathrm{MFu}$$

### 3. Манчестерский

$$f_0 = \frac{1}{t_B} = C = 1 \ \Gamma \Gamma \mu$$
;  $f_H = \frac{C}{2} = 500 \ M \Gamma \mu$ ;  $f_B = 7 f_0 = 7000 \ M \Gamma \mu$ 

$$S = f_{\text{B}} - f_{\text{H}} = 7000 - 500 = 6500 \text{ M} \Gamma \text{u} < F$$

$$f_{\rm cp} = \left(14f_0 + 18\frac{f_0}{2}\right) * \frac{1}{32} = \frac{23f_0}{32} = 718,75 \,\mathrm{M}$$
Гц

### 4. AMI

$$f_0 = \frac{1}{2t_b} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{6t_b} = \frac{c}{6} = 166,667 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\text{B}} - f_{\text{H}} = 3500 - 166,667 = 3333,333 \,\text{M}$$
Гц  $< F$ 

$$f_{\rm cp} = \left(21f_0 + 8\frac{f_0}{2} + 3\frac{f_0}{3}\right) * \frac{1}{32} = \frac{26f_0}{32} = 406,25 \,\mathrm{MFu}$$

#### 5. MLT-3

$$f_0 = \frac{1}{2t_b} = \frac{c}{2} = 500 \text{ M}$$
Гц;  $f_{\text{H}} = \frac{1}{8t_b} = \frac{c}{8} = 125 \text{ M}$ Гц;  $f_{\text{B}} = 7f_0 = 3500 \text{ M}$ Гц

$$S = f_{\rm R} - f_{\rm H} = 3500 - 125 = 3375 \,\mathrm{MFu} < F$$

$$f_{\rm cp} = \left(8f_0 + 8\frac{f_0}{2} + 12\frac{f_0}{3} + 4\frac{f_0}{4}\right) * \frac{1}{32} = \frac{17f_0}{32} = 265,625 \,\mathrm{MFu}$$

# Выбор наилучшего способа

	$f_0$ , М $\Gamma$ ц	$f_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$ , М $\Gamma$ ц	$f_{\scriptscriptstyle  m B}$ , М $\Gamma$ ц	$f_{ m cp}$ , М $\Gamma$ ц	<i>F</i> , МГц
NRZ	500	166,667	3500	296,875	3333,333
NRZI	500	125	3500	265,625	3375

При скремблировании лучшим способом для передачи данного сообщения является метод NRZ, так как полоса пропускания в этом методе меньше, чем в NRZI, и средняя частота больше.

Этап 5. Сравнительный анализ результатов кодирования

	$f_0$ , М $\Gamma$ ц				$f_{\rm H}$ , M $\Gamma$ I	ц		$f_{\rm B}$ , M $\Gamma$	'ц	j	<sub>ср</sub> , МГі	Ц		<i>F</i> , МГц	
	Ф	4B	Скр	Фи	4B/	Скр	Ф	4B	Скр	Физ	4B/	Скр	Физ.	4B/5	Скре
	И3	/5	ем.	3.	5B	ем.	из	/5	ем.		5B	ем.		В	M.
		В						В							

N RZ	50 0	50 0	500	100	100	166, 667	35 00	35 00	350 0	187, 5	234, 375	296, 875	3400	3400	3333 ,333
N	50	50	500	83,	166,	125	35	35	350	265,	328,	265,	3416	3333	3375
RZ	0	0		333	667		00	00	0	625	125	625	,667	,333	
1															

Избыточное кодирование и скремблирование оба положительно влияют на характеристики. Оба метода и для NRZ, и для NRZI повышают среднее значение частоты. Скремблирование также увеличивает нижнюю границу частот и уменьшает полосу пропускания, однако избыточное кодирование не делает этого для NRZ. Помимо скремблирование эффективнее, к тому, в нем отсутствуют избыточные сигналы.