

CoderDojoBelgium

3 De code



4 Hoe werkt dit?

Eerder:



nu: heel snel aan en uit

Wat is pwm?

PWM staat voor pulse width modulation of in het nederlands: puls breedte modulatie

Waarde tussen 0 en 255

