pathpackagenotations/notations $_math.tex$ pathpackagenotations/notations $_math.tex$ makingOf makingOffalse reponses reponsesfalse

[hang].1em[

*

0 cm 1 cm 0.5 cm

*

 $1 \mathrm{cm} 0.5 \mathrm{cm} 0.3 \mathrm{cm}$

C2-1 C2 : CHAINE DE SOLIDES

Lyce La Martinire Monplaisir Reims 1 / ?? Classe prparatoire P.S.I.

Anne 2016 - 2017

texteATrou texteATroufalse

 $image En Vectoriel \ image En Vectoriel true \ corrige \ corrige \ td corrige \ t$

correction correctionfalse

texte A Troutrue

LYCE LA MARTINIRE MON-PLAISIR LYON

SCIENCES L'INCNIEUR

Industrielles

POUR.

L'Ingnieur

CLASSE PRPARATOIRE P.S.I.

Anne 2016 - 2017

TIPE


Fiche mthode 1 - Raliser d'une chaine structurelle avec Scilab et Arduino(TIPE)

7 dcembre 2016

[couleur=fond_objectif, $couleurBord = bord_objectif, arrondi = 0.2, logo =]Objectif:$

1 Introduction

La simulation numrique est aujourd'hui incontournable dans le processus de conception de systmes. Simuler des phnomnes complexes (physiques, mcaniques, lectroniques, etc.) permet d'en tudier les comportements et d'obtenir des rsultats sans avoir besoin de recourir l'exprience relle. Largement utilise dans le monde de l'industrie, les ingnieurs et les chercheurs de demain sont forms ds le secondaire aux concepts de modlisation et de simulation. Xcos est l'outil de Scilab ddi la modlisation et la simulation de systmes dynamiques hybrides incluant la fois des modles continus et discrets. Il permet aussi de simuler des systmes rgis par des quations explicites (simulation causale) et implicites (simulation acausale). Xcos inclut un diteur graphique permettant de reprsenter facilement des modles sous forme de schmas fonctionnels (diagrammes) en connectant des blocs entre eux. Chaque bloc reprsente une fonction de base




Pour cela, il suffit :

- D'tre connect Internet
- De lancer Scilab
- De cliquer dans la barre de menus sur **Applications/Gestionnaire de modules ATOMS** puis d'aller chercher les diffrents modules dans les catgories indiques ci-dessous :
 - CPGE (catgorie ducation),
 - SIMM (catgorie ducation),
 - o Arduino (catgorie Instruments Control ou contrle d'instrument).

Pour chaque module, cliquez sur le bouton Installer, quittez Scilab et relancez-le. Les modules sont alors installs et se chargeront automatiquement chaque dmarrage de Scilab. Pour supprimer un module ou le mettre jour, il suffit de retourner dans le **Gestionnaire de modules - ATOMS** et de cliquer cette fois sur le bouton correspondant Supprimer ou mettre jour.

3 Description de Scilab : environnement gnral

Aprs avoir lanc Scilab, l'environnement par dfaut est constitu d'une console, d'un navigateur de fichiers, d'un navigateur de variables et d'un historique des commandes.



Dans la console, aprs "-->", il suffit de saisir une commande et d'appuyer sur la touche entre du clavier pour obtenir le rsultat correspondant. Xcos peut tre ouvert :

• Depuis la barre d'outils, via l'icne





- Depuis la barre de menus, dans applications / Xcos;
- Depuis la console, en tapant :

−į,xcos

Xcos s'ouvre, par dfaut, avec deux fentres :

- Le navigateur de palettes qui met disposition un ensemble de blocs prdfinis,
- Une fentre d'dition qui est la zone de construction d'un diagramme.





Navigateur de palette - Xcos


Fentre d'dition

Pour construire un diagramme, l'utilisateur slectionne les blocs dans le navigateur de palettes et les positionne dans la fentre d'dition (cliquer / glisser / dposer). Il peut ensuite connecter les blocs entre eux en utilisant leurs diffrents ports (entre / sortie / vnement) pour pouvoir simuler le modle cr.

4 Dclaration des variables

Dans Xcos, il est possible de crer des variables qui seront utiles pour faciliter la construction d'un diagramme. Nous utilisons ici un "contexte" pour fixer des valeurs de rfrence lors de la simulation du diagramme. Pour cela, il suffit de cliquer sur **Simulation / modifier le contexte** dans la barre de menus et de dclarer les variables.

Par exemple si on souhaite simuler le comportement d'un premier ordre, nous serons amens dfinir le gain statique K ainsi que la constante de temps τ :



- K = 1
- $\tau = 1$

Vous pouvez maintenant utiliser ces variables pour le paramtrage des blocs du diagramme.

5 Exemple de fonctions lmentaires

Pour construire un diagramme de simulation on utilise des blocs qui permettent de crer des entres (chelon, Dirac, sinus, etc...), des oprateur linaires (fonction de transfert) mais aussi des outils d'analyse (gnrateur de variables, oscillocope, base de temps, etc...). Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive des fonctions que l'on rencontre habituellement.

Une fois que l'on met en place un bloc il ne faut pas hsiter double-cliquer dessus pour diter les rglages associs.

 $[couleur = fond_r emarque, couleur Bord \\ bord_r emarque, arrondi \\ = 0.2, logo \\ =$


 $] Remarque 1: Notation \ de \ la \ variable \ de \ Laplace \ dans \ X coslan otation "s" (variable de Laplace) est souvent saxons alors que la notation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en France et en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en Allemagne. Dans les logiciels de simulation "p" est utilise notamment en Allemagne. Dans les logiciels de la logiciel de la logiciel$

6 Exemple de construction d'une simulation


On se propose ici de crer une simulation d'un systme du premier ordre sollicit par un chelon.

- 1. Disposez les blocs dans la fentre d'dition : chelon, fonction continu et oscilloscope (les faire glisser depuis le navigateur de palette)
- 2. Relier les ports d'entre et de sortie entre eux : cliquez sur la sortie (fiche noire) d'un bloc et en maintenant le bouton de la souris appuy, reliez au port d'entre du bloc correspondant, un carr vert apparat en surbrillance pour indiquer que le lien est correct. Relchez pour finaliser le lien. Compltez ensuite les connexions des blocs entre eux.


Dsignation	Representation	Sous-palette standard
Echelon		CPGE/entres/STEP_FUNCTION
Sinus	\mathbb{W}	CPGE/entres/GENSIN_f
Gain proportionnel	1	CPGE/Oprateurs linaires/GAINBLK_f
Fonction de transfert continue	$\bullet \left(\frac{1}{1+s}\right)$	CPGE/Oprateurs linaires/ CLR
Intgrateur $H(p) = \frac{1}{p}$	•	CPGE/Oprateurs linaires/INTEGRAL_f
Sommateur/comparateur	Σ	CPGE/Oprateurs linaires/BIGSOM_f
Visualisation		CPGE/Sorties/SCOPE
Dfinition de la base de temps	Time	CPGE/Analyses/REP_TEMP
Tracer du diagramme de Bode	Bode	CPGE/Analyses/REP_FREQ
Affectation d'une variable	Nom	CPGE/Analyses/GRANDEUR_PHYSIQUE
tude paramtrique	Multi	CPGE/Analyses/PARAM_VAR




3. Modifier le bloc "Fonction de transfert continue" pour faire apparatre $\frac{K}{1+\tau s}$ en double cliquant dessus.



4. Configurer la dure de simulation en mettant en place un bloc de "**Dfinition** de la base de temps". Dans cet exemple on peut effectuer une simulation durant $5\ s$



5. Configurer l'chelon en double cliquant sur le bloc associ et en rglant l'instant initial 0 pour que l'chelon ne soit pas retard. L'amplitude de l'chelon peut tre rgl dans la case valeur finale.



6. Lancer la simulation depuis le menu "Simulation / d
marrer" ou en cliquant sur l'icne :



7. Une nouvelle fentre (scope) apparat, montrant l'volution de la simulation. images/arduino/cablage.pdf

7 Scilab et arduino

a) Prparation de la carte

- Brancher la carte arduino via un port usb
- $\bullet\,$ Reprer le port de communication : dans le menu D
marrer , Priphrique et imprimante
- Ouvrir le logiciel arduino (icone)
 - o Verifier dans outil le type de carte et le port
- ullet ouvrir la fonction $toolbox_arduino_v3$
- tlverser le programme vers la carte.


b) Cblage de la carte


Ce schma ci-dessous reprsente le cablage d'un capteur vers une carte Arduin Mga. Les fonctions donnes ci-dessous sont aller chercher dans la navigateur de palette et dans la rubrique arduino.

b


On dispose d'un acclromtre analogique. Il faut connecter :

- la borne VCC ou 3V3 du capteur vers 3V3 de la carte Arduino ;
- La borne GND du capteur vers la GND de la carte Arduino ;
 - c) Cblage de la carte et Mise en place du programme
- Lecture d'une entre analogique :







• Rglage de l'offset et d'un gain d'une entre analogique : ici on souhaite que l'acclration mesure selon \overrightarrow{x} soit centre en 0 et soit comprise entre $\pm 9,81m \cdot s^{-2}$.





• Conversion d'une acclration en angle : La manipulation consiste faire pivoter l'acclromtre selon son axe $O\overrightarrow{y}_a.Laborne\mathbf{X} ducapteurrecueilleenralitlaprojectionselon\overrightarrow{x}_a$ (direction horizontale associe au capteur) du champ d'acclration (note g_x). En rgime quasi-statique on mesure alors la projection de l'acclration de la pesanteur \overrightarrow{g} . On se donne un repre $R_0O\overrightarrow{x}_0\overrightarrow{y}_0\overrightarrow{z}_0$ associ au rfrentiel terrestre suppos galilen avec $\overrightarrow{g}=-g\cdot\overrightarrow{z}_0$. On se donne un autre repre $R_aO\overrightarrow{x}_a\overrightarrow{y}_{0,a}\overrightarrow{z}_a$. Pour obtenir l'angle d'inclinaison du capteur on a alors : $\theta=arcin\left(\frac{g_x}{g}\right)$






- Test de la commande d'un moteur avec une commande sinusodale : On peut cbler le servomoteur sur la carte arduino pour le commander :
 - o fil noir du servo-moteur vers GND de la carte ;
 - $\circ\,$ fil rouge du servo-moteur vers 5V de la carte ;
 - \circ fil jaune ou blanc (commande) su servo moteur vers pin 9 ou 10 (associs respectivement aux servo1 et servo2 dans scilab)
 - $\circ\,$ le servo moteur est command avec une entre comprise entre 0 et 180.






• Commande d'un moteur avec acclromtre :



• Mise en place d'un filtre (avec un premier ordre) :



8 Rfrence

- Le site Internet de Scilab dispose d'une rubrique consacre l'utilisation de Scilab pour l'enseignement [?] (http://www.scilab.org/fr/community/education), avec des liens et des documents utiles, dont le prsent livret au format PDF, un livret destin l'enseignement des mathmatiques, des exercices et des corrigs d'preuves pratiques, le tout pouvant tre tlcharg et imprim librement.
- Le site de professeurs ayant largement contribu l'criture du livret d'utilisation de **Scilab/Xcos** [?] est galement une source riche d'informations et d'exemples d'utilisation : http://www.demosciences.fr/ [?]