

SSIER MACHINE

1 LA NACELLE STANDARD ET NACELLE PUISSANTE (OPTION NC11):	1
1.1 Montage de l'ensemble Nacelle standard	1
1.2 Utilisation:	2
2 LA NACELLE MOBILE	3
2.1 DEMONTAGE DE LA NACELLE	4
2.2 MONTAGE DE L'ENSEMBLE NACELLE MOBILE	4
2.3 Utilisations:	5
2.3.1 Utilisation d'un axe :	
2.3.2 Utilisation de tous les axes à la fois :	
2.3.3 Utilisation en position fixe :	
3 LOT DE POIDS POUR SIMULATION DE CAMERA	7
3.1 Montage de l'ensemble de simulation de camera.	7
4 CARTE MYRIO (OPTION NC00 + NC09)	8
4.1 Montage de la carte myRIO.	8
4.2 CABLAGE DE LA CARTE MOTEUR (NCO9).	9



DOSSIER TECHNIQUE


Procédure de mise en place des différents sous-ensembles de la nacelle




Introduction:

Nous proposons plusieurs ensembles mécaniques permettant de solliciter un ou plusieurs axes de la nacelle. Dans ce document nous détaillerons la mise en place de ces ensembles mécaniques.


1 LA NACELLE STANDARD ET NACELLE PUISSANTE (OPTION NC11):





1.1 Montage de l'ensemble Nacelle standard











1.2 Utilisation:





Un réglage angulaire continu permet de travailler sur une plage de 0 à 90°.



Nacelle asservie NC10





Rotation sur l'axe vertical possible.


2 <u>LA NACELLE MOBILE</u>






2.1 Démontage de la nacelle

Le démontage de la nacelle se fait par les 4 vis CHC entourées en rouge ci-dessous. Pour le remontage de la nacelle sur l'ensemble Nacelle mobile, il suffit de procéder de la même façon car la fixation entre les deux ensembles est identique :





2.2 Montage de l'ensemble Nacelle mobile



Pour le câblage procéder de la même manière que pour l'ensemble Nacelle standard.





2.3 Utilisations:


Le joystick permet une rotation de la nacelle sur l'axe vertical sur une plage de 180° afin d'éviter un enroulement du fil sur l'axe de rotation.

Grâce aux différentes plaques fournies avec l'ensemble nacelle mobile nous pouvons travailler sur un seul axe à la fois, ou sur tous les axes ou fixer une position.

2.3.1 Utilisation d'un axe :












2.3.2 Utilisation de tous les axes à la fois :




2.3.3 Utilisation en position fixe:








3 LOT DE POIDS POUR SIMULATION DE CAMERA



3.1 Montage de l'ensemble de simulation de caméra.

Monter l'ensemble des pièces ci-dessous avec le nombre de poids souhaités :






4 CARTE MYRIO (OPTION NC00 + NC09)

Nacelle asservie NC10



4.1 Montage de la carte myRIO.






4.2 Câblage de la carte moteur (NC09).









au PC

Veillez à utiliser le cordon USB estampillé National Instrument pour le raccordement de la carte myRIO

