BOM

Datum 19.Juni.2025 12:32

Autor Peter Lampe

Pos	Anzahl	Name	Wert	Gehäuse	Bemerkung
1	2	C1, C2	SMD-MLC 100n	0603	
2	2	K2,K3	1X16_BUCHSE (TQFP-Socket)	1X16_BUCHSE	
3	1	R1	SMD-Widerstand 82k	0603	
4	1	XB1	Micromatch-SMD-Buchse 6pol. (ISP-Prog)	Micromatch 6pol	
5	1	XS1	Wannenstecker 2x10pol (HVPP)	WANNENSTECKER-20-ST	
6	4		selbstklebende Füße, unter PCB kleben		<u>Aliexpress</u>
7	1		TQFP32-Adapter, in Pos.2 stecken		<u>Aliexpress</u>