Ligjerata 1

---Sinjalet dhe klasifikimi I tyre

Sinjali percjell informaten per zhvillimin e nje dukurie apo ndryshe I shprehur matematikisht sinjali eshte funksion I nje apo me shum variablave te pavarura.

Sinjalet kan disa klasifikime.

- -Ne klasifikimin e par sinjalet ndahen ne : sinjale njedimensionale(ku variabli I pavarur eshte koha) dhe shumdimensionale(ku asnjeri nga variablet nuk eshte koha).
- -Klasifikimin e tret te sinjaleve ata ndahen ne sinjale te vazhdueshme(kontinuale), sinjale diskrete, sinjali digjital dhe sinjali pjes-pjes.

Sinali i vazhdueshem x(t) eshte funksion I variablit te vazhdueshem t, nese pos variablit t edhe vlerat e sinjalit I perkasin numrave real ateher ky sinjal quhet sinjal analog, perndryshe sinjali mund te jet I vazdueshme ne t, por diskret ne vlera, ne kete rast vlerat e sinjalit I perkasin nje bashkesie te numerueshme e jo asaj te numrave real.

Sinjali diskret x[n] perkufizohet vetem ne vlera diskrete te kohes n qe do te thot se n merr vlera nga bashkesia e numrave te plot.

Mostrimi eshte procesi I veqimit te vlerave te sinjalit te vazhdueshem ne qaste te caktuara kohor I cili na sherben per te kthyer nje sinjal kontinueal analog ne nje sinjal diskret. Intervali kohor T ne te cilin merren mostrat nga sinjali analog quhet period e mostrimit, ndersa vetem nje element I sinjalit diskret quhet moster I sinjalit.

Sinjali digjital: nese vlerat e sinjalit diskret kuantizohen duke marre duke mar vlerat nga nje bashkesi e fundme numrave ateher sinjali I tille I diskretizuar jo vete ne koh por edhe ne vlera quhet sinjal digjital

Sinjali pjes-pjes I vazhdueshem : ne qofte se sinjali I vazhdueshem ka hope(diskontinuitete) ne numer te numerueshem te pikave te kohes t ateher ai sinjal quhet pjes-pjes I vazhdueshem.

-Ne klasifikimin e kater te sinjaleve ndahen ne :sinjal shkaksor dhe kundershkaksor.

Sinjali eshte shkaksor ne qodt se te gjitha vlerat e tij jan zero per vlerat negative te kohes t (pra nga ana e majt e boshtit te jet 0).

Ndersa ne te kunderten nese sinjal eshte zero ne pjesen pozitive te kohes pra ne anene e majt te boshtit sinjali eshte kundershkaksor.

- -Ne klasifikimin e pest te sinjaleve ndahen ne: sinjale me zgjatje te fundme dhe me zgjatje te pafundme.
- -Ne klasifikimin e gjasht te sinjaleve ndahen ne: sinjale qifte dhe teke

Sinjali eshte qift nese grafiku I tij eshte simetrik ndaj boshtit vertikal(perkatesisht x(t)).

Sinjali eshte tek nese grafiku I tij eshte simetrik ndaj origjines se sistemit koordinativ(perkatesisht duhet te jen simetrik ne fushat e grafeve te cilat I kan perball psh 1-3 dhe 2-4).

Qdo sinjal mund te zberthehet ne komponentin qift dhe tek

-Ne klasifikimin e shtate te sinjaleve ndahen ne: sinjel periodike dhe jo periodike.

Sinjali I vazhdueshem x(t) eshte periodik nese mund te gjendet se paku nje T(period) e(element) R(bashkesia e numrave real) x(t)=x(t+T), enjejta vlen edhe me sinjalin diskret. Pra nese sinjali eshte periodi per nje T ose N ateher eshte periodik edhe per shumfishin e tyre.

Nese sinjlait nuk mund ti caktohet perioda ateher ai eshte aperiodik, nje sinjal period mund te perfitohet nga nje sinjal aperiodik duke e perseritur sinjalin aperiodik me shumfishet e periodes themelore (ose e thene ndrysh me vleren me te vogel te T apo N(ajo eshte perioda themelore)) nga te dy anet e boshtit kjo qyhet ndryshe edhe si **zgjatje periodike e sinjalit.**

Vlen edhe e kunderta sinjali aperiodik mund te perfitohet me cungimin e sinjalit periodik n=brenda nje periode.

-Ne klasifikimin e tete te sinjaleve ndahen ne: Sinjale te energjis dhe fuqis.

Energjia(E) e sinjalit perkufizohet si:

again to razarada sign pe

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \left| x(t) \right|^2 dt$$

Ndersa fuqia perkufizohet si:

$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \left| x(t) \right|^2 dt$$

Ndersa per sinjalet diskrete vlejn keto formula :

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \qquad P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Sinjalet e energjis kan fuqi zero ,ndersa ato te fuqis kan energji zero ,nuk mundet qe nje sinjal te jet njeherez edhe I energjis edhe I fuqis por mund te ndosh qe te mos jet as I fuqis as I eergjis, sinjalet periodike mund te jen vetem te fuqis.

---Sinjalet e vazhduara themelore

--Sinjalet eksponenciale dhe sinusoidale

Sinjali kompleks eksponencial eshte me zgjatje te pafundme nga te dy anet nese koha t eshte nga $-\infty < t < \infty$

Nese parametri alfa(α) mer vler reale dhe α <0 ateher sinjali do te ket formen e nje funksioni monotono zvogelues, ndersa α >0 ateher sinjali do te ket formen e nje funksioni monotono rrites.

Kur parametri a mer vler te paster imagjinare, nga nje sinjal eksponencial sajohet sinusoida komplekse e cila eshte nje sinjal periodik

Eksponenciali real eshte nje sinjal aperiodik.

Sinusoida komplekse zberthehet ne komponentet sinusoidal qe jan real dhe imagjinar.

Sinjali real sinusoidal perkufizohet me:

$$x(t) = |A| \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

E cla e trashegon perioden themelore te sinjalit sinusoidal:

soldal

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Sink funksionet perfitohen si rezultat I integrimit te sinusodes komplekse ne domen te parametrit omega(ω) ne kufijt $[-\pi,\pi]$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{jt} \left(e^{j\pi t} - e^{-j\pi t} \right) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

$$x(t) = \operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, \quad -\infty < t < \infty$$

--Sinjali shkall-njesi

Permes sinjalit shkall njesi mund te veqohen pjesa shkaksore e qdo sinjali

--Sinjali pulse drejkendesh

$$p_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & |t| \le \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

--Sinjali impuls njesi

Impuli njesi ose delta impulsi(impulsi I Dirakut) nuk I takon klases se foneve te zakonshme si shumca e sinjaleve qe kan zbatim te gjer, perkundrazi ai vetem ne nje pik eshte I pafundem ndersa ne pikat tjera 0. Diraku mund te perkufizohet vetem permes integraleve ,pra ky sinjal eshte vetem tek sinjalet kontinuale dhe jo tek sinjalet diskrete persa I perket integrimit sepse tek sinjalet diskret ai pershkruhet permes shumes e jo integrimit.

• Përkufizimi i
$$\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \, \delta(t) \, dt = x(0)$$

---Sinjalet e diskrete themelore

--Sinjalet eksponenciale dhe sinusoidale

Vlerat reale te parametrave A dhe α jan nga -∞<n<∞

Si duket nje sinjal diskret eksponencial dhe vlerat e tij kompleke per parametrat A dhe α :

- Vlera e parametrit $a = \exp(j\Omega_0)$. $x[n] = Ae^{j\Omega_0 n} = |A|e^{j\varphi}e^{\Omega_0 n} = |A|\cos(\Omega_0 n + \varphi) + j\sin(\Omega_0 n + \varphi)$
- Vlerat komplekse të parametrave A dhe a.

$$a = e^{\sigma_0 + j\Omega_0}$$
 dhe $A = |A|e^{j\varphi}$

$$x[n] = |A|e^{j\varphi}e^{(\sigma_0 + j\Omega_0)n} = |A|e^{\sigma_0 n}\cos(\Omega_0 n + \varphi) + j|A|e^{\sigma_0 n}\sin(\Omega_0 n + \varphi)$$

Vetit e sinjaleve kontinuale jan te njejta me vetit e sinjaleve diskrete perveq variablit te kohes atje eshte t ketu eshte n dallimi tjter tek etit qendrom tek diraku atej gjendet me ane te integralit ketu me ane te shumes:


Sinjali shkallë njësi

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \ge 0 \end{cases}$$

$$u \begin{bmatrix} n \end{bmatrix} = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases} \qquad p_N \begin{bmatrix} n \end{bmatrix} = \begin{cases} 1, & 0 \leq n < N - 1 \\ 0, & \text{për } n \text{ të tjera} \end{cases}$$

Sinjali impuls njësi

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



Ky pra eshte sinjali I dirakut apo sinjali impuls njesi:.

• Çfarëdo sinjali mund të përshkruhet përmes $\delta[n]$.

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \delta[n-k]$$

--Periodiciteti I sinjaleve sinusoidale

Sinjalikontinual sinusoidal eshte periodik per qdo vler te ω0

$$\omega_0 T = 2\pi k \implies T = \frac{2\pi}{\omega_0} k$$

Ndersa sinjali diskret sinusoidal nuk eshte periodik per qdo vler te Ω 0, sepse dinjali diskret duhet te jet nje numer I plot e jo racional.

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{k}{N}$$
 (numër racional)

---Veprimet themelore me sinjale

-Shkallezimi I amplitudes

X(t)=Ax(t) nese A eshte me e vogel se O pra negativ ateher sinjali(foni) do te zhvendoset ne pjesen ku amplituda eshte negative pra ne pjesen e poshtme, nese duam qe ta zvogelojm amplituden duhet ta shumzojm me nje numer natyror pra A= 1,2,3,... ,foni jon do te duket X(t)=3x(t),e nese duam qe ta zmadhojm amlituden e sinjalit e shumezojm me nje numer racional ,perkatesisht e pjestojm me nje numer natyror pra A=½,1/3,½,..., sinjali ose foni jon do te duket keshtu X(t)=1/3x(t).

-Zhvendosja ne kohe

Sinjalin mund ta zhvedosim ne dy ane ne anene e majt dhe ne anen e djatht per ta zhvendosur ne anen e djatht e zhvendosim per nje -t0 pra foni do duket x(t)=(t-t0) e nese duam ta zhvendosim ne anene e djatht e zhvendosim per nje +t0 pra foni duket x(t)=(t+t0)

-Pasqyrimi ne kohe

Sinjali do te pasqyrohet ne anen tjt te boshtit 0 ne te njejeten meny siq eshte ne anene e djatht pra nese pikat jan (1,2) ato do te pasqyrohen tek (-1,-2) e thene me fjal te tjera x(t)=x(-t)

-Shkallezim I boshtit

Nga kjo veti nuk do te shakllezohet vetem sinjali yn por I gjith boshti dhe foni do te duket $x(t)=x(\alpha t)$, ku vetit e α jan te njejta sikur tek shkallezimi I amplitudes pra me thyesa rritet ndersa me numra te plot zvogelohet boshti.

LIGJERATA 4

---SISTEME DHE SINJALE KONCEPTET THEMELORE

-Sistemet dhe vetit themelore te tyre

Sistemi perbet nga nje bashkesi fizike e komponenteve I cili ne nje ngacmim hyres x(t) pergjigjet me nje sinjal ne daljen e tij y(t).

Sistemet mund te jene:

- -Me nje hyrje dhe nje dalje(SISO),
- -Me shume hyrje dhe shum dalje(MIMO).

-SISO

Sistemi me nje hyrje dhe nje dalje perkufizohet si nje pasqyrim ku hyrja x(t) I bashkangjitet daljes y(t). Tek sinjalet kotinuale shenohet si y(t)=S[x(t)] dhe tek sinjalet diskete $y[n]=S\{x[n]\}$.

Sinjali njesi ose indentifikues eshte nje sistem I veqant qe shenohet si y=I[x]=x

Sinjalet lidhen ne menyr serike $y=S2\{S1[x]\}$ e thene me fjal S1 vepron I pari ne x pastaj S2 vepron ne pergjigjjen e sistemit te par qe ne fund shenohet si y=Se[x]=(S1,S2)[x], ne rastet e pergjithshme nuk vlen vetia komutative per S1 dhe S2 ne kete rast.

Sinjalet lidhen ne menyr paralele dhe shenohet si y=S1[x]+S2[x]=(S1+S2)[x]. Sinjalet lidhen me riveprim $y=S1\{x+S2[y]\}$.

-Vetit e sistemeve

- **1.Kujtesa** nje sistem konsiderohet se nuk ka kujtes nese dalja ne nje moment te caktuar kohor varet vetem nga sinjali I hyrjes x(t) ne ate moment, ndersa themi sa ka kujtes nese varet edhe nga vlerat e meparshme dhe te ardheshme te sinjalit hyres. Sistemet me kujtes jane sisteme dinamike ndera ato pa kujtes jane sisteme statike
- **2.Shkakesia** sinjali eshte shkaksor nese dalja y(t) varet vetem nga hyrja ne kete kohe dhe hyrja ne kohen e meparshme e jo nga hyrja ne kohen e ardhme, sepse sistemi shkaksor nuk ka aftesi ta parashikoj te ardhmen. Pra y(t) mund te shprehet si y(t)= $f\{x(t), x(t-t1), x(t-t2),...\}$ ndersa sistemi joshkaksor I njejti por fillon nga ana negative psh x(t+t1), x(t) e keshtu vazhdon sepse sinjali jo shkaksor eshte nga ana negative e boshtit perkatesisht t<0, e njejta vlen edhe per sinjalet diskrete.
- **3.Invertibiliteti-** sistemi eshte invertibil apo I kthyehem ne qoft se hyrjet e ndryshme shkaktojn dalje te ndryshme,por nese shkaktojn dalje te njejt jane joinvertabile, pra psh nese S eshte funksion integral ather S-1 duhet te jet sinjal dervat.

$$\begin{aligned} \bullet Sisteme\ joinvertibile: \\ y\left(t\right) &= S\left\{x\left(t\right)\right\} = a \\ &y\left[n\right] &= S\left[x\left[n\right]\right] = x^2\left[n\right] \\ \bullet Sistemi\ invertibil: \\ y\left[n\right] &= S\left\{x\left[n\right]\right\} = \sum_{k=-\infty}^n x\left[k\right] \\ \text{Sinjale&Sisteme} \end{aligned}$$

- **4.Pandrysheueshmeria ne kohe-** nje sistem eshte I pandrshueshem ne kohe ne qofte se ai be hyrjen e vonuar pergjigjet me dalje te vonuar per te njejten vonese kohore $y(t)=S\{x(t)\}=y(t-t0)=S\{x(t-t0)\}$ sistemi eshte I pandryshueshem(invariant ne zhvendosje), ndersa nese y(t)=tx(t) sistemi eshte I ndryshueshem (joinvariant ne zhvendosje).
- **5.Lineariteti** nje sistem eshte linear nese eshte homogjen dhe aditiv.

Nje sistem eshte homogjen nese ne hyrjen e shkallezuar me konstant shkallezimi pergjigjet me te njejten konstant te shkallezimit ne dalje. $S[\alpha x]=\alpha S[x]$

Nje sistem eshte aditiv nese ne shumen e hyrjeve pergjigjet me shumen e daljeve S[x1+x2]=S[x1]+S[x2].

Pra sistemi duhet te jet homogjen dhe aditiv ne te njejten koh qe te jete linear $S[\alpha 1x1+\alpha 2x2]=\alpha 1S[x1]+\alpha 2S[x2]$. Kjo shprehje perkufizon parimin e mbishtrimit I cili eshte veti e qdo sistemi linear, I cili mund te zgjerohet per numer arbitrar te hyrjeve.

6.Stabliteti-nese nje sitem ne hyrjen te kufizuar pergjigjet me dalje te kufizuar ateher ai eshte stabil. Pra $|x| <= B < \infty$ rrjedh se $|y| <= B < \infty$ ku B eshte kufiri I sinjalit hyres dhe atij dales te sistemit, ndryshe nihet me emrin BIBO. Pra sistemet te cilat jan ne integral ose ne shume zakonisht nuk jane stail sepse aty marim kufit ne - ∞ , ∞ ndersa te gjith fonet e tjera qe kufijt I kan me te vegjel jan stabil.

---Pershkrimi I sistemeve permes thurjes

Nese nuk dihet struktura e brendshme e sistemt ai nuk mund te pershkrh=uhet permes ekuacioneve difereciale ne keto raste sistemi mund te pershkruhet permes pergjigjes impulsive h[n], ku me pas sinjali ne dalje percaktohet si thurje e sinjalit hyres x[n] dhe pergjigjjes impulsive h[n].

---Sistemet diskrete

--Pergjigja impulsive h[n]

Pergjigja impulsive e sistemit paraqet pergjigjen e sistemit ne ngacmimn e tij me impulsin njesi d[n](dirak), pra h[n] =S{d[n]} d per dirak.

Nje sinjal mund te shprehet permes impulsit njesi

Formula per y[n] do te jete:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = x[n] * h[n]$$

• Në qoftë se sinjali hyrës x[n] është shkakësor, atëherë vlen:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

 $y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]h[n-k]$ • Nëse edhe h[n] atëherë të dy kufijtë e shumës thurëse ndërrojnë: $y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]h[n-k]$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} x[k]h[n-k]$$

Sinjali ne dalje y[n] mund te percaktohet permes thurjes se x[n] dhe h[n] vetem kur:

- Sistemi eshte linear
- Eshte invariant ne zhvendosje
- Para se te veproj sinjali hyres sistemi ka gene ne gjendje te relaksuar (kushtet fillesare zero).

--Vetit e thurjes ne snjalet diskrete

1. Vetia e asociativitetit

$$x[n]*\{h_1[n]*h_2[n]\}=\{x[n]*h_1[n]\}*h_2[n]$$

2. Vetia e komutacionit

$$x[n]*h[n] = h[n]*x[n]$$

3. Distributiviteti ndaj mbledhjes

$$x[n]*\big\{h_1[n]+h_2[n]\big\}=x[n]*h_1[n]+x[n]*h_2[n]$$

4. Vetia e zhvendosjes

$$y[n-l] = x[n-l] * h[n] = x[n] * h[n-l]$$

5. Thurja me impuls njesi dhe me impuls njesi te vonuar

vonuar

 Impulsi njësi δ[n] është element identiteti i thurjes.

$$x[n] = x[n] * \delta[n]$$

Kjo vlen per thurjen me impulsin njesi ndersa me impuls njesi e vonuar kemi:

· vlen edhe:

$$x[n-l] = x[n] * \delta[n-l]$$

 Sistemi me përgjigje impulsive h[n] është invertibil nëse mund të gjendet një h-1[n] për të cilin vlen:

$$h[n]*h^{-1}[n] = \delta[n]$$

---Sistemet kontinuale

Sistemet kontinuale mund te pershkruhen si integral I peshuar I delta impulseve qe mund te shenohet y(t)=x(t)*h(t)

--Vetit e thurjes se sinjaleve kontinuale

Vetit themelore jane te ngjashme me ato te sinjaleve diskrete

1. Vetia asociative

Pergjigjja impulsive e sistemit qe ekuivalenton dy sisteme te lidhura ne seri eshte e barabart me thurjen e pergjigjeve te veqanta impulsive h1(t)*h2(t):

$$x(t)*\{h_1(t)*h_2(t)\}=\{x(t)*h_1(t)\}*h_2(t)$$

2. Vetia e komutacionit

Renditja e termave te thurjes nuk eshte e rendesishme:

$$x(t)*h(t) = h(t)*x(t)$$

t____t_

3. Distributiviteti ndaj mbledhjes

Pergjigjja impulsive e sistemit qe ekuivalenton dy sisteme te lidhura ne seri eshte e barabart me shumen e pergjigjeve te veqanta impulsive h1(t)+h2(t):

$$x(t)*\{h_1(t)+h_2(t)\}=x(t)*h_1(t)+x(t)*h_2(t)$$

4. Vetia e zhvendosjes

Zhvendosja e cilitdo term te thurjes per kohen t0 shkakton zhvendosjen e daljes per te njejtin interval:

$$y(t-t_0) = x(t-t_0) * h(t) = x(t) * h(t-t_0)$$

5. Thurja me impuls njesi dhe me impuls njesi te vonuar

Sistemet me pergjigje impulsive d(t)(dirak) e percjell te pamdryshuar sijalin nga hyrja ne dalje ndersa ai me pergjigje impulsive d(t-t0) e vonon sinjalin per t0:

$$x(t) = x(t) * \delta(t)$$
 $x(t-t_0) = x(t) * \delta(t-t_0)$

---Pergjigja impulsive dhe vetit e sistemeve

1.Lineariteti:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\lambda)h(t-\lambda)d\lambda$$
 ose $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[n-k]$

2.Kujtesa: sistemi nuk ka kujtes vetem nese pergjigja e tij impulsive eshte ne trajten:

$$h(t) = C\delta(t)$$
 ose $h[n] = C\delta[n]$

Ku C eshte konstante.

3.Shkakesia: sisitemi eshte shkaksor nese pergjigja e tij impulsive eshte zero per vlerat negative te variabelit te pavarur t ose n :

$$h(t) = 0, t < 0$$
 ose $h[n] = 0, n < 0$

4.Invertibiliteti:

Sistemi me prgj impulsive h1(t) ose h[n] eshte invertibil nese mund te gjendet pergjigja impulsive e sistemit te kundert h-1(t) ose h-1[n] e cila ndrysh quhet shthurje:

$$h(t)*h^{-1}(t) = \delta(t)$$
 ose $h[n]*h^{-1}[n] = \delta[n]$

5.Stabiliteti

Sistemi me prgj impulsive h1(t) ose h[n] eshte stabil nese pergjigja impulsive e sistemit eshte e integrueshme(mbledheshme) sipas modulitetit:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty \quad \text{ose} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$