
# AEROBOTIX -INSAT Session aéronautique



# -Méthode de travail



conception



Construction



pilotage.






## conception







Stabilisateur et dérive




**Fuselage** 






# L'aile

## > On fixe l'envergure







$$\lambda a = \frac{Env^2}{Sa}$$

avec : λa : allongement de l'aile (sans unité)

Env : envergure de l'aile (m)

Sa: surface alaire (m²)



$$Sa = \frac{M}{Ch}$$
 = Envergure \*corde

avec : Sa : surface alaire (dm²)

M : masse du modèle (g) Ch : charge alaire (g/dm²) <u>Résultat</u>: - Surface alaire = 100 m²
 - Poids de l'avion = 30 000 . 10 = 300 000 Newton

- Charge alaire =  $300\ 000\ /\ 100\ =\ 3000\ N\ /\ m^2$ 

une aile rectangulaire env\*env env la longueur env\*corde corde sa largeur

fait 1 mètre d'envergure et 20 cm de corde l'allongement est alors égal à 5

Une autre aile de 2 mètres d'envergure et 10 cm de corde un allongement de 20

que les deux ailes ont une surface de 20 dm2.

→ L'allongement décrit donc l'aspect de l'attessée ou au contraire filiforme




-une aile est d'autant plus performante que son allongement est important

1-si l'allongement est trop grand, les cordes de l'aile deviennent trop faibles pour que le profil fonctionne de manière satisfaisante, et les performances retombent



2-l'allongement est faible, plus les cordes sont importantes, et donc plus l'aile est épaisse, rigide et solide.





## stabilisateur

Deux conditions doivent être respectés:

- Sa surface sera comprise entre 10 et 20% de la surface alaire
- > son allongement entre 3 et 6.



# Fuselage

BL est la distance entre un point situé à 33% de CAMa et un autre point à 25% de CAMs.

→ L'efficacité du stab augmente à la fois avec sa surface et avec BL


$$BL = Vs \times CAMa \times \frac{Sa}{Ss}$$

avec : BL : bras de levier de stab (mm)

Vs : volume de stab (sans unité)

CAMa : corde aérodynamique moyenne de l'aile (mm)

Sa: surface alaire (dm²) Ss: surface de stab (dm²)




Il faut maintenant choisir un paramètre important : le "volume de stab", noté Vs. Une valeur suffisante de Vs assure la stabilité du modèle. Celle-ci devra être comprise entre 0,4 et 0,8




#### Dérive

Votre dérive devra faire approximativement 60% de la surface du stablisateur

NB: sa hauteur devra faire environ 30% de son envergure







- Centrage : ici, nous allons estimer la position du centre de gravité.
- On calcul tous d'abords le moment de chaque composant.
- Moment = masse \* distance du bord d'attaque.


#### **Ensuite**

CG =


∑ moments

∑ masses

NB: En cas de non-conformité du CG avec l'objectif, il faut revisiter les dimensions fixer si dessus.







Polystyrène papier sandwich





ESC --helices




Batterie lipo 2s



Corde piano

### Moteur brushless





Servo motor



• pilotage.

RC flight simulator:https://www.youtube.com/watch?v=K\_wuV1vUunA

