# Gruppe 06 Oliver Hahn, Sebastian Broede, Pascal Seiz

# Quick Start Guide zum Projekt "CoAP Client: sensor to actuator

## 1. Download externer Softwarepakete

- 1.1 FreeRTOS Version 10.4.6 (202112.00)
  - Download .zip-Datei: https://freertos.org/a00104.html
  - Entpacke die Datei in: C:\Tools\ThirdParty
- 1.2 Mongoose und lwIP sind bereits im Projekt implementiert und müssen nicht separat installiert werden.

### 2. Build/Path-Variablen setzen

Variablen hinzufügen: Window > (show advanced Settings) > CCS > Build > Variables > Add

2.1 SW ROOT

Variable Name: SW\_ROOTType: Directory

Value: C:\Tools\TexasInstruments\TivaWare\_C\_Series-2.2.0.295

2.2 SW\_FREERTOS

Variable Name: SW\_FREERTOSType: Directory

• Value: C:\Tools\ThirdParty\FreeRTOSv202112.00

### 3. CoAP Projekt herunterladen und importieren

- 3.1 Projektordner herunterladen:
  - https://github.com/Elyshes/Verteilte Systeme CoAP Client SensorToActuator.git
  - Code > Download ZIP
- 3.1 Projekt importieren
  - Im CCS workspace:

Project > Import CCS Projects > Select archive file > Browse > GitHub Repository auswählen > VS\_Gr06\_CoAP\_Server und VS\_Gr06\_CoAP\_Client auswählen > Copy projects into workspace > Finish

Hinweis: Nur die beiden Projektordner importieren und nicht das komplette GitHub Repository. Durch die .metadata-Datei kann es zu Problemen kommen.