Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	
l 	OR(T1)	B31			Y3Y2Y1Y0	Y3'Y2'Y1'Y0'	μ
COP	-	-			0000	0001	MU1
	-	-			0001	0010	MU2
	-	-			0010	0011	MU3
	-	-			0011	0100	MU4
	-	-			0100	0101	MU5
	1	-			0101	0110	MU6
	1	-			0110	0111	MU7
	1	-			0111	1000	MU8
	1	-			1000	1001	MU9
	1	-			1001	1010	MU10
	1	0			1010	0101	MU11
	1	1			1010	0101	MU12
	0	-			0110	0000	MU0 ZIR<-1