Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	
	OR(T1)	AC0			Y3Y2Y1Y0	Y3Y2Y1Y0	μ
00101001	-	-			0000	0001	MU1
00101001	-	-			0001	0010	MU2
00101001	-	-			0010	0011	MU3
00101001	1	-			0011	0100	MU4
00101001	1	-			0100	0101	MU5
00101001	1	0			0101	0110	MU6
00101001	1	0			0110	0111	MU7
00101001	1	0			0111	1000	MU8
00101001	1	0			1000	0011	MU9
00101001	1	1			0101	0011	MU10
00101001	0	-			0011	0000	MU11 ZIR<-1
00101001							Ziikk i
00101001							
00101001							
00101001							