Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM		
		Segnali β			Stato Corrente	Stato Successivo		
I	OR(T1)	A31			Y3Y2Y1Y0	Y3'Y2'Y1'Y0'	μ	
COP	-	-			0000	0001	MU1	
	-	-			0001	0010	MU2	
	-	-			0010	0011	MU3	
	-	-			0011	0100	MU4	
	-	-			0100	0101	MU5	
	-	-			0101	0110	MU6	
	1	-			0110	0111	MU7	
	1	-			1000	1001	MU8	
	1	-			1001	1010	MU9	
	1	-			1010	1011	MU10	
	1	-			1011	1100	MU11	
	1	-			1100	1101	MU12	
	1	-			1101	1110	MU13	
	1	1			1110	1111	MU14 ZIR	
	1	0			1110	0111	MU15	
	0	-			0110	1111	MU16 ZIR	