Indirizzo della ROM						Contenuto della ROM	
I	Segnali β				Stato Corrente	Stato Successivo	μ
	OR(T1)	T3(0)			y2y1y0	y2'y1'y0y	
COP	-	-			000	001	MU1
	1	-			001	010	MU2
	1	-			010	011	MU3
	1	-			011	100	MU4
	1	0			100	001	MU5
	1	1			100	001	MU6
	0	-			001	000	MU7 ZIR<-0