

Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Matematica si Informatica ARHITECTURA CALCULATOARELOR, Informatica, an I, 2021-2022

# Curs 6

# **MICROPROCESORUL**


## **MICROPROCESOR?**

**MICROPROCESÓR,** *microprocesoare,* s. n. Circuit integrat de mare densitate și complexitate, specializat pentru operații de calcul, comandă și control într-un computer sau alt sistem electronic. – din engl. **microprocessor.** 

Sursa: <u>DEX '09 (2009)</u>

**MICROPROCESÓR** (< engl.) s. n. Unitate centrală de prelucrare (CPU) a unui calculator realizată adesea pe o singură plăcuță de siliciu sau alt material semiconductor (chip), care în prezent poate avea peste un milion de tranzistoare.

Sursa: DE (1993-2009)




#### Funcțiile unui microprocesor

#### -in corelatie cu memoria și perifericele sistemului-

#### Impartire functii pe grupe funcționale:

- 1) manipulare informații (instrucțiuni, date transmise, date primite);
- execuţie operaţii de calcul;
- 3) control și supervizare:
  - componente din sistem;
  - operații efectuate.




## Funcțiile de baza ale unui microprocesor


- 1) funcția de intrare (INPUT): interfata între lumea exterioară și sistem;
- 2) funcția de ieșire (OUTPUT): interfata între sistem și lumea exterioară;
- 3) funcţia de memorare (*MEMORY*): păstrarea instructiunilor programului, a datelor de intrare, a datelor intermediare precum si a rezultatelor (date finale/de iesire);
- 4) funcția aritmetico-logica: efectuarea operațiilor aritmetice si logice;
- 5) funcția de CONTROL: acțiunile de secvențializare și control ale intregii activități a sistemului de calcul

## Structura funcționala și fluxul de informații dintr-un sistem microprocesor

- 1) informaţia este adusă, prin funcţia de intrare, (*INPUT*), sub coordonarea funcţiei CONTROL, în memoria sistemului. Informaţia poate fi *instrucţiuni s*au *date* pentru prelucrare (operaţii aritmetice sau logice).
- 2) Din memorie, tot sub coordonarea funcţiei de *CONTROL*, *informaţia este citită şi decodificată* de către microprocesor, executându-se secvenţial instrucţiunile programului. Datele şi rezultatele sunt vehiculate *procesor <-> memorie*, sub comanda funcţiei de *CONTROL*.
- 3) La final, coordonat de către funcția de *CONTROL*, se activează, pentru transferul rezultatelor spre ieşirea sistemului, funcția de ieşire (*OUTPUT*).
  - 4) Blocul ALU (UAL), efectueaza operații aritmetice si operații logice.
- 4) Secţiunea de CONTROL generează şi coordonează toate semnalele de control necesare pentru a executa operaţiile de calcul din ALU, şi pentru sincronizarea transferului de date in sistem.



Succesiunea si durata operatiilor este controlată de către secțiunea CONTROL



- in intervalul *T1*, informația (instrucțiuni și date), se preia de la intrare și se memorează (activare secțiuni *INPUT* și *MEMORY*).
- in *T2* instrucțiunile din memorie sunt preluate și executate cu ajutorul ALU. Rezultatele sunt duse apoi în memorie.
- In T3 se transferă rezultatele spre exteriorul sistemului, activându-se funcția de OUTPUT.

La baza sincronizarii se afla semnalul unui ceas de sistem (controlat printr-un cristal de cuarţ).

## Reprezentarea informației

La baza reprezentarii informatiei se afla **cuvinte de instrucţiuni** respectiv **cuvinte de date** (vezi lungimea cuvantului unui procesor)

Fiecare *instrucţiune* din programul microprocesorului va fi formată din unul sau mai multe cuvinte de instrucţiune.

Cuvântul de instrucțiune este alcatuit din:

- codul operației : operația de executat;
- operanzii: indică asupra cui se va efectua operația conținută în codul operației.




# Memorarea informației

Instrucţiunile sunt *memorate în ordinea executării*, iar microprocesorul le *citeşte și le execută* secvențial:

- Pas 1: citire un cuvânt de instrucțiune
- Pas 2: decodificare adica obtinere operanzi si adresa lor
- Pas 3: se execută operația indicată.
- Pas 4: Procesul se reia de la pasul 1 cu instructiunea urmatoare
- Fiecare cuvânt de instrucţiune sau date are asociat, in mod unic, un număr care reprezintă adresa sa.
- Memoria sistemului este organizata sub forma unei matrice, cu liniile având un număr de celule (biţi), egal cu cel al cuvântului de instrucţiune sau de date fiecărei linii îi corespunde, o adresă unica -

Exemplu: organizare memorie pe cuvinte de n biţi (n = numărul de biţi din cuvântul de date sau instrucţiune

al microprocesorului - 8, 16, 32, 64).




# Memorarea informației -continuare-

O operaţie cu memoria de la o anumită adresă va determina activarea tuturor celulelor de memorie elementare de la adresa respectivă (de pe linia cu aceeaşi adresa).

In functie de tipul semnalului (R/W (citire/sciere)), secţiunea de *CONTROL* va indica operaţia ce se execută, adica sensul fluxului de informaţie (microprocesor ->memorie, pentru operaţie de scriere, sau memorie ->microprocesor, pentru o operaţie de citire). <u>Transferul se va efectua pe toate cele *n linii de date simultan*.</u>

Memorii *ROM* si *RAM*.

Microprocesorul poate conţine pe cip memorie *ROM* (programe) şi memorie *RAM* (de uz general, sau, sub denumirea de registre, celule cu destinaţie specială în memorarea, decodificarea şi executarea instrucţiunilor, a operaţiilor aritmetice si logice etc.).



# Conceptul de program


Conceptul de program se referă la operarea secvenţială, reprezentarea şi memorarea informaţiilor.

Executarea unei secvențe de operații, de către microprocesor, este obținută prin implementarea unei succesiuni de instrucțiuni, memorate în memoria sistemului.

Fiecare operație este implementată printr-o secvență de una sau mai multe instrucțiuni.

# Conceptul de magistrală

- Magistralele reprezintă legaturile dintre părțile funcționale ale microprocesorului.
- Tipuri de magistrale într-un microprocesor:
- magistrale interne (canalele de legătura între diversele unități funcționale din unitatea centrala (CPU) a sistemului);
- magistrale externe (canalele de comunicație între CPU și componentele externe acestuia).
- Fiecare grup de magistrale poate fi subdivizat în trei categorii, in functie de tipul informaţiei transferate:
- magistrale de adrese;
- magistrale de date;
- magistrale de control.




# Conceptul de magistrală-continuare-

In functie de cum se efectuaza transferul unui cuvant de informatie avem:

- Magistrale paralele,, ce permit transferul integral si simultan al unui cuvânt de informație
- *Magistrale seriale*, pentru care datele sunt transmise multiplexat în timp (un cuvânt este transmis bit cu bit, pe aceeaşi linie) (mai lente decât magistralele paralele)

**Nota**: Practic, toate magistralele unui *CPU* (interne si externe) sunt organizate ca si magistrale paralele. Magistralele seriale se utilizează pentru transmiterea datelor la / de la echipamente aflate la distanță de *CPU* (terminale, linii telefonice, etc.).



# Conceptul de magistrală-continuare-Magistrala de date

- Magistrala de date este destinată:
- transferului *unidirecțional* de instrucțiuni de la memorie
- transferului bidirecţional, de date între memorie, unitatea centrală şi interfeţele de intrăre/ieşire.
- Direcţia transferului de informaţie este controlata si coordonata de către secţiunea de CONTROL a microprocesorului, prin generarea de semnale specifice (citire sau scriere).

Desigur va mai amintiti de cele doua tipuri de arhitecturi (Neumann si Harvard)....



# Conceptul de magistrală-continuare-Magistrala de date

Desigur va mai amintiti de cele doua tipuri de arhitecturi (Neumann si Harvard)....?

Raspunsul corect =>

- La structurile de tip von Neuman, există o singură magistrală de date, pe care se vehiculează, la momente de timp diferite, atât cuvintele de program (coduri de instrucţiune), cât şi cuvintele de date.
- La structurile de tip Harvard, există magistrale independente pentru transferul cuvintelor de instrucțiune, respectiv a datelor.

# Conceptul de magistrală-continuare-Magistrala de adrese

- Magistrala de adrese este o magistrală unidirecţionala. Prin ea circula codul binar reprezentând adresa de memorie a datei ce se va utiliza în cadrul operaţiei ce se execută.
- Adresabilitatea unui microprocesor este data de numărul de biţi ai magistralei de adrese.
   Un număr de 65536 (64 KBytes) celule de memorie necesita 16 linii de adresa pe această magistrală. (2^16=65536).

Si iarasi la arhitecturile de tip von Neumann si Harvard...

- von Neuman au o singura magistrală de adrese, vehiculând la momente de timp diferite, adresa de unde se citeşte cuvântul de instrucţiune, respectiv adresa la / de la care se efectuează transferul datelor la execuţia instrucţiunii.
- Harvard au două magistrale de adrese:
  - adresarea memoriei de program/instructiuni;
  - adresarea memoriei de date

ADICA *Harvard* permite ca în paralel cu execuţia unei instrucţiuni să se poată adresa şi citi cuvântul de instrucţiune următor.

# Conceptul de magistrală-continuare-Magistrala de control

 Magistrala de control este folosita pentru vehicularea informaţiilor legate de operaţia in curs de executie.

Numărul de semnale de pe aceasta magistrală depinde de numărul de semnale de control necesare pentru microprocesorul utilizat.

Cele mai uzuale semnale de pe magistrala de control sunt:

- semnalul de ceas al sistemului (asigură funcţionarea secvenţiala cu o periodicitate fixă a întregului CPU);
- semnalele de citire / scriere în memorie, citire / scriere pentru intrare / ieşire din sistem etc.

Microprocesorul executa în mod secvențial instructiunile dintr-un program memorat.

- Semnalul de temporizare minimă, în raport cu care se desfăşoară toate celelalte temporizări sincronizate din funcţionarea microprocesorului, se numeşte semnal de ceas (clock) al sistemului.
- Ciclul de instrucțiune al microprocesorului = secvența de operații efectuate pentru a extrage o instrucțiune din memorie, a o decodifica și executa.

Ciclul microprocesorului este format din unul sau mai multe *subcicluri*, fiecare la rândul lui durând mai multe *perioade de ceas*.

Un subciclu este utilizat pentru obţinerea fiecărui cuvânt de instrucţiune sau date, sau pentru fiecare operaţie de bază ce trebuie executată.



Ciclul microprocesorului este format din unul sau mai multe *subcicluri*, fiecare la rândul lui durând mai multe *perioade de ceas*.

Un subciclu este utilizat pentru obținerea fiecărui cuvânt de instrucțiune sau date, sau pentru fiecare operație de bază ce trebuie executată.

Subciclu

Ciclul microprocesorului

Structura ciclului unui microprocesor.

Subciclul

Subciclu

registru contor de program (PC = program counter), un registru special folosit pentru a cunoaște în permanență care instrucțiune se execută (sau va fi executată la pasul următor). Acesta contine adresa următoarei instrucțiuni de program care va fi citită din memorie (un pointer care arata unde s-a ajuns cu execuția programului la un moment dat).


Primul subciclu al fiecărui ciclu al microprocesorului este utilizat pentru extragerea de informație din memorie (fetch) și dureaza in general trei perioade de ceas:

- T1: conţinutul PC reprezentând adresa de unde se va citi instrucţiunea curentă, este adus pe magistrala de adrese, selectând, celula de memorie dorită;
- T2: conţinutul PC este incrementat (pregătire pentru următoarea extragere din memorie)
- T3: conţinutul memoriei adresate este adus în microprocesor şi memorat temporar;
- în *T4* si *T5* (prezente sau nu, în funcție de operația ce se execută), se transfera informația între registre sau se efectuează operațiile aritmetice simple.

#### Note:

- în funcţie de procesor şi de instrucţiunea executată, un subciclu poate dura şi mai multe perioade de ceas;
- întotdeauna, în primul subciclu, procesorul citeşte un cuvânt considerat ca primul din instrucțiune.
- o instrucţiune poate fi formata din unul, doua sau trei cuvinte.
- La execuţia subciclurilor de fetch (extragere a cuvântului de instrucţiune din memorie) continutul este transferat pe magistrala de adrese a sistemului. Există un registru intermediar, registrul de adresă a memoriei (MAR), care conţine adresa locaţiei de memorie curentă cu care se lucrează. Registrul MAR este un registru intern, inaccesibil utilizatorului în mod direct prin program.

# Diagrama functionala a unei sectiuni de CONTROL:




## Diagrama functionala a unei sectiuni de CONTROL

• Conţinutul celulei de memorie adresată la operaţia de *fetch* este transferat pe magistrala de date, şi de acolo este memorat în *registrul de instrucţiune*.

Nota: Unele microprocesoare au implementata o structură numita "pipeline" (conducta), care permite citirea în avans a mai multor cuvinte din memoria program, ceea ce mărește viteza globala de execuție a microprocesorului (în timp ce o instrucțiune se execută, o alta poate fi decodificată, iar o alta poate fi citita)

Cuvântul de instrucţiune memorat de către registrul de instrucţiune, este decodificat de
către decodificatorul de instrucţiune. Decodificătorul de instrucţiune converteşte apoi
codul operaţiei în secvenţa corespunzătoare a semnalelor de control şi temporizare şi
declanşează execuţia propriu-zisa a instrucţiunii (transfer de date, operaţii aritmetico-logice,

etc.).



23


## Diagrama functionala a unei sectiuni de CONTROL

Implementarea fizica a decodificătorului de instrucţiune este realizată fie prin integrare echivalentă cu o reţea de porţi logice, fie cu o memorie de tip *ROM* 


• Semnalele de control ale sistemului sunt obţinute in *generatorul de control*. Acesta, pe baza ieşirilor *decodificatorului de instrucţiuni* şi ale *ceasului sistemului*, furnizează semnalele de control pentru întreg sistemul microprocesor.

Toate tipurile de microprocesoare au un pin special, denumit *RESET*, care, prin activare, aduce sistemul într-o stare iniţiala unică, permiţând lansarea în execuţie a primei instrucţiuni a unui program. Semnalul *RESET* determina şi unele iniţializări interne ale

microprocesorului.



## Structura principală a memoriei interne a unui microprocesor



- Microprocesorul poate conţine:
- memorie *ROM*
- memorie RAM (cache)
- registre (fizic tot memorie RAM)
- **Registrele** alcătuiesc un element mai deosebit față de memoria RAM din punctul de vedere al programării microprocesorului. Astfel, datele memorate de către registre pot fi manipulate, modificate, operate în *ALU*, prin instrucțiuni specifice de operare cu registrele.

Nota: instrucţiunile care se executa in registre sunt cele mai rapide. (o operaţie cu un registru de aprox. 10 ori mai rapida).

#### Tipuri de registre:

- registre speciale:
- registre de uz general.

## Structura principală a memoriei interne a unui microprocesor

Registrele de uz general sunt utilizate pentru manipularea și memorarea temporară a datelor.

Acestea sunt adresabile de către utilizator/programator: pentru stocarea și manevrarea datelor programului - operanzi, date, adrese de memorie conţinând date utile programului, etc.

Operatiile uzuale permise cu acestea sunt:

- încărcarea cu un cuvânt dorit de date, deplasarea informaţiei între registre, sau între registre şi memorie, rotirea conţinutului acestora;
- tratarea unei perechi de registre ca reprezentând date pe cuvinte cu lungime dublă (la registre de 8 biţi, perechi de 16 biţi) şi posibilitatea operării cu acestea.

**Registrele speciale** numite şi registre de lucru, sau registre interne ale microprocesorului, au funcţii predefinite specifice în funcţionarea acestuia. Deşi uneori pot fi setate la valori iniţiale specificate, aceste registre nu sunt accesibile prin program, la execuţia instrucţiunilor. În această categorie sunt registrele **contor de program (PC), registrul de instrucţiuni, registrul decodificator de instrucţiuni**, etc.


Subrutinele (subprogramele alias functiile in limbaje precum C, java) reprezintă porțiuni de program utilizate frecvent pentru a efectua anumite operații specifice. Deoarece la rândul ei, o subrutina poate apela o altă subrutină, etc., este necesară utilizarea unui mecanism specific pentru a se putea cunoaște adresa de revenire, la terminarea execuției unei subrutine, la punctul din program de unde se făcuse apelarea ei. Acest mod de a trata evenimentele asincrone, relativ la desfășurarea curentă a programului microprocesorului, poartă numele de lucru în întreruperi.

O subrutină odată apelată, trebuie să permită revenirea în program, permiţând continuarea acestuia din punctul de apel al subrutinei, sau de întrerupere. În acest scop există o zonă specială a memoriei, numită *stivă (stack)*, în care se stochează, pe perioada execuţiei unei subrutine, sau tratării unei întreruperi, adresa la care se va reveni, la terminarea acestei secţiuni speciale de program. În acest scop, microprocesorul este prevăzut cu un registru special, numit *registrul indicator de adresa al stivei programului (SP - stack pointer)*.

La terminarea codului subrutinei, programul va continua apoi din punctul de unde a fost efectuat apelul subrutinei.

# Efectuarea operatiilor aritmetico-logice intr-un microprocesor

 Secţiunea din microprocesor care efectuează operaţiile aritmetice şi logice este compusă dintr-o unitate aritmetico-logica (ALU), ce efectuează operaţia propriu-zisă, şi registre speciale necesare la manipularea şi memorarea temporara a operanzilor:



Structura secțiunii aritmetico – logice a microprocesorului

- Cele doua intrări de date ale ALU vor furniza valorile celor doi (cazul operatorilor binari)
  operanzi ai unei operaţii aritmetice sau logice efectuate în ALU.
- Intrarea de selecţie a funcţiei provine de la secţiunea de CONTROL, şi specifică operaţia ce se va efectua.
- Intrarea semnalului de transport (carry), este utilizată la efectuarea operaţiilor aritmetice in dubla precizie.

#### Structura de bază a ALU

Posibilitățile *ALU* depind de tipul și performanțele microprocesorului: de la operatii simple precum adunari și scăderi pe cuvinte de 8 biți și operații logice elementare, până la înmulțiri și împărțiri pe 16 biți etc.

#### In general, ALU poate efectua:


- adunări binare,
- scăderi binare
- operaţii logice booleene
- rotații la dreapta sau la stânga ale conținutului operanzilor.

#### Note:

- operaţiile complexe sunt implementate prin succesiuni de astfel de operaţii simple, printrun software adecvat.
- microprocesoarele de 16 sau 32 biţi, au implementate în setul de instrucţiuni şi operaţiile de înmulţire şi împărţire

# Semnalele unui microprocesor

- semnale de control
- semnale de intrerupere
- semnale pentru arbitrarea magistralei
- semnale de stare
- semnale diverse.




Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Matematica si Informatica, ARHITECTURA CALCULATOARELOR, Informatica, an I, 2021-2022

Curs 6 - MICROPROCESOARE, Dr. Mafteiu-Scai Liviu Octavian

## Cum arata totusi un microprocesor?





















Core™ i7











## Unde se afla microprocesorul?




















# Sa respiram un pic prin istorie....

## **Primul procesor**

Primul microprocesor pe un singur chip, 4004, 15 noiembrie 1971.

- procesor de 4 biti,
- 2300 de tranzistoare
- frecventa de 740 kHz.

#### Procesoare pe 8 biti:

Intel 8080, in anul 1974, (clona la Z80 ?)

- frecventa de 2 MHz
- 6000 de tranzistoare

Procesoare pe 16 biti, sfarsitul anilor '70

- procesoarele 8086, 8088, 80186 (XT technology), 80188, 80282 respectiv 80286 (AT technology),
- 80282 avea 134000 tranzistoare in 1982.

Procesoare pe 32 de biti, sfarsitul anilor '80.

- 386, 486 etc.

34

Sa respiram un pic prin istorie......

# **Procesor Pentium**

Pentium I, 22 martie 1993.

- frecvente de 60 sau 66 MHz
- 3,1 milioane tranzistoarelor integrate
- => Windows95 (windows + s.o.)!!!!!!!!!!!!!!!

Pentium Pro (1995), 150 MHz si 200 MHz si Pentium II (1997),

Pentium III, anul 1999

Pentium IV, noiembrie 2000

## Sa respiram un pic prin istorie....

# **Procesoare multi-core**

 Pentium D, 2005, primul procesor cu doua nuclee. In 2004 procesoarele lucrau la 3.8 GHz, avand probleme termice => intensificarea cercetarii in dezvoltarea procesoarelor mai eficiente din punct de vedere energetic.


.... au rezultat.....

- procesoare pe 64 biti, bazate pe microarhitectura NetBurst.
- 2006, Intel 64, 64 biti, cu arhitectura "Core microarchitecture".
- procesoare cu patru nuclee. Xeon, (destinat pentru servere si workstation-uri,) Intel Core 2 (pentru desktop-uri), Pentium Dual Core, dar si procesoare mai modeste, precum Celeron si Celeron M

## Sa respiram un pic prin istorie....

# Procesoare recente

- Succesorul microarhitecturii "Core" a fost "Nehalem".
- Core i7 pentru desktop, in Noiembrie 2008.
- modele cu aceasta arhitectura: Intel Pentium, Core i3, Core i5,
   Core i7, respectiv Xeon.
- apar si procesoare foarte performante, cum ar fi de exemplu "Gulftown", care are 6 nuclee fizice.
- Microarhitectura Sandy Bridge/Ivy Bridge. Procesoarele cu aceasta microarhitectura au modele precum Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7.
- -de mentionat procesorul cu 8 nuclee fizice (Core i7 Sandy Bridge-E) cu ..... 2270 milioane de tranzistoare.



# Tendinte si perspective de evolutie a sistemelor bazate pe microprocesoare cresterea gradului de integrare

- dimensiune mai mica a elementului de comutare (tranzistor): 35nm -> ? -> pm ?
- cresterea numarului de tranzistoare la:
  - procesoare si mai multe miliarde de tranzistoare / cip (vezi limitarea viteza lumina!)
  - memorii

## reducerea puterii consumate

- distributie inteligenta a consumului
- controlul dinamic al consumului: energie mai mare daca este nevoie si unde este nevoie
- limitarea frecventei de lucru

#### arhitecturi multicore

- de la 2 core-uri/chip la 128 core-uri
- arhitecturi simetrice si asimetrice (ex: Intel v.s. Pover PC)

## network-on-chip

inlocuirea magistralelor paralele cu magistrale seriale – retele in interiorul procesorului