


hingSpea


loT Analytic with MAT

SISTEMAS EMBEBIDOS

End Device & Coordinator

SISTEMAS
EMBEBIDOS
END DEVICE
(Free RTOS)





Sistemas Embebidos

Del anterior sistema ciberfísico, para este deber usted solo debe implementar el End Device del sensor 1; para ello, deberá utilizando conceptos de maquina secuencial, interrupción por desborde del Timer 0, conversión analógico a digital con el bloque ADC y comunicación serial asíncrona con el bloque UART. La trama de comunicación que deberá utilizar para recibir la solicitud de lectura de datos y para enviar los valores almacenados, es la siguiente tabla:

Start byte	ID byte	Byte Task	Byte Data	Byte Checksum
0x24 (\$)	0x31 (1) — ED 0x36 (6) — C	0x41 (A) — Read 0x42(B) - PWM	0x00 0x30 (0) 0xFF ()	XOR (Start byte, ID byte, byte Task, byte Data)


- El equipo Coordinador (C) deberá enviar la siguiente trama de solicitud de datos al End Device (ED) con Byte ID de 0x31: 0x24 0x31 0x41 0x00 0x54
- El equipo End Device (ED) deberá enviar la siguiente trama, en respuesta a la solicitud que realizó el Coordinado con Byte ID de 0x36: 0x24 0x36 0x41 0xYY 0xZZ
- Note que el byte 0xYY representa uno de los datos enviados, es decir, si el ED necesita enviar 100 datos de lecturas, entonces deberá enviar 100 tramas similares.
- Además, note que el byte 0xZZ deberá ser calculado en cada trama antes de ser enviado. Como ejemplo, el valor $0x54 = 0x24 \oplus 0x31 \oplus 0x41 \oplus 0x00$

El End Device deberá realizar las siguientes tareas:

- 1. Hacer un muestreo de la señal analógica del sensor 1 cada 1 segundo.
 - 1. Almacenar cada 1 segundo el valor analógico del sensor 1, de forma estática en memoria SRAM durante 60 segundos.
- 2. Al terminar los 60 segundos de adquisición (equivalente al almacenamiento de forma estática 60 valores en SRAM), se deberá calcular el valor promedio de esos valores.
 - 1. El valor promedio calculado deberá ser almacenado de forma dinámica en memoria SRAM, hasta que el equipo Coordinador haga la solicitud de los valores almacenados de forma dinámica.
- 3. En todo momento, el End Device deberá estar pendiente de toda trama de comunicación serial UART que éste reciba.
 - 1. Usted deberá asumir que el equipo Coordinador puede hacer una solicitud de los datos almacenados en el End Device, en intervalos de tiempo aleatorios que pueden variar desde unos 15min hasta 4 horas (240 min). Esto por motivos de conectividad a internet, números de ED en la red, mantenimiento, etc.
 - 2. En caso de que reciba una solicitud de los valores almacenados, el End Device deberá responder uno a uno los valores promedio almacenados, haciendo uso de la trama de comunicación indicada en la tabla.
 - 3. Recordar que los valores promedios fueron almacenados de forma dinámica en SRAM, por tanto, se deberá liberar el puntero luego de completar el envío de todos los valores.

Proteus







```
Trama Serial
// Sensor AD-0
//24 31 41 00 54
// Actuador PWM-11
//100% -> 24 31 42 FF A8
//50%-> 24 31 42 7F 28
//0%-> 24 31 42 00 57
```

```
#include <Arduino FreeRTOS.h>
 2
     TaskHandle_t TaskLed_Handler;
     //variables globales
     int led = 13:
     int led pwm=11;
     unsigned long ADCsensor = 0;
     int Datos1[240]={}://4 horas de datos
     int index=0;
10
11
     int estado =0:
     int RXTrama[5];
12
     int TramaS[5] ={0x24,0x31,0x41,0x00,0x54};//sensor
13
     int TramaA[5] ={0x24,0x31,0x42,0x00,0x57};//actuador
14
     int IdCoordinador =0x36://6'
15
16
     // Sensor AD-0
    //24 31 41 00 54
17
    // Actuador PWM-11
18
19
    //24 31 42 FF A8
     //24 31 42 7F 28
20
21
    //24 31 42 00 57
22
23
    // End Device
    void TaskBlink( void *pvParameters );
     void TaskRxTrama( void *pvParameters );
26
     void TaskAnalogRead( void *pvParameters ):// Sensor
27
```




```
void setup() {
      pinMode(A0, INPUT);
30
      pinMode(led, OUTPUT);
31
32
      pinMode(led pwm, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
33
34
      xTaskCreate(
35
       TaskBlink
       , "Blink" // A name just for humans
       , 128 // Stack size
37
                                                                                   void loop()
       , NULL
38
                                                                               62
       , 0 // priority
39
                                                                               63
       , &TaskLed Handler); // Variable que apunta al task (opcional)
40
                                                                                   /*----*/
                                                                               64
41
                                                                                    void TaskBlink(void *pvParameters) // This is a task.
                                                                               65
42
      xTaskCreate(
                                                                               66
43
       TaskRxTrama
                                                                               67
                                                                                     for (;;){
       , "Blink" // A name just for humans
44
                                                                                        digitalWrite(led, HIGH);
                                                                               68
       , 128 // Stack size
45
                                                                                        vTaskDelay( 500 / portTICK PERIOD MS );
                                                                               69
       . NULL
46
                                                                                        digitalWrite(led, LOW);
                                                                               70
47
       ,1 // priority
                                                                                       vTaskDelay( 500 / portTICK_PERIOD_MS );
                                                                               71
       , NULL ):
48
                                                                               72
                                                                                        vTaskSuspend(TaskLed Handler);
49
                                                                               73
50
      xTaskCreate(
                                                                               74
       TaskAnalogRead
51
52
       , "AnalogRead"
53
       , 128 // This stack size can be checked & adjusted by reading Highwater
54
       . NULL
55
       , 3 // priority
56
       . NULL ):
57
      vTaskSuspend(TaskLed Handler);
58
59
```



```
void TaskRxTrama(void *pvParameters) // This is a Main task.
 77
 78
       for (;;){
 79
          if(Serial.available()){
 80
            if(estado==0 and Serial.read () == 0x24){
 81
             RXTrama[estado]=0x24;estado=1;
 82
           }else if(estado>0){
             RXTrama[estado]=Serial.read ();
 83
             estado+=1:
 84
 85
             if(estado>4){
              estado=0;
 86
              if(RXTrama[0]==TramaS[0] and RXTrama[1]==TramaS[1] and RXTrama[2]==TramaS[2] and RXTrama[3]==TramaS[3]and RXTrama[4]==TramaS[4]){
 87
                //Serial.println("Valores en sensor "+String(index));
 88
 89
                Serial.println(String(index));
                //Enviar todos los datos almacenados usando la trama de envio al coordinador*******
 90
                 for(int k=0;k<index;k+=1){
 91
 92
                  //vTaskDelay( 500 / portTICK PERIOD MS ):
 93
                  Serial.write(0x24);
 94
                  Serial.write(0x36);
 95
                  Serial.write(0x41);
 96
                  Serial.print(Datos1[k]);
                  Serial.write(0x53 ^ int(Datos1[k]));
 97
                  Serial.println();
 98
 99
                 index=0://<---
100
                 //vTaskResume(TaskLed Handler):
101
                 //vTaskDelay( 2000 / portTICK PERIOD MS );
102
103
              if(RXTrama[0]==TramaA[0] and RXTrama[1]==TramaA[1] and RXTrama[2]==TramaA[2]){
104
               if(RXTrama[4] == (((RXTrama[0] ^ RXTrama[1]) ^ RXTrama[2]) ^ RXTrama[3])){
105
                 //Serial.println("Valor PWM en salida");
106
                 analogWrite(led_pwm,RXTrama[3]);//PWM output
107
                //vTaskResume(TaskLed Handler);
108
                 //vTaskDelay( 2000 / portTICK PERIOD MS );
109
110
111
112
113
114
115
```




```
void TaskAnalogRead(void *pvParameters) // This is a Main task.
118
119
120
       for (;;){
         ADCsensor=0:
121
122
          for(int j=0;j<15;j++){//durante 60 datos en 1min
123
          ADCsensor += analogRead(A0)*9/1023;// [0% - 100%]
124
           vTaskDelay( 1000 / portTICK PERIOD MS );//cada 1 segundo
125
126
         ADCsensor /= 15://60
          Datos1[index]=ADCsensor;index+=1;
127
128
129
```



Codigo Python Coordinator en Raspberry






Codigo Python Coordinator en Raspberry




Prueba de envío y recepción de tramas con el End Device (read.py)



Codigo Python Coordinator en Raspberry



Coordinador con validación de datos, envío a ThingSpeak y activación de salida PWM (proyecto.py)






Codigo FreeRTOS End Device en Arduino







Codigo Python Coordinator en Raspberry



Google Drive

Coordinador con validación de datos, envío a ThingSpeak y activación de salida PWM (proyecto.py)

