

HopeDuino 平台搭建指引

首先,感谢您选择华普微电子的 HopeDuino 评估板! 该评估板 兼容 Arduino UNO R3,所以 IDE 平台相同,我们推荐使用 Arduino 1.0.5 版本。本文将指引您如何搭建好这个开发环境。

一. 需要准备的工具和软件

- ➤ Arduino 1.0.5 版本 IDE
- ➤ Silabs CP2102 驱动包
- ➤ HSP 硬件服务包 (上述三个压缩文件可以 HopeRF 官方网站下载)
- ▶ USB 连接线 (A □转 B □)
- ➤ HopeDuino 板



➢ 安装 Arduino IDE

把从 HopeRF 官方网站下载的 Arduino 1.0.5 压缩包直接解压到需要放置的路径即可,这个版本是免安装

的。如下图所示:



▶ 安装 CP2102 芯片驱动

把从 HopeRF 官方网站下载的 "CP210x_VCP_Windows"解压缩,在根据您电脑系统,选择 64 位或 32 位的驱动程序,双击安装即可。如下图所示:








> 安装 HSP (硬件服务包)

把从 HopeRF 官方网站下载的"HSP_Vx.x"(随着版本升级,V 代表的版本号会更新)压缩包解压,里面主要有两个文件夹"hardware"和"libraries",把这两个文件夹中的内容,对应拷贝到刚才安装的 Arduino 1.0.5 相同名字的文件夹中。如下图所示:



1 注意:后续随产品更新和文件完善,需要关注 HopeRF 官方网站发布的最新版本并更新。


▶ 确认硬件连接和串口

按上述操作安装完成后,用 USB 线连接 PC 和 HopeDuino 板。由于此前 CP2102 驱动成功安装,所以在设备管理器里面可以看到相对应的串口,如下图所示:






同时连接 2 块板子,则会显示相对应的 2 个串口,如下图:




> 设置板卡和串口

双击 "arduino.exe" 打开 Arduino IDE 界面,在界面中选择 【工具】→【板卡】→【Larduino core w / LGT8f328d】(即 HopeDuino 的内核),如下图所示:






另外,在界面中选择【工具】→【串口】→【"选择设备管理器识别的 COMx"】。



经典的 LED Blink

操作至此,我们基本把平台搭建完成! 激动人心时刻到来,我们需要运行一个简单的 blink 程序,来验证这个平台能否如愿以偿! 选择【文件】→【示例】→【01.Basics】→【Blink】,如下图:






此时会重新打开 Blink 的例程文件,如下图所示,点击"编译和下载",对就是那个指向右边的箭头!



点击后,ArduinoIDE 会对代码进行编译并通过 USB 线下载到 HopeDuino 板卡中,下载完毕后,红色的 LED (L13) 会按间隔 1 秒闪烁,则表示程序下载成功,正常工作,如下图:







至此,恭喜您,HopeDuino 的平台搭建成功! 您可以继续验证 HopeRF 提供各种相应例程进行您需要的测试,再次感谢您选择 HopeDuino!

止 注意: 细心用户可能发现,上面界面有简体中文的,也有英文的版本,其实在 Arduino IDE 中可以选择 IDE 语言类别,具体方式是【文件】→【参数设置】 (对应英文界面为【File】→【Preference】),新弹出窗口如下图选择配置即可。




▶ 加载 HopeDuino 出厂测试程序

HopeDuino 出厂一套为 HopeDuino 底板一个,另外还有配套的一个 LCD 盾板(LCDShiled),盾板上面 LCD 支持 128×64 的点阵显示。出厂默认会加载一个 HopeDuinoTest,用于检验 HopeDuino,我们也把这个测试程序作为范例添加到 Arduino 中(注意需要使用 HSP1.1 版本或以上)。具体操作如下:


1. 打开 Arduino IDE,选择【文件】→【示例】→【HopeRFLib】→【example】→【HopeDuinoTest】。





- 2. 点击编译下载;
- 3. 下载完毕后, HopeDuino 底板蜂鸣器会短鸣一声, 然后会先后显示两个界面, 如下图所示:





4. 两个界面显示完毕后,显示屏清空,此时按下 LCD 右侧的 4 个按键,在显示屏会对应显示按键信息,至此 HopeDuino 的整机测试属于正常通过了。



附图:



版本记录

版本	修改内容	日期
1.0	初始版本	2016-03-29
1.1	修订文字错误,增加水印、HopeDuinoTest 例程描述	2016-04-06