
การติดตั้ง QwaveSys RPi Training Package (v.11.2016)

สำหรับคอร์สอบรม LabVIEW Embedded for Raspberry Pi Basic



(LabVIEW Qwave-RasPi Image based on Rasbian Jessie)

อมรเทพ ผันสืน (Q-Wave Systems Co.,Ltd)

License Agreement

เอกสารฉบับนี้สำหรับผู้เข้าอบรม (Q-Wave Systems Co.,Ltd) ห้ามเผยแพร่โดยที่มิได้รับอนุญาต หากต้องการนำไปใช้งาน ติดต่อ amornthep@qwavesys.com


โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้

- SD Formatter
- Win32 Disk Imager
- ไฟล์ "qwavesys-rpi-11.2016.img" ขนาด 4.5 GB
- VNC Viewer
- LabVIEW Home 2014sp1
- LINX 3.0.1.192 Library (www.labviewmakerhub.com)
- LVH Toolbox 2.0.0.35 Library (www.labviewmakerhub.com)
- "QwaveSys RPi Training Package"

รายการอุปกรณ์

- Micro SD Card ขนาด 16GB Class 10 ใช้สำหรับสร้าง Raspberry Pi Image
- Raspberry Pi 2B หรือ 3B เท่านั้น (*ไม่รองรับการใช้งานกับ Raspberry Pi รุ่น B หรือ B+)
- AC-USB Adapter 5.1 V 2-2.5A สำหรับ Raspberry Pi
- สาย LAN เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างบอร์ด Raspberry Pi 2B



บอร์ด Raspberry Pi 2B

ตัวอย่างบอร์ด Raspberry Pi 3B




Raspberry Pi 3B ซึ่งมี WiFi และ BT ในตัว


ขั้นตอนการติดตั้ง


1.เสียบ Micro SD Card เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรม "SD Formatter"




2.คลิก Format เพื่อลบข้อมูลทุกอย่างใน SD Card เพื่อเตรียมพร้อมติดตั้ง Image ลงใน SD Card








3.เมื่อ Format เสร็จสมบูรณ์จะเห็นขนาด SD Card อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้คือ ขนาด 16GB




4.ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์ "qwavesys-rpi-11.2016.img" ขนาด 4.5 GB




5.เปิดโปรแกรม Win32DiskImager เพื่อเขียน "qwavesys-rpi-11.2016.img" ลงใน SD Card








6.ขั้นตอนการเขียนข้อมูลลง SD Card อาจจะใช้เวลานาน ประมาณ 15-30นาที ขึ้นอยู่ความเร็วในการเขียน ข้อมูล




7.เมื่อเขียนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์จะเห็นไฟล์ขนา 40MB *ซึ่งไม่สามารถอ่านได้จาก Windows เนื่องจากว่าเป็น ไฟล์ Linux Systems



- 8. นำ SD Card เสียบในบอร์ด Raspberry Pi เชื่อมต่อ สาย LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง (*ไม่ จำเป็นต้องต่อ คีย์บอร์ด เมาส์ และ Monitor เนื่องจากว่าเราจะ Remote ผ่าน LAN เข้าไปใช้งาน) จากนั้น เสียบ USB Power 5V เพื่อเปิดเครื่อง (บนบอร์ดจะมีไม่สวิทซ์ปิด-เปิด) รอประมาณ 20-30 วินาที เครื่องจะบูท ขึ้นมาอัตโนมัติ สังเกตที่ LED แสดงผลบนบอร์ด
- 9. ไฟล์ Image ""qwavesys-rpi-11.2016.img" ได้ทำการ Fix Static IP ของ LAN ไว้ที่ 192.168.5.1 ดังนั้นสามารถเสียบสาย LAN ต่อตรงระหว่างบอร์ด Raspberry Pi และคอมพิวเตอร์ได้ทันที


โดยที่คอมพิวเตอร์ต้องตั้ง Fix IP Address ให้อยู่วง LAN เดียวกัน อาทิ "192.168.5.x" ตัวอย่างดังรูป




การตั้งค่า Fix IP ที่คอมพิวเตอร์ 192.168.5.10

10. เปิดโปรแกรม "VNC Viewer" เพื่อเชื่อมต่อ กับบอร์ดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Full Control) โดยพิมพ์ 192.168.5.1 โดย Default ของ User/Password คือ

- User Name = "pi"
- Password = "raspberry"






พิมพ์ User Name และ Password





การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

11.ตั้งค่า Raspberry Pi Configuration โดยต้อง "Expand Filesystems" แสดงขั้นตอนดังรูป


(*ต้อง Restart 1 ครั้งหลังจากตั้งค่า)









12. [Optional] ตรวจสอบ IP Address โดยเปิด Terminal จากนั้นพิมพ์คำสั่ง "ifconfig"









13. [**Optional**] ในกรณที่ต้องการตรวจสอบ และเปลี่ยการตั้งค่า IP Address สามารถใช้คำสั่ง ทำได้โดยใช้ คำสั่ง **"cat /etc/network/interfaces"** ตามรูปด้านล่าง

```
i@raspberrypi:~ $
 oi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
 interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
 Please note that this file is written to be used with dhcpcd
 For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.con
 Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.5.1
netmask 255.255.255.0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
 i@raspberrypi:~
```

14.ติดตั้งโปรแกรม <u>LabVIEW Home 2014sp1</u>




ตรวจสอบซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์แท้ได้จาก เปิดโปรแกรม NI License Manager




16.ติดตั้ง Driver ต่างๆ ใน LabVIEW เพื่อเชื่อมต่อกับบอร์ด Raspberry Pi


การติดตั้งโปรแกรม LINX แบบ **Offline** โดยคลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ".vip" จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ เพื่อติดตั้งได้ทันที โดยจะเปิดโปรแกรม "JKI VI Packge Manger" ขึ้นมาเพื่อติดตั้งอัตโนมิติ

A: ติดตั้ง <u>LVH Toolbox 2.0.0.35</u> Library




[Optional] ในกรณีที่การติดตั้งใช้เวลานาน ผิดปกติ หรือไม่สามารถติดตั้งได้ อาจจะเกิดปัญหาเรื่อง TCP ให้ ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้






เพิ่มเครื่องหมาย "*" ในช่อง "Machine Name/Address" กด Add




*** หลังจากติดตั้ง LINX 3.0 เสร็จแล้ว ให้ปิดโปรแกรม LabVIEW ทั้งหมด จากนั้นรอสักครู่ประมาณ 5-10 วินาที โปรแกรม LabVIEW จะเปิดขึ้นมาด้วยตนเองอัตโนมัติ แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

C: ติดตั้ง "QwaveSys RPi Training Package 1.x.x.x"


เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ตรวจสอบที่ Path "C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2014\vi.lib\Q-Wave Systems\QwaveSys RPi Training Package " จะได้ ตัวอย่างทั้งหมดที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Package




17. ตรวจสอบฟังก์ชั่นต่างๆที่ติดตั้ง โดยเปิดโปรแกรม LabVIEW เลือก File > "New VI"




ในหน้าต่าง Block Diagram คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จากนั้นเลือก "MakerHub" จะเห็นว่ามีเมนู "LINX" และ "Toolbox" แสดงดังรูป แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์




จากนั้นคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง เลือก "Addons" > "QwaveSys RPi Training Package"




18. ทดสอบการเชื่อมต่อกับบอร์ดโดยใช้ "QwaveSys LINX Target Configuration"







จะเห็นได้ว่าบอร์ดจะติดตั้ง LabVIEW Runtime 14.1.11 มาเรียบร้อยแล้ว




14.ทดสอบการการทำงานเบื้องตัน โปรแกรมจะสร้างโปรเจค Blinking LED ให้อัตโนมัติ




ใน Project Explorer คลิกขวาที่ Raspberry Pi จากนั้นคลิก Connect




เชื่อมต่อ LED ที่ Pin 11 ของบอร์ด





เปิดโปรแกรม RPI2 Main จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Run จากนั้นเมื่อโปรแกรมกำลังทำงาน ให้คลิกที่ "ปุ่ม" เพื่อควบคุม LED On/Off (กำหนด DO เป็น Pin 11)



ก้าสามารถควบคุม LED On/Off ได้ แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์