

第21讲

无源蜂鸣器驱动实验



公众号

淘宝店铺

主讲内容

理论学习 实战演练

理论学习

无源蜂鸣器驱动实验



蜂鸣器

蜂鸣器按其结构可分为电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器两种类型;蜂鸣器按其是否带有信号源又分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。

有源蜂鸣器的内部装有集成电路,不需要音频驱动电路,只需要接通直流电源就能直接发出声响;而无源蜂鸣器只有外加音频驱动信号才能发出声响。



技术论坛: www.firebbs.cn

无源蜂鸣器的驱动原理

无源蜂鸣器与有源蜂鸣器不同,因其内部不带震荡源,所以其无法像有源蜂鸣器那样直接用直流信号驱动,这里需要使用PWM方波才能驱动其发声。

输入不同频率和占空比的PWM方波发出的声音是不同的, 其中频率对音调有影响,占空比对音量大小有影响。

音调	1 (Do)	2 (Re)	3 (Mi)	4 (Fa)	5 (So)	6 (La)	7 (Si)
频率 (Hz)	262	294	330	349	392	440	494

技术论坛: www.firebbs.cn

实战演练

[野火]《FPGA Verilog开发实战指南》



谢谢



公众号

淘宝店铺