

第34讲

简易频率计的设计与验证



公众号


淘宝店铺

简易频率计的设计与验证



主讲内容下分数





常用频率测量法

T = T F = T = T

常用频率测量法:频率测量法、周期测量法(等精度测量

计频法


频率测量法: 在时间下内对被测时钟信号的时钟周期处于 行计数, 然后求出单位时间内的时钟周期数, 即为被测时钟信

号的时钟频率。

计时法

周期测量法》先测量出被测时钟信号的时钟周期,然后

根据频率(一)/「求出被测时钟信号的频率。





谢谢



公众号

淘宝店铺