野火® i.MX6ULL 开发板

全部资料和链接都可以在下面页面找到

https://ebf-products.readthedocs.io/zh_CN/lates t/linux/ebf_i.mx6ull.html

本文档目录


主要说明	2
开发板使用系统与登录	4
开发板重新烧录系统说明	5
源码仓库	7

主要说明

教程文档:《i.MX Linux 开发实战指南》 建议有条件情况下都阅读在线文档,在线文档保持最新更新状态。

在线文档: https://tutorial.linux.doc.embedfire.com/zh CN/latest/index.html

在线文档页面左下角可以右键另存为 PDF 和 HTML



另存为PDF的目录层次和部分图片可能会有缺失

建议配合视频学习,视频更新至第四期驱动开发章节,周更中。

在线视频:

第一期-零基础入门篇-47集 : https://www.bilibili.com/video/BV1JK4y1t7io
第二期-内核编程篇-20集 : https://www.bilibili.com/video/BV1JK4y1Y7xQ
第四期-驱动开发篇 周更中 : https://www.bilibili.com/video/BV1JK4y1Y7xQ

全部视频云盘下载: https://pan.baidu.com/s/1jp15pPk5gCF3q2IKDF_95A 提取码: wcfa

视频课件云盘下载: https://pan.baidu.com/s/1NM47YIOC6JWu95uCDZONyA 提取码: a0h9

视频课件仓库 : https://gitee.com/Embedfire-imx6/embed linux tutorial ppt

在教程配套代码仓库提交issue对教程提供反馈

https://github.com/Embedfire/embed_linux_tutorial/issues 或者 https://gitee.com/Embedfire/embed_linux_tutorial/issues 系统镜像和开发软件,需要在云盘接下载。 源码资料看此文档 源码仓库 页面。

综合资料百度云:

https://pan.baidu.com/s/1kJdJ6xc12Yg4rPby MatDA 提取码: 4u7d

0-开发板用前必读

■ 1-野火开源图书_教程文档 1-i.MX Linux开发实战指南 教程文档和相关说明

■ 2-硬件资料 2-核心板 底板的原理图、封装库、板载芯片手册和

■ 3-Debian镜像
相关说明

■ 4-Yocto(buildroot)镜像 ■ 5-NXP官方手册 5-6ULL 参考手册 数据手册

■ 6-开发软件 6-CH340驱动、终端工具等 Ubuntu 虚拟机下载

7-参考资料 地址

开发板使用系统与登录

目前教程和后续维护镜像采用的软件版本为 Uboot2019 + Linux 4.19 + Debian 10 + QT5.11,资料中还有另一份 Linux 4.1.15 Yocto(buildroot) 镜像。

eMMC与NAND开发板出厂时默认烧录 Debian-buster-part-qt-app 镜像,该镜像自带野火出厂QtApp的部分功能,裁剪了播放视频相关的App,烧录到存储器后约420MB。建议需要开发QT应用用户使用eMMC开发板。

以上具体介绍在教程认识系统镜像和固件章节:

https://tutorial.linux.doc.embedfire.com/zh CN/latest/linux basis/image brief.html

串口终端登陆开发板说明章节:

https://tutorial.linux.doc.embedfire.com/zh CN/latest/linux basis/board startup.html

Debian 镜像(开发板默认使用)

用户名: debian 密码: temppwd 或者

用户名: root 密码: root

Yocto(buildroot)镜像

用户名: root 密码: 无(直接回车即可)

开发板重新烧录系统说明

Debian 镜像

USB 方式:

PRO板用MicroUSB 线插开发板右边USB OTG口,MINI板用Type-C USB线插USB device口。

下载云盘资料后,在 3-Debian 镜像 文件夹里面选择最新日期文件夹(2020_05_20 或以上)。解压 mfgtools-release 压缩包,阅读《i.MX Linux 开发板 USB 升级 debian 固件》文档进行操作。

mfg包默认配置为下载到eMMC,使用纯净Debian文件系统,其他配置根据阅读文档进行修改。

根据文档的最后一页提示,可以用按键法进入USB模式而不拨码。如果mfg工具识别不到开发板,尝试换插电脑USB口重新操作。

SD 卡方式:

准备一张高速SD卡,下载云盘资料后,在 3-Debian 镜像文件夹里面选择最新日期文件夹(2020_05_20 或以上),看到里面有 img.xz 后缀的文件。

先看烧录Debian镜像至SD卡章节:

https://tutorial.linux.doc.embedfire.com/zh CN/latest/install image/install debian to sd.html

按上面操作完后板子可以从SD 卡启动运行Debian,然后需要刷入到eMMc或 NAND 时看到fire-config 刷机章节:

https://tutorial.linux.doc.embedfire.com/zh CN/latest/linux basis/fire-config brief.html#id6

Yocto(buildroot)镜像:

USB 方式:

PRO板用MicroUSB线插开发板右边USB OTG口,MINI板用Type-C USB线插USB device口。下载云盘资料后,在 4-Yocto(buildroot)镜像 文件夹找到 1-配套固件\7-USB 升级固件。解压 mfgtools-release 压缩包,阅读《i.MX Linux 开发板USB升级固件》文档进行操作。

根据文档介绍说明可以修改配置,比如换烧录不同设备树。 如果mfg工具识别不到开发板,尝试换插电脑USB口重新操作。

SD 卡方式:

准备一张高速SD卡,下载云盘资料后,在 4-Yocto(buildroot)镜像 文件夹找到 1-配 套固件\6-SD卡升级镜像。解压后根据SD卡烧录固件方法文档进行操作。

1-配套固件\5-SD 镜像 是制作SD卡启动镜像。

源码仓库

在虚拟机Linux环境下安装Git,使用 git clone https://XXXX 命令来克隆需要项目。 推荐使用 Gitee 链接速度快。

源码编译过程查阅在线文档对应章节或者仓库README

总仓库:

Github: https://github.com/Embedfire
Gitee: https://gitee.com/Embedfire

教程文档 【野火】《i.MX Linux 开发实战指南》 章节代码

Github: https://github.com/Embedfire/embed_linux_tutorial
Gitee: https://gitee.com/Embedfire/embed_linux_tutorial

embed_linux_tutorial/base_code		
仓库目录	对应章节	
bare_metal	i. MX6 裸机开发	
linux_app	在Linux下开发应用程序	
linux_debug	Linuxn内核调试	
linux_driver	Linux驱动开发	
linux_env	环境搭建	
linux_iot	Linux物联网编程	
system_programing	Linux系统编程	
build_image	制作系统镜像	

Debian 镜像相关:

Debian_QtApp 桌面源码

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-debian qt demo

Gitee: https://github.com/Embedfire/ebf-debian qt demo

Debian文件系统

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-image-builder

Gitee: https://github.com/Embedfire/ebf-image-builder

Debian Uboot

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-buster-uboot
Gitee: https://github.com/Embedfire/ebf-buster-uboot

Debian_Linux 内核

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-buster-linux

Gitee: https://github.com/Embedfire/ebf-buster-linux

设备树插件

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-linux-dtoverlays
Gitee: https://github.com/Embedfire/ebf-linux-dtoverlays

Yocto(buildroot)镜像相关:

Yocto

云盘资料目录: i.MX6ULL 系列\4-Yocto(buildroot)镜像\3-构建工具

Buildroot

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-6ull-buildroot
Gitee: https://github.com/Embedfire/ebf-6ull-buildroot

QtApp 桌面源码

Github: https://github.com/Embedfire/ebf_linux_qt_demo Gitee: https://gitee.com/wildfireteam/ebf_linux_qt_demo

Uboot

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-6ull-uboot
Gitee: https://gitee.com/wildfireteam/ebf-6ull-uboot

Linux 内核

Github: https://github.com/Embedfire/ebf-6ull-linux
Gitee: https://github.com/Embedfire/ebf-6ull-linux