零死角玩转STM32—M3系列



EXTI—外部中断/事件 控制器

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01 EXTI简介

02 EXTI功能框图讲解

03 GPIO中断实验讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"EXTI—外部中断/事件控制器"章节

EXTI简介




EXTI: External interrupt / event controller

外部 中断/事件 控制器

EXTI功能框图





EXTI功能框图



输入线

- 1、输入线总共有多少,具体是哪一些?
- 2、通过配置哪个寄存器来选择?

EXTI初始化结构体



EXTI_InitTypeDef

1-EXTI_Line: 用于产生 中断/事件 线

2-EXTI_Mode: EXTI模式(中断/事件)

3-EXTI_Trigger: 触发(上/下/上下)

4-EXTI_LineCmd:使能或者失能(IMR/EMR)

实验设计



实验设计

1、PAO连接到EXTI用于产生中断,PAO

的电平变化通过按键来控制

2、产生一次中断,LED反转一次

编程要点



- 1-初始化要连接到EXTI的GPIO
- 2-初始化EXTI用于产生中断/事件
- 3-初始化NVIC,用于处理中断
- 4-编写中断服务函数
- 5-main函数

零死角玩转STM32—M3系列





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺