# 零死角玩转STM32





淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

## 主讲内容



- 01 SDIO协议简介
- 02 SDIO命令及响应
- 03 SD卡的操作模式及切换
- 04 STM32的SDIO接口说明
- 05 STM32的SDIO结构体
- ○6 实验:SDIO—SD卡读写测试



#### SDIO相关结构体

标准库函数对SDIO外设建立了三个初始化结构体,分别为SDIO初始化结构体SDIO\_InitTypeDef、SDIO命令初始化结构体SDIO\_CmdInitTypeDef和SDIO数据初始化结构体SDIO\_DataInitTypeDef。

- 初始化结构体成员用于设置SDIO工作环境参数,并由SDIO相应初始化配置 函数或功能函数调用,这些参数将会被写入到SDIO相应的寄存器,达到配置SDIO工作环境的目的。
- SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容,比如命令号、命令参数、响应类型等等。
- SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数,比如传输超时、数据长度、传输模式等等。



#### SDIO初始化结构体

SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境,比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。

• SDIO\_ClockEdge: 主时钟SDIOCLK产生CLK引脚时钟有效沿选择,可选上升沿或下降沿,它设定SDIO时钟控制寄存器(SDIO\_CLKCR)的NEGEDGE位的值,一般选择设置为高电平。



#### SDIO初始化结构体

SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境,比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。

• SDIO\_ClockBypass: 时钟分频旁路使用,可选使能或禁用,它设定 SDIO\_CLKCR寄存器的BYPASS位。如果使能旁路,SDIOCLK直接驱动CLK线 输出时钟;如果禁用,使用SDIO\_CLKCR寄存器的CLKDIV位值分频SDIOCLK,然后输出到CLK线。一般选择禁用时钟分频旁路。



#### SDIO初始化结构体

SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境,比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。

• SDIO\_ClockPowerSave: 节能模式选择,可选使能或禁用,它设定 SDIO\_CLKCR寄存器的PWRSAV位的值。如果使能节能模式,CLK线只有在总 线激活时才有时钟输出;如果禁用节能模式,始终使能CLK线输出时钟。



#### SDIO初始化结构体

SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境,比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。

• SDIO\_BusWide:数据线宽度选择,可选1位数据总线、4位数据总线或8为数据总线,系统默认使用1位数据总线,操作SD卡时在数据传输模式下一般选择4位数据总线。它设定SDIO\_CLKCR寄存器的WIDBUS位的值。



#### SDIO初始化结构体

SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境,比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。

• SDIO\_HardwareFlowControl: 硬件流控制选择,可选使能或禁用,它设定 SDIO\_CLKCR寄存器的HWFC\_EN位的值。硬件流控制功能可以避免FIFO发送 上溢和下溢错误。



#### SDIO初始化结构体

SDIO初始化结构体用于配置SDIO基本工作环境,比如时钟分频、时钟沿、数据宽度等等。

• SDIO\_ClockDiv: 时钟分频系数,它设定SDIO\_CLKCR寄存器的CLKDIV位的值,设置SDIOCLK与CLK线输出时钟分频系数:

CLK线时钟频率=SDIOCLK/([CLKDIV+2])。



#### SDIO命令初始化结构体

SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容,比如命令号、命令参数、响应类型等等。

```
1 typedef struct {
2    uint32_t SDIO_Argument; // 命令参数
3    uint32_t SDIO_CmdIndex; // 命令号
4    uint32_t SDIO_Response; // 响应类型
5    uint32_t SDIO_Wait; // 等待使能
6    uint32_t SDIO_CPSM; // 命令路径状态机
7 } SDIO_CmdInitTypeDef;
```

• SDIO\_Argument: 作为命令的一部分发送到卡的命令参数,它设定SDIO参数 寄存器(SDIO\_ARG)的值。



#### SDIO命令初始化结构体

SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容,比如命令号、命令参数、响应类型等等。

```
1 typedef struct {
2    uint32_t SDIO_Argument; // 命令参数
3    uint32_t SDIO_CmdIndex; // 命令号
4    uint32_t SDIO_Response; // 响应类型
5    uint32_t SDIO_Wait; // 等待使能
6    uint32_t SDIO_CPSM; // 命令路径状态机
7 } SDIO_CmdInitTypeDef;
```

• SDIO\_CmdIndex: 命令号选择,它设定SDIO命令寄存器(SDIO\_CMD)的 CMDINDEX位的值。



#### SDIO命令初始化结构体

SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容,比如命令号、命令参数、响应类型等等。

```
1 typedef struct {
2    uint32_t SDIO_Argument; // 命令参数
3    uint32_t SDIO_CmdIndex; // 命令号
4    uint32_t SDIO_Response; // 响应类型
5    uint32_t SDIO_Wait; // 等待使能
6    uint32_t SDIO_CPSM; // 命令路径状态机
7 } SDIO_CmdInitTypeDef;
```

SDIO\_Response:响应类型,SDIO定义两个响应类型:长响应和短响应。根据命令号选择对应的响应类型。SDIO定义了四个32位的SDIO响应寄存器(SDIO\_RESPx,x=1..4),短响应只用到SDIO\_RESP1。



#### SDIO命令初始化结构体

SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容,比如命令号、命令参数、响应类型等等。

```
1 typedef struct {
2    uint32_t SDIO_Argument; // 命令参数
3    uint32_t SDIO_CmdIndex; // 命令号
4    uint32_t SDIO_Response; // 响应类型
5    uint32_t SDIO_Wait; // 等待使能
6    uint32_t SDIO_CPSM; // 命令路径状态机
7 } SDIO_CmdInitTypeDef;
```

• SDIO\_Wait: 等待类型选择,有三种状态可选,一种是无等待状态,超时检测功能启动; 一种是等待中断,另外一种是等待传输完成。它设定SDIO\_CMD寄存器的WAITPEND位和WAITINT位的值。



#### SDIO命令初始化结构体

SDIO命令初始化结构体用于设置命令相关内容,比如命令号、命令参数、响应类型等等。

```
1 typedef struct {
2    uint32_t SDIO_Argument; // 命令参数
3    uint32_t SDIO_CmdIndex; // 命令号
4    uint32_t SDIO_Response; // 响应类型
5    uint32_t SDIO_Wait; // 等待使能
6    uint32_t SDIO_CPSM; // 命令路径状态机
7 } SDIO_CmdInitTypeDef;
```

• SDIO\_CPSM: 命令路径状态机控制,可选使能或禁用CPSM。它设定 SDIO\_CMD寄存器的CPSMEN位的值。



#### SDIO数据初始化结构体

SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数,比如传输超时、数据长度、传输模式等等。它被SDIO\_DataConfig函数使用。

• SDIO\_DataTimeOut: 设置数据传输以卡总线时钟周期表示的超时周期,它设定SDIO数据定时器寄存器(SDIO\_DTIMER)的值。在DPSM进入Wait\_R或繁忙状态后开始递减,直到0还处于以上两种状态则将超时状态标志置1.



#### SDIO数据初始化结构体

SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数,比如传输超时、

数据长度、传输模式等等。它被SDIO\_DataConfig函数使用。

SDIO\_DataLength:设置传输数据长度,它设定SDIO数据长度寄存器(SDIO\_DLEN)的值。



#### SDIO数据初始化结构体

SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数,比如传输超时、

数据长度、传输模式等等。它被SDIO\_DataConfig函数使用。

• SDIO\_DataBlockSize: 设置数据块大小,有多种尺寸可选,不同命令要求的数据块可能不同。它设定SDIO数据控制寄存器(SDIO\_DCTRL)寄存器的 DBLOCKSIZE位的值。



#### SDIO数据初始化结构体

SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数,比如传输超时、

数据长度、传输模式等等。它被SDIO\_DataConfig函数使用。

• SDIO\_TransferDir:数据传输方向,可选从主机到卡的写操作,或从卡到主机的读操作。它设定SDIO\_DCTRL寄存器的DTDIR位的值。



#### SDIO数据初始化结构体

SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数,比如传输超时、

数据长度、传输模式等等。它被SDIO\_DataConfig函数使用。

• SDIO\_TransferMode:数据传输模式,可选数据块或数据流模式。对于SD卡操作使用数据块类型。它设定SDIO\_DCTRL寄存器的DTMODE位的值。



#### SDIO数据初始化结构体

SDIO数据初始化结构体用于配置数据发送和接收参数,比如传输超时、

数据长度、传输模式等等。它被SDIO\_DataConfig函数使用。

• SDIO\_DPSM:数据路径状态机控制,可选使能或禁用DPSM。它设定SDIO\_DCTRL寄存器的DTEN位的值。要实现数据传输都必须使能SDIO\_DPSM。

## 零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.c

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺