零死角玩转STM32



设置FLASH的读写保 护及解除

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01 选项字节与读写保护

02 修改选项字节的过程

03 操作选项字节的库函数

04 实验:设置读写保护及解除

参考资料:《零死角玩转STM32》

"设置FLASH的读写保护及解除"章节



选项字节与读写保护

在实际发布的产品中,在STM32芯片的内部FLASH存储了控制程序,如果不作任何保护措施的话,可以使用下载器直接把内部FLASH的内容读取回来,得到bin或hex文件格式的代码拷贝,别有用心的厂商即可利用该代码文件山寨产品。为此,STM32芯片提供了多种方式保护内部FLASH的程序不被非法读取,但在默认情况下该保护功能是不开启的,若要开启该功能,需要改写内部FLASH选项字节(Option Bytes)中的配置。



选项字节的内容

选项字节是一段特殊的FLASH空间,STM32芯片会根据它的内容进行读写保护等配置,选项字节的构成如下:

地址	[31:24]	[23:16]	[15:8]	[7:0]
0x1FFF F800	nUSER	USER	nRDP	RDP
0x1FFF F804	nData1	Data1	nData0	Data0
0x1FFF F808	nWRP1	WRP1	nWRP0	WRP0
0x1FFF F80C	nWRP3	WRP3	nWRP2	WRP2



STM32F103系列芯片的选项字节有8个配置项,即上表中的USER、RDP、DATA0/1及WRP0/1/2/3,而表中带n的同类项是该项的反码,即nUSER的值等于(~USER)、nRDP的值等于(~RDP),STM32利用反码来确保选项字节内容的正确性。

选项字节具体的数据位配置(第一部分):

选项字节					
地址 0x1FFF F800					
位[7:0] RDP: 读保护选项字节。					
读保护用于保护 Flash 中存储的软件代码。					
-把 RDP 配置为值 0xA5 时,内部 FLASH 处于无读保护状态					
-把 RDP 配置为其它非 0xA5 的值时,内部的 FLASH 处于读保护状态					
位[23:16] USER:用户选项字节					
这个字节用于配置下列功能:					
- 选择看门狗事件: 硬件或软件					
-进入停机(STOP)模式时的复位事件					
- 进入待机模式时的复位事件					
位 19:23	0xF8: 不用				
	nRST_STDBY 待机模式复位事件				
	0: 当进入待机模式时产生复位				
位 18	1: 进入待机模式时不产生复位				
	nRST_STOP 停机复位事件				
	0: 当进入停机(STOP)模式时产生复位				
位 17	1: 进入停机(STOP)模式时不产生复位				
	WDG_SW 门狗事件				
	1:硬件看门狗				
位 16	0: 软件看门狗				



选项字节的内容

选项字节具体的数据位配置(第二部分):

地址 0x1FFF F804

Datax: 2个字节的用户数据

这个地址可以使用选项字节的编程方式编程。

地址 0x1FFF F808-0x1FFE F80C

WRPx(0-3): FLASH 写保护选项字节

对于小容量产品,选项字节 WRPx 中的每一个比特位用于保护主存储器中 4 个存储页(1K 字节/页):

- 0: 实施写保护
- -1: 不实施写保护

每个用户选项字节用于保护 32K 字节的主存储器。

WRP0: 第 0~31 页的写保护

对于中容量产品,选项字节 WRPx 中的每一个比特位用于保护主存储器中 4 个存储页(1K 字节/页):

- -0: 实施写保护
- 1: 不实施写保护

四个用户选择字节用于保护总共 128K 字节的主存储器。

WRP0: 第 0~31 页的写保护 WRP1: 第 32~63 页的写保护

WRP1: 第 52~65 页的写保护 WRP2: 第 64~95 页的写保护

WRP3: 第 96~127 页的写保护

对于大容量产品,选择字节 WRPx 中的每一个比特位用于保护主存储器中 2 个存储页(2K字节/页),但是 WRP3 的位 7 用于保护第 62~255 页:

- 0: 实施写保护
- 1: 不实施写保护

四个用户选择字节用于保护总共 512K 字节的主存储器。

WRP0: 第 0~15 页的写保护 WRP1: 第 16~31 页的写保护 WRP2: 第 32~47 页的写保护

WRP3: 位 0~6 提供第 48~61 页的写保护; 位 7 提供第 62~255 页的写保护

本章主要讲解选项字节 配置中的RDP位和WRP位,它 们分别用于配置读保护和写保护。



RDP读保护级别

修改选项字节的RDP位的值可设置内部FLASH为以下保护级别:

• 0xA5:级别0,无保护

这是STM32的默认保护级别,它没有任何读保护,读取内部FLASH的内容都没有任何限制。也就是说,第三方可以使用调试器等工具,获取该芯片FLASH中存储的程序,然后可以把获得的程序以bin和hex的格式下载到另一块STM32芯片中,加上PCB抄板技术,轻易复制出同样的产品。

• 其它值:级别1,使能读保护

把RDP配置成除0xA5外的任意数值,都会使能读保护。在这种情况下,若使用调试功能(使用下载器、仿真器)或者从内部SRAM自举时都不能对内部FLASH作任何访问(读写、擦除都被禁止);而如果STM32是从内部FLASH自举时,它允许对内部FLASH的任意访问。也就是说,任何尝试从外部访问内部FLASH内容的操作都被禁止。



RDP读保护级别

例如,无法通过下载器读取它的内容,或编写一个从内部SRAM启动的程序,若该SRAM启动的程序读取内部FLASH,会被禁止。而如果是芯片原本的内部FLASH程序自己访问内部FLASH(即从FLASH自举的程序),是完全没有问题的,例如芯片本身的程序,若包含有指针对内部FLASH某个地址进行的读取操作,它能获取正常的数据。



RDP读保护级别

另外,被设置成读保护后,FLASH前4K字节的空间会强制加上写保 护,也就是说,即使是从FLASH启动的程序,也无法擦写这4K字节空间的内 容; 而对于前4K字节以外的空间, 读保护并不影响它对其它空间的擦除/写入 操作。利用这个特性,可以编写IAP代码(In Application Program)更新FLASH 中的程序,它的原理是通过某个通讯接口获取将要更新的程序内容,然后利用 内部FLASH擦写操作把这些内容烧录到自己的内部FLASH中,实现应用程序 的更新,该原理类似串口ISP程序下载功能,只不过ISP这个接收数据并更新 的代码由ST提供,且存放在系统存储区域,而IAP是由用户自行编写的,存放 在用户自定义的FLASH区域,且通讯方式可根据用户自身的需求定制,如IIC、 SPI等,只要能接收到数据均可。



RDP读保护级别

• 解除保护

当需要解除芯片的读保护时,要把选项字节的RDP位重新设置为 0xA5。在解除保护前,芯片会自动触发擦除主FLASH存储器的全部内容,即解除保护后原内部FLASH的代码会丢失,从而防止降级后原内容被读取到。

芯片被配置成读保护后根据不同的使用情况,访问权限不同,总结如下表:

存储区	保护设置	从RAM自举(SRAM调试模式)			从内部FLASH自举		
		读	写	擦除	读	写	擦除
主FLASH前4K字节	读保护	否			是	否	否
主FLASH前4K字节外的空间	读保护	否			是		
选项字节	读保护	是			是		



WRP写保护

使用选项字节的WRP0/1/2/3可以设置主FLASH的写保护,防止它存储的程序内容被修改。

□ 设置写保护

写保护的配置一般以4K字节为单位,除WRP3的最后一位比较特殊外,每个WRP选项字节的一位用于控制4K字节的写访问权限, 把对应WRP的位置0即可把它匹配的空间加入写保护。被设置成写保护后,主FLASH中的内容使用任何方式都不能被擦除和写入,写保护不会影响读访问权限,读访问权限完全由前面介绍的读保护设置限制。

□ 解除写保护

解除写保护是逆过程,把对应WRP的位置1即可把它匹配的空间解除写保护。解除写保护后,主FLASH中的内容不会像解读保护那样丢失,它会被原样保留。

零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺