## 零死角玩转STM32—M4系列



### 高级定时器

淘宝: firestm32.taobao.com

野火论坛: www.firebbs.cn

### 主讲内容



 01
 硬件设计

 01
 实验设计

参考资料:《零死角玩转STM32》

"TIM—高级定时器"章节

## 硬件设计



1-基本定时器属于内部资源,没有外部引脚

#### 实验设计



- 1-PWM互补输出实验(死区和断路)
- 2-PWM输入捕获实验



# PWM互补输出实验

- 1-初始化需要用到的GPIO
- 2-初始化 时基结构体
- 3-初始化 输出比较结构体
- 4-初始化 断路和死区结构体
- 5-定时器使能,主输出使能
- 6-编写main函数



## PWM输入捕获实验

- 一、通用定时器输出PWM信号
- 1-初始化需要用到的GPIO
- 2-初始化 时基结构体(决定频率和周期)
- 3-初始化 输出比较结构体
- 4-定时器使能



# PWM输入捕获实验

- 二、高级定时器捕获PWM信号
- 1-初始化需要用到的GPIO
- 2-初始化 时基结构体(决定能捕获到的最
- 小频率)CK\_PSC/{(ARR+1)\*(PSC+1)}
- 3-初始化 输入捕获结构体



## PWM输入捕获实验

- 4-选择主触发信号(决定周期和占空比被捕获到哪个寄存器)
- 5-配置工作在复位模式
- 6-使能定时器
- 7-使能输入捕获中断,编写中断优先级
- 8-编写中断服务函数,算出捕获信号的频率和占空比

# 零死角玩转STM32—M4系列





野火论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com