## 零死角玩转STM32



## 读写内部FLASH

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn



扫描进入淘宝店铺

### 主讲内容



- 01 STM32的内部FLASH简介
- 02 对内部FLASH的写入过程
- 03 查看工程的空间分布
- 04 操作内部FLASH的库函数介绍
- 05 实验:读写内部FLASH

参考资料:《零死角玩转STM32》

"读写内部FLASH"章节



### 操作内部FLASH的库函数

为简化编程,STM32标准库提供了一些库函数,它们封装了对内部 FLASH写入数据操作寄存器的过程。

### 1. FLASH解锁、上锁函数

```
2 #define FLASH KEY1
                                   ((uint32 t) 0x45670123)
                                   ((uint32 t)0xCDEF89AB)
 3 #define FLASH KEY2
 * @brief Unlocks the FLASH control register access
   * @param None
   * @retval None
 9 void FLASH Unlock (void)
10 {
   if ((FLASH->CR & FLASH CR LOCK) != RESET) {
12
       /* Authorize the FLASH Registers access */
13
          FLASH->KEYR = FLASH KEY1;
14
          FLASH->KEYR = FLASH KEY2;
15
16 }
17
    * @brief Locks the FLASH control register access
     * @param None
     * @retval None
23 void FLASH Lock (void)
24 {
       /* Set the LOCK Bit to lock the FLASH Registers access */
26
       FLASH->CR |= FLASH CR LOCK;
27 }
```

解锁的时候,它对FLASH\_KEYR寄存器写入两个解锁参数,上锁的时候,对FLASH\_CR寄存器的FLASH\_CR写存器的FLASH\_CR\_LOCK位置1。



### 2.设置操作位数及擦除扇区

解锁后擦除扇区时可调用FLASH\_EraseSector完成:

#### 代码清单 44-3 擦除扇区

```
* @brief 擦除指定的页
    * @param Page_Address: 要擦除的页地址.
    * @retval FLASH Status:
                可能的返回值: FLASH BUSY, FLASH ERROR PG,
                FLASH ERROR WRP, FLASH COMPLETE or FLASH TIMEOUT.
 8 FLASH Status FLASH ErasePage(uint32 t Page Address)
      FLASH Status status = FLASH COMPLETE;
10
      /* 检查参数 */
11
      assert param(IS FLASH ADDRESS(Page Address));
12
      /*...此处省略 XL 超大容量芯片的控制部分*/
13
      /* 等待上一次操作完成 */
      status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
15
16
17
      if (status == FLASH COMPLETE) {
          /* 若上次操作完成,则开始页擦除 */
18
          FLASH->CR | = CR PER Set;
19
20
          FLASH->AR = Page Address;
          FLASH->CR |= CR STRT Set;
21
          /* 等待操作完成 */
          status = FLASH WaitForLastOperation(EraseTimeout);
24
          /* 复位 PER 位 */
26
          FLASH->CR &= CR PER Reset;
27
28
29
30
      /* 返回擦除结果 */
31
      return status;
32 }
```

该函数包含以Page\_Address 输入参数获得要擦除的地址。 内部根据该参数配置 FLASH\_AR地址,然后擦除 扇区,擦除扇区的时候需要等 待一段时间,它使用 FLASH\_WaitForLastOperatio n等待,擦除完成的时候才会 退出FLASH\_EraseSector函 数。



#### 3.写入数据

对内部FLASH写入数据不像对SDRAM操作那样直接指针操作就完成了,还要设置一系列的寄存器,利用FLASH\_ProgramWord和FLASH\_ProgramHalfWord函数可按字、半字节单位写入数据: (见下一页PPT)



#### 代码清单 44-4 写入数据

```
* @brief 向指定的地址写入一个字的数据(32位)
    * @param Address: 要写入的地址
    * @param Data: 要写入的数据
    * @retval FLASH Status:
          可能的返回值: FLASH ERROR PG,
                FLASH ERROR WRP, FLASH COMPLETE or FLASH TIMEOUT.
9 FLASH Status FLASH ProgramWord(uint32 t Address, uint32 t Data)
11
      FLASH Status status = FLASH COMPLETE;
      IO \frac{1}{\text{uint}} t tmp = 0;
13
14
      /* 检查参数 */
      assert param(IS FLASH ADDRESS(Address));
      /*...此处省略 XL 超大容量芯片的控制部分*/
16
17
      /* Wait for last operation to be completed */
18
      status = FLASH WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
19
20
      if (status == FLASH COMPLETE) {
          /* 若上次操作完成,则开始页入低 16 位的数据(输入参数的第1部分) */
21
22
          FLASH->CR |= CR PG Set;
23
24
          *( IO uint16 t*) Address = (uint16 t) Data;
          /* 等待上一次操作完成 */
25
26
          status = FLASH WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
27
28
          if (status == FLASH COMPLETE) {
29
              /* 若上次操作完成,则开始页入高 16 位的数据(输入参数的第 2 部分) */
30
              tmp = Address + 2;
31
32
              *( IO uint16 t*) tmp = Data >> 16;
33
34
              /* 等待操作完成 */
35
              status = FLASH WaitForLastOperation(ProgramTimeout);
36
37
              /* 复位 PG 位 */
38
              FLASH->CR &= CR PG Reset;
39
          } else {
40
              /* 复位 PG 位 */
41
              FLASH->CR &= CR PG Reset;
42
43
44
45
      /* 返回写入结果 */
46
      return status;
47 }
```

从函数代码可了解到,使用指针进行赋值操作前设置了PG寄存器位,在赋值操作后,调用了FLASH\_WaitForLastOperation函数等待写操作完毕。HalfWord和Byte操作宽度的函数执行过程类似。

# 零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺