零死角玩转STM32



构建库函数雏形

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn

主讲内容



01 GPIO寄存器结构体定义

02 GPIO置位复位函数

GPIO初始化结构体和初始化函数

参考资料:《零死角玩转STM32》

03

"自己写库—构建库函数雏形"章节





代码清单 9-1 封装寄存器列表

```
1 //寄存器的值常常是芯片外设自动更改的,即使 CPU 没有执行程序,也有可能发生变化
2 //编译器有可能会对没有执行程序的变量进行优化,所以用 volatile 来修饰寄存器变量
3
4 //volatile 表示易变的变量, 防止编译器优化,
5 #define IO volatile
6 typedef unsigned int uint32 t;
7 typedef unsigned short uint16 t;
9 // GPIO 寄存器结构体定义
10 typedef struct
11 {
    IO uint32 t CRL; // 端口配置低寄存器,
                                        地址偏移 0X00
12
13
     IO uint32 t CRH; // 端口配置高寄存器,
                                        地址偏移 0X04
     IO uint32 t IDR;
                       // 端口数据输入寄存器,
                                         地址偏移 0X08
14
    IO uint32 t ODR; // 端口数据输出寄存器,
                                         地址偏移 0X0C
15
    __IO uint32_t BSRR; // 端口位设置/清除寄存器,地址偏移 0X10
16
     IO uint32 t BRR; // 端口位清除寄存器,
                                        地址偏移 0X14
17
      IO uint32 t LCKR; // 端口配置锁定寄存器,
                                        地址偏移 0X18
18
   GPIO TypeDef;
19 }
```



```
1 /*片上外设基地址 */
 2 #define PERIPH BASE
                        ((unsigned int)0x40000000)
 4 /*APB2 总线基地址 */
 5 #define APB2PERIPH BASE
                                  (PERIPH BASE + 0 \times 10000)
 6 /* AHB 总线基地址 */
 7 #define AHBPERIPH BASE
                                  (PERIPH BASE + 0x20000)
 9 /*GPIO 外设基地址*/
10 #define GPIOA BASE
                                  (APB2PERIPH BASE + 0 \times 0800)
                                  (APB2PERIPH BASE + 0 \times 0 \times 0 \times 0)
11 #define GPIOB BASE
12 #define GPIOC BASE
                                  (APB2PERIPH BASE + 0 \times 1000)
13 #define GPIOD BASE
                                  (APB2PERIPH BASE + 0x1400)
14 #define GPIOE BASE
                                  (APB2PERIPH BASE + 0x1800)
15 #define GPIOF BASE
                                  (APB2PERIPH BASE + 0x1C00)
16 #define GPIOG BASE
                                  (APB2PERIPH BASE + 0x2000)
17
18 /*RCC 外设基地址*/
19 #define RCC BASE
                          (AHBPERIPH BASE + 0 \times 1000)
```



代码清单 9-2 指向外设首地址的结构体指针

```
1 // GPIO 外设声明
 2 #define GPIOA
                              ((GPIO TypeDef *) GPIOA BASE)
 3 #define GPIOB
                              ((GPIO TypeDef *) GPIOB BASE)
4 #define GPIOC
                              ((GPIO TypeDef *) GPIOC BASE)
5 #define GPIOD
                             ((GPIO TypeDef *) GPIOD BASE)
 6 #define GPIOE
                              ((GPIO TypeDef *) GPIOE BASE)
7 #define GPIOF
                              ((GPIO TypeDef *) GPIOF BASE)
8 #define GPIOG
                              ((GPIO TypeDef *) GPIOG BASE)
 9
10
11 // RCC 外设声明
12 #define RCC
                              ((RCC TypeDef *) RCC BASE)
13
14 /*RCC 的 AHB1 时钟使能寄存器地址,强制转换成指针*/
15 #define RCC APB2ENR
                           *(unsigned int*)(RCC BASE+0x18)
```

GPIO置位和复位函数



代码清单 9-5 GPIO 置位函数与复位函数的定义

```
1 /**
    *函数功能:设置引脚为高电平
  *参数说明: GPIOx:该参数为 GPIO TypeDef 类型的指针,指向 GPIO 端口的地址
            GPIO Pin:选择要设置的 GPIO 端口引脚, 可输入宏 GPIO Pin 0-15,
                    表示 GPIOx 端口的 0-15 号引脚。
7 void GPIO SetBits (GPIO TypeDef* GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
8 {
      /*设置 GPIOx 端口 BSRR 寄存器的第 GPIO Pin 位, 使其输出高电平*/
 9
      /*因为 BSRR 寄存器写 0 不影响,
10
        宏 GPIO Pin 只是对应位为 1, 其它位均为 0, 所以可以直接赋值*/
11
12
13
      GPIOx->BSRR = GPIO Pin;
14 }
15
16 /**
17
   *函数功能:设置引脚为低电平
18
    *参数说明: GPIOx:该参数为 GPIO TypeDef 类型的指针,指向 GPIO 端口的地址
            GPIO Pin:选择要设置的 GPIO 端口引脚, 可输入宏 GPIO Pin 0-15,
19
                    表示 GPIOx 端口的 0-15 号引脚。
20
21
22 void GPIO ResetBits (GPIO TypeDef* GPIOx, uint16 t GPIO Pin)
23 {
      /*设置 GPIOx 端口 BRR 寄存器的第 GPIO Pin 位,使其输出低电平*/
24
      /*因为 BRR 寄存器写 0 不影响,
25
      宏 GPIO Pin 只是对应位为 1, 其它位均为 0, 所以可以直接赋值*/
26
27
28
      GPIOx->BRR = GPIO Pin;
29
```

GPIO置位和复位函数



代码清单 9-7 选择引脚参数的宏

```
1 /*GPIO 引脚号定义*/
                                 (uint16 t)0x0001) /*!< 选择 Pin0 (1<<0) */
2 #define GPIO Pin 0
                                  ((uint16_t)0x0002) /*!< 选择 Pin1 (1<<1)*/
 3 #define GPIO Pin 1
                                  ((uint16 t)0x0004) /*!< 选择 Pin2 (1<<2)*/
 4 #define GPIO Pin 2
 5 #define GPIO Pin 3
                                  ((uint16 t)0x0008) /*!< 选择 Pin3 (1<<3)*/
                                  ((uint16 t)0x0010) /*!< 选择 Pin4 */
 6 #define GPIO Pin 4
                                  ((uint16_t)0x0020) /*!< 选择 Pin5 */
7 #define GPIO Pin 5
                                  ((uint16 t)0x0040) /*!< 选择 Pin6 */
8 #define GPIO Pin 6
 9 #define GPIO Pin 7
                                 ((uint16 t)0x0080) /*!< 选择 Pin7 */
                                  ((uint16 t)0x0100) /*!< 选择 Pin8 */
10 #define GPIO Pin 8
                                  ((uint16_t)0x0200) /*!< 选择 Pin9 */
11 #define GPIO Pin 9
                                  ((uint16 t)0x0400) /*!< 选择 Pin10 */
12 #define GPIO Pin 10
                                  ((uint16_t)0x0800) /*!< 选择 Pin11 */
13 #define GPIO Pin 11
                                  ((uint16 t)0x1000) /*!< 选择 Pin12 */
14 #define GPIO Pin 12
                                  ((uint16 t)0x2000) /*!< 选择 Pin13 */
15 #define GPIO Pin 13
16 #define GPIO Pin 14
                                  ((uint16_t)0x4000) /*!< 选择 Pin14 */
                                  ((uint16 t)0x8000) /*!< 选择 Pin15 */
17 #define GPIO Pin 15
```



代码清单 9-9 定义 GPIO 初始化结构体



代码清单 9-9 定义 GPIO 初始化结构体



代码清单 9-10 GPIO 枚举类型定义

```
1 /**
  * GPIO 输出速率枚举定义
4 typedef enum
5 {
GPIO Speed 10MHz = 1, // 10MHZ
                                      (01)b
7 GPIO_Speed_2MHz,
                         // 2MHZ
                                      (10)b
   GPIO Speed 50MHz
                        // 50MHZ
                                      (11)b
9 } GPIOSpeed TypeDef;
10
11 /**
12 * GPIO 工作模式枚举定义
13 */
14 typedef enum
15 {
16 GPIO_Mode_AIN = 0x0, // 模拟输入 (0000 0000)b
  GPIO Mode IN FLOATING = 0x04, // 浮空输入
17
                                      (0000 0100)b
     GPIO_Mode_IPD = 0x28, // 下拉输入
18
                                    (0010 1000)b
     GPIO Mode IPU = 0x48, // 上拉输入
19
                                      (0100 1000)b
20
  GPIO Mode Out OD = 0x14, // 开漏输出 (0001 0100)b
21
   22
23
     GPIO Mode AF PP = 0x18 // 复用推挽输出 (0001 1000)b
24
   GPIOMode TypeDef;
```



STM32F103 GPIO 引脚工作模式真值表分析											
			十六进制	二进制							
				bit7 bit6 bit5		bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
					上/~	/下拉 输入/出		具体工作模式 对照寄存器说明			
	GPIO_Mode_AIN	模拟输入	0X00	0	0	0	0	0	0	0	0
	GPIO_Mode_IN_FLOATING		0X04	0	0	0	0	0	1	0	0
	GPIO_Mode_IPD	下拉输入	0X28	0	0	1	0	0	0	0	0
	GPIO_Mode_IPU	上拉输入	0X48	0	1	0	0	0	0	0	0
GPIOMode_TypeDef											
	GPIO_Mode_Out_OD	开漏输出	0X14	0	0	0	1	0	1	0	0
	GPIO_Mode_Out_PP	推挽输出	0X10	0	0	0	1	0	0	0	0
	GPIO_Mode_AF_OD	复用开漏输出	0X1C	0	0	0	1	1	1	0	0
	GPIO_Mode_AF_PP	复用推挽输出	0X18	0	0	0	1	1	0	0	0
这8个宏的高4bit可随意设置,只要能在程序上帮助判断出模式即可,真正写到寄存器的值是bit2和bit3											

图 9-6 GPIO 引脚工作模式真值表分析

如果但从这些枚举值的十六进制来看,很难发现规律,转化成二进制之后,就比较容易发现规律。bit4 用来区分端口是输入还是输出,0 表示输入,1 表示输出,bit2 和 bit3 对应寄存器的 CNF_Y[1:0]位,是我们真正要写入到 CRL 和 CRH 这两个端口控制寄存器中的值。bit0 和 bit1 对应寄存器的 MODE_Y[1:0]位,这里我们暂不初始化,在 GPIO_Init()初始化函数中用来跟 GPIOSpeed 的值相加即可实现速率的配置。有关具体的代码分析见 GPIO_Init()库函数。其中在下拉输入和上拉输入中我们设置 bit5 和 bit6 的值为 01 和 10 来以示区别。



代码清单 9-11 使用枚举定义的 GPIO 初始化结构体

```
* GPIO 初始化结构体类型定义
  typedef struct
 5 {
                                  /*!< 选择要配置的 GPIO 引脚
     uint16 t GPIO Pin;
 6
                                     可输入 GPIO Pin 定义的宏 */
 8
                                 /*!< 选择 GPIO 引脚的速率
      GPIOSpeed TypeDef GPIO Speed;
9
                                      可输入 GPIOSpeed TypeDef 定义的枚举值
10
*/
11
      GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /*!< 选择 GPIO 引脚的工作模式
12
                                       可输入 GPIOMode TypeDef 定义的枚举值
13
*/
14 } GPIO InitTypeDef;
```

GPIO初始化函数



GPIO_Init()函数具体可参考程序源码里面的配套例程

或者零死角教程里面的程序讲解

零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com